在交换机上配置UDLD设置

目标

单向链路检测(UDLD)是第2层协议,它使通过光纤或双绞线以太网电缆连接的设备能够检测单向链路。当本地设备收到来自相邻设备的流量,但邻居未收到来自本地设备的流量时,就会发生单向链路。

UDLD的目的是检测邻居没有从本地设备接收流量的端口(单向链路),并关闭这些端口。所有连接的设备必须支持UDLD,协议才能成功检测单向链路。如果仅本地设备支持UDLD,则设备无法检测链路状态。在这种情况下,链路的状态设置为"未确定"。用户可以配置处于"未确定"状态的端口是关闭还是仅触发通知。

本文提供有关如何在交换机上配置UDLD设置的说明。

适用设备

- Sx250 系列
- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx550X 系列

软件版本

• 2.3.5.63

配置UDLD设置

配置UDLD全局设置

步骤1.登录基于Web的实用程序,然后从Display Mode下拉列表中选择Advanced。



注意:可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中,使用SG550XG-8F8T。

步骤2.选择Port Management > UDLD > UDLD Global Settings。

 Port Management
Port Settings
Error Recovery Settings
Loopback Detection Settings
Link Aggregation
VDLD
UDLD Global Settings
ODLD Intenace Settings
UDLD Neighbors
▶ PoE
Green Ethernet

步骤3.在"消息*时间"*字段中,输入发送UDLD消息的间隔。此字段与光纤和铜缆端口相关。默认值为 15 秒。

UDLD Global Settings		
Se Message Time:	15 Sec	

步骤4.为光纤端口UDLD默认状态选择以下选项之一:

- •已禁用 设备的所有端口上禁用UDLD。默认情况下选择此选项。
- •正常 如果链路是单向的,交换机会关闭接口。如果链路未确定,将发出通知。
- 主动 如果链路为单向,则交换机会关闭接口。如果链路是双向链路,则交换机在UDLD信息 超时后关闭。端口状态标记为未确定。

注意:此区域仅与光纤端口相关。必须在UDLD接口设置页面中单独配置铜缆端口的UDLD状态。有 关说明,请跳至"配置<u>UDLD接口设置"</u>部分。



注意:在本例中,选择"正常"。

步骤5.单击"**应用**"保存已配置的设置。

UDLD Global Settings		
Message Time: Fiber Port Settings	15	Sec
Fiber Port UDLD Default State:	 Disabled Normal Aggressive 	
Apply Cancel		

现在,您应该已成功配置交换机上的UDLD全局设置。

配置UDLD接口设置

您可以使用交换机基于Web的实用程序的UDLD接口设置页面更改特定端口的UDLD状态。在此页中 ,可以为铜缆或光纤端口设置状态。

要为接口配置UDLD,请执行以下步骤:

步骤1.选择Port Management > UDLD > UDLD Interface Settings。

 Port Management
Port Settings
Error Recovery Settings
Loopback Detection Settings
Link Aggregation
VDLD
UDLD Global Settings
UDLD Interface Settings
UDLD Neighbors
▶ PoE
Green Ethernet

在UDLD端口设置表中,显示启用UDLD的所有端口的信息,或者如果您仅过滤了某组端口,则显示 该组端口的信息。该表显示以下信息:

- •端口 端口标识符。
- UDLD状态 可能的状态为:

— 默认 — 端口在UDLD全局设置(UDLD Global Settings)页面中接收光纤端口UDLD默认状态(Fibre Port UDLD Default State)的值。

— 禁用 — 默认情况下,在设备的所有光纤端口上禁用UDLD。

— 正常 — 如果交换机检测到链路为单向链路,则会关闭接口。如果链路未确定,它会发出通知。

— 主动 — 如果链路是单向的,则交换机会关闭接口。如果链路是双向链路,则设备在UDLD信息超 时后关闭。端口状态标记为未确定。

• 双向状态 — 可能的状态为:

— 检测 — 端口的最新UDLD状态正在确定中。自上次确定(如果有)或自UDLD开始在端口上运行 以来,过期时间尚未过期,因此状态尚未确定。

— 双向 — 本地设备发送的流量由其邻居接收,来自邻居的流量由本地设备接收。

— 未确定 — 无法确定端口与其连接端口之间链路的状态,因为未收到UDLD消息或UDLD消息中不 包含本地设备ID。

— 已禁用(默认) — 此端口上已禁用UDLD。

- 关闭 端口已关闭,因为其与连接设备的链路在主动模式下未确定。
- 空闲 端口空闲。
 - 邻居数 检测到的已连接设备数。

UDI	UDLD Port Setting Table						
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 🖨 Go							
	Entry No.	Port	UDLD State	Bidirectional State	Number of Neighbors		
	1	XG1	Disabled (Default)	Idle	0		
\bigcirc	2	XG2	Disabled (Default)	Idle	0		
\mathbf{O}	3	XG3	Disabled (Default)	Idle	0		
\bigcirc	4	XG4	Disabled (Default)	Idle	0		
	5	XG5	Disabled (Default)	Idle	0		
\bigcirc	6	XG6	Disabled (Default)	Idle	0		
	7	XG7	Disabled (Default)	Idle	0		

步骤2.(可选)要选择过滤器,请选择设备并单击Go。在本例中,选择单元1的端口。



注意:如果交换机是堆栈的一部分,则可以使用此下拉列表显示堆栈中其他设备的接口。 步骤3.在UDLD端口设置表中,单击要配置的接口的单选按钮,然后单击**编辑**。

	Entry No.	Port	UDLD State	Bidirectional State	Number of Neighbors	
	1	XG1	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	2	XG2	Disabled (Default)	Idle	0	
	3	XG3	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	4	XG4	Disabled (Default)	Idle	0	
0	5	XG5	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	6	XG6	Disabled (Default)	Idle	0	
0	7	XG7	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	8	XG8	Disabled (Default)	Idle	0	
0	9	XG9	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	10	XG10	Disabled (Default)	Idle	0	
	11	XG11	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	12	XG12	Disabled (Default)	Idle	0	
0	13	XG13	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	14	XG14	Disabled (Default)	Idle	0	
	15	XG15	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	16	XG16	Disabled (Default)	Idle	0	
Copy Settings		Edit				

注意:在本例中,选择端口XG2。

步骤4. Interface区域在UDLD端口设置表中显示所选端口。您可以使用设备和端口下拉列表分别选 择要配置的其他设备和端口。

Interface:	Unit	1 🛊	Port	XG2	\$
interface.	Office	••) 1 011	, NOL	v)

注意:在本例中,保留单元1的端口XG2。

步骤5.从UDLD State区域点击所选接口的UDLD状态。如果选择Default,端口将在UDLD Global Settings页面中接收Fibre Port UDLD Default State的值。



注意:在本例中,选择"正常"。

步骤6.单击"应用",然后单击"**关闭"**。

Interface:	Unit 1 🗘 Port XG2 🖨
UDLD State:	 Default Disabled Normal Aggressive
Apply	Close

步骤7.(可选)单击"保存"将已配置的设置保存到启动配置文件。

Save cisco Language: English F8T 16-Port 10G Stackable Managed Switch

UDLD Interface Settings

UDLD Port Setting Table						
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Co						
	Entry No.	Port	UDLD State	Bidirectional State	Number of Neighbors	
	1	XG1	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	2	XG2	Normal	Undetermined	0	
	3	XG3	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	4	XG4	Disabled (Default)	Idle	0	
	5	XG5	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	6	XG6	Disabled (Default)	Idle	0	
	7	XG7	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	8	XG8	Disabled (Default)	Idle	0	
	9	XG9	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	10	XG10	Disabled (Default)	Idle	0	
	11	XG11	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	12	XG12	Disabled (Default)	Idle	0	
	13	XG13	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	14	XG14	Disabled (Default)	Idle	0	
	15	XG15	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	16	XG16	Disabled (Default)	Idle	0	
	Copy Settings Edit					

现在,您应该已成功配置交换机上的UDLD接口设置。