在交换机上配置远程身份验证拨入用户服务 (RADIUS)服务器设置

目标

远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)是一种网络协议,为连接和使用网络服务的用户提供集中式身份验证、授权和记帐(AAA或三A)管理。RADIUS服务器通过输入的登录凭证验证用户的身份来规范对网络的访问。例如,大学校园中安装了公共Wi-Fi网络。只有拥有密码的学生才能访问这些网络。RADIUS服务器检查用户输入的密码,并允许或拒绝访问。

设置RADIUS服务器在授权客户端或用户访问网络之前进行身份验证,因此在增强安全性方面 非常有用。RADIUS服务器响应与服务器可用性、重新传输和超时相关的客户端问题。 RADIUS服务器还处理用户连接请求、对用户进行身份验证,并将必要的配置信息发送到客户 端以向用户提供服务。

RADIUS服务器是一种服务器,它集中了对由启用RADIUS的设备组成的网络的控制。 RADIUS服务器根据其802.1X或介质访问控制(MAC)地址的转发决策。

本文介绍如何在Sx350、SG350X和Sx550X系列交换机上配置RADIUS设置。

适用设备

- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx550X 系列

软件版本

• 2.2.5.68

配置RADIUS服务器设置

配置RADIUS服务器全局设置

步骤1.登录到基于Web的交换机实用程序,然后从"显示模式"下拉列表中选择"高级"。



步骤2.选择Security > RADIUS Server > RADIUS Server Global Settings。



步骤3.选中RADIUS Server Status (RADIUS服务器状态)的Enable(启用)复选框。

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status:	Enable			
Authentication Port:				
Counting Port:				

步骤4.输入RADIUS服务器端口的用户数据报协议(UDP)端口号以进行身份验证请求。范围为 1到65535,默认值为1812。

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status:	Enable			
Authentication Port:	1812			
Accounting Port:				

步骤5.输入记帐请求的RADIUS服务器端口的UDP端口号。范围为1到65535,默认值为 1813。

RADIUS Server Global Settings					
RADIUS Server Status: 🕑 Enable					
Authentication Port:	1812				
Accounting Port: 1813					

第6步。(可选)要为RADIUS记帐事件生成陷阱,请在Trap Settings下选中**Enable**复选框以 查看RADIUS Accounting Traps。

Trap Settings
RADIUS Accounting Traps:
RADIUS Authentication Failure Traps: 📃 Enable
RADIUS Authentication Success Traps: 📃 Enable
Apply Cancel

步骤7.(可选)要为失败的登录生成陷阱,请选中RADIUS Authentication Failure Traps的 **Enable**复选框。

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps:	Enable
Apply Cancel	

第8步。(可选)要为成功登录生成陷阱,请选中RADIUS Authentication Success Traps的 **Enable**复选框。

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps:	Enable
Apply Cancel	

步骤9.单击"**应用"**。

步骤10.图 🎽 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 🛿 Save 者单击页面顶部的图标。否则,单击Close。

配置RADIUS服务器密钥

步骤1.在RADIUS Server下选择RADIUS Server Keys。

✓ Security	
TACACS+ Client	
RADIUS Client	
 RADIUS Server 	
RADIUS Server Globa	al Settings
RADIUS Server Keys	

步骤2.(可选)如果需要,输入默认RADIUS密钥。在Default Key中输入的值将应用于所有已 配置的服务器(在Add RADIUS Server页中),以使用默认密钥。

RADIUS Server Keys	
Default Key: O Keep existing default key Encrypted Plaintext	(0/128 characters used)
MD5 Digest: bed128365216c019988915ed3add75ft)
Apply Cancel	

Default Key — 选择要在设备和RADIUS客户端之间进行身份验证和加密的默认密钥字符串。 选项有:

- 保留现有默认密钥 对于指定的服务器,设备尝试使用现有默认密钥字符串对RADIUS客户端 进行身份验证。
- 加密 要使用消息摘要5(MD5)算法加密通信,请以加密形式输入密钥。
- •明文 在明文模式下输入密钥字符串。

MD5摘要 — 显示用户输入密码的MD5摘要。

注意:在本例中,选择Default Key下的Keep existing default key。

步骤3.单击"**应用"**。

步骤4.图 🎽 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 🕺 ^{Save} 者单击页面顶部的图标。

步骤5.(可选)在Secret Key Table区域下,单击Add 按钮添加密钥。

Secret Key Table					
NAS Address Secret Key's MD5					
0 results found.					
	Add		Edit Delete		

步骤6.在"NAS地址"字段中输入NAS或包含RADIUS客户端的交换机的IP地址。

注意:在下图中,192.168.1.118用作IP地址的示例。

NAS Address:	192.168.1.118	
Secret Key:	Use default key	
	 Encrypted 	
	O Plaintext	

步骤7.选择您的首选密钥。

注意:在下图中,选择纯文本作为示例。

NAS Address: 192.168.1.118							
Secret Key:	O Use default key						
	 Encrypted 						
	e Plaintext MySecretKey	J					
Apply	Close						

选项有:

- 使用默认密钥 对于指定的服务器,设备尝试使用现有默认密钥字符串对RADIUS客户端进行 身份验证。
- •加密 要使用MD5加密通信,请以加密形式输入密钥。
- •明文 在明文模式下输入密钥字符串。最多可以输入 128 个字符。

步骤8.单击"**应用"**。

步骤9.图 🗹 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 🕺 ^{Save} 者单击页面顶部的图标。否则,单击Close。

配置RADIUS服务器组

RADIUS服务器组是将设备用作其RADIUS服务器的一组用户。要设置组,请按照以下说明操作:

步骤1.在RADIUS服务器下选择RADIUS服务器组。



步骤2.单击"RADIUS服务器组"表下的"添加"按钮。

RADIUS Server Groups						
RADIUS Server Group table						
	Group Name	Privilege Level	Level Time Range		VLAN ID	VLAN Name
			Name	state		
0 results found.						
Add Edit Delete						

步骤3.在弹出窗口中,在Group Name字段中输入组的名称。最多可以输入 32 个字符。

注意:在下图中,以GroupA1为例。

🜣 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
Privilege Level:		(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name	e: 💌 Edit	

步骤4.输入要分配给组的权限级别。权限级别决定您将分配给您创建的每个组的访问级别。可 以将级别设置为1-15。默认值为1。

注意:在本例中,使用7。

🔅 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	

- •1(只读CLI访问) 组中的用户无法访问GUI,并且只能访问不更改设备配置的CLI命令。
- •7(读/写受限CLI访问) 组中的用户无法访问GUI,并且只能访问某些更改设备配置的CLI命 令。有关详细信息<u>,请参阅《CLI</u>参考指南》。
- •15(读/写管理访问) 组中的用户可以访问GUI,并可以配置设备。

步骤5.(可选)如果要应用此组的时间范围,请选中时间范围的**启用**复选框。否则,请跳至<u>步</u> <u>骤15</u>。

🗢 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	🕢 Enable	

步骤6.单击Time Range Name旁边的Edit链接以配置Time设置。

🜣 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🗢 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	

步骤7.系统将显示一个弹出窗口,告诉您当前窗口将关闭,以便您可以继续"时间范围"设置。 Click **OK**.



然后,您将转到"时间范围"页面。

步骤8.单击"时间范围表"下的"添加"按钮。

	Time Range					
	Time Range Table					
Time Range Name Absolute Starting Time Abso				Absolute Ending Time		
	0 results found.					
	Add Edit Delete					

步骤9.在"时间范围名称"字段中输入时间范围的名称。

注意:在下图中,以Reconnect为例。

🌣 Time Range Name:	Reconnect (9/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite Date 2010 Jan O1 Time 00 O0 HH:MM
Apply Close	

步骤10.通过单击单选按钮选择您的首选Absolute Starting和Ending Time。

🌣 Time Range Name:	Reconnect (12/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	Date 2016 ▼ Sep ▼ 15 ▼ Time 14 ▼ 00 ▼ HH:MM
Absolute Ending Time:	 Infinite ● Date 2016 ▼ Sep ▼ 23 ▼ Time 13 ▼ 59 ▼ HH:MM
Apply Close	

- •绝对起始时间 要定义起始时间,请从以下选项中进行选择:
- 立即 如果希望时间范围立即开始,请选择此选项。
- •日期、时间 如果要指定时间范围开始的日期和时间,请选择此项。
- •绝对结束时间 要定义开始时间,请从以下选项中进行选择:
- •无限(Infinite) 如果希望时间范围永不结束,请选择此选项。
- •日期、时间 如果要指定时间范围结束的日期和时间,请选择此项。

注意:在本例中,选择"日期"和"时间"。

步骤11.单击"**应用"**。

步骤12.图 🎽 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 🕺 ^{Save} 者单击页面顶部的图标。否则,单击Close。

然后,系统会将您定向到主页。

步骤13.再次在RADIUS服务器下单击RADIUS服务器组。



步骤14.新创建的组现在将显示在RADIUS服务器组表下。选中组名称旁的框,然后单击"编辑" (Edit)。

RADIUS Server Groups						
RADIUS Server Group table						
	Group Name	Privilege Level	Time Range		VLAN ID	VLAN Name
			Name	state		
\odot	GroupA1		Reconnect	Inactive		
	Add Delete					

步骤15.(可选)为组选择VLAN。选项有:

- 无 未指定VLAN。
- VLAN ID 指定VLAN ID。
- VLAN名称 指定VLAN名称。

Group Name:	GroupA1 🔻	
Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	Reconnect v Edit	
VLAN:	None	
	VLAN ID 8	(Range: 1 - 4094)
	VLAN Name	(0/32 characters used)
Apply Close	e	

注意:在本例中,使用VLAN ID 8。

步骤16.单击"应用"。

步骤17.图 🎽 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 ^{図 Save} 者单击页面顶部的图标。否则,单击Close。

配置RADIUS服务器用户

要将用户添加到之前创建的组,请执行以下操作:

步骤1.在RADIUS服务器下单击RADIUS服务器用户。



步骤2.单击"RADIUS**用户**表"下的"添加"按钮。

R	RADIUS Server Users						
RADIUS User Table							
	Filter:	📄 Group Name e	quals to GroupA1 V	Go Clear Filter			
		User Name	Group Name	Password's MD5			
	0 results found.						
	Add Edit Delete						

步骤3.在User Name字段中输入用户名称。

注意:在本例中,使用UserA。

🜣 User Name: 🛛 User A	(5/32 characters used)
Group Name: GroupA1 🔻	
Password: Encrypted Plaintext	(0/64 characters used)
Apply Close	

步骤4.从Group Name下拉列表中选择用户所属的组。

🗢 User Name:	UserA	(5/32 characters used)	
Group Name:	GroupA1 🔻		
Password:	Encrypted Plaintext		(0/64 characters used)
Apply	Close		

步骤5.点击Password区域中的单选按钮。

步骤6.输入您的首选密码。

🗢 User Name:	UserA	(5/32 char	(5/32 characters used)	
Group Name:	GroupA1 🔻			
Password:	Encrypted			
	Plaintext	Passw0rdA	(9/64 characters used)	
Apply Close				

- 加密 密钥字符串用于使用MD5加密通信。要使用加密,请以加密形式输入密钥。
- 明文 如果没有加密的密钥字符串(来自其他设备),请在明文模式下输入密钥字符串。生成并显示加密密钥字符串。

注意:在本例中,选择纯文本。

步骤6.单击"**应用"**。

步骤7.图 🔽 标表示配置已成功保存。要永久保存配置,请转至"文件操作"页面,或 😣 Save 者单击页面顶部的图标。否则,单击Close。

现在,您应该已成功配置交换机上的RADIUS服务器设置。

©2016思科系统公司。版权所有。