通过Web或应用添加网状扩展器

目标

本文的目的是通过Web用户界面(UI)在CBW网络中为室内环境添加网状扩展器的步骤。

适用设备 |固件版本

- 140AC(<u>产品手册)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 141ACM(数据表) | 10.4.1.0(下载最新)
- 142ACM<u>(数据表)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 143ACM<u>(数据表)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 145AC(<u>产品手册)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 240AC(<u>产品手册)</u> | 10.4.1.0(下载最<u>新版本</u>)

简介

思科企业无线接入点(WAP)和网状扩展器提供易于部署的解决方案,旨在使中小型企业 能够以前所未有的方式进行连接和协作。思科企业100系列网状扩展器提供到家庭办公 室或小型办公室的安全无线连接,并在难以到达的地方工作。这些网状扩展器与思科业 务接入点一起提供无缝覆盖和扩展容量。

您必须将要使用的所有网状扩展器的MAC地址(在网状网络中)输入到相应的主AP中。 主AP仅响应来自其授权列表中显示的室内无线电的发现请求。为此,请执行以下步骤。 如果您不熟悉所用术语,请查看思<u>科业务:新术语表</u>。

添加网状扩展器

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此,请打开Web浏览器并输入 https://ciscobusiness.cisco。在继续之前,您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可 以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress](主AP)来访问主AP。

?

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问,请检查以下工具提示:

导航至屏幕左侧的菜单,如果未看到菜单按钮,请单击此图标打开侧栏菜单。

常见问题

如果您仍有未回答的问题,您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第1步

在Web浏览器上输入主接入点(AP)IP地址。单击Login访问主AP。

Cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



输入用户名和密码凭证以访问主AP。Click OK.

Authentication Required X Authentication Requi

导航至Wireless Settings > Mesh。确保网状网已启用。单击 Apply。



步骤 4

如果网状网尚未启用,则WAP可能需要执行重新启动。弹出窗口将显示为重新启动。确 认。这需要8-10分钟。在重新启动期间,LED会以多种模式闪烁绿色,快速交替通过绿 色、红色和琥珀色,然后再次变为绿色。LED颜色强度和色相在单元之间可能有小的变 化。

步骤 5

导航至Wireless Settings > WLAN Users > Local MAC Addresses。单击Add MAC Address。

🍄 Monitoring 1	CISCO Cisco Business Wireless 145AC Access Point				A	٩	B
Wireless Settings	WLAN Users						
Maccess Points	🚰 Users 1						
😁 Guest WLANs	3						
∲ Mesh	WLAN Users Local MAC Addresses 2						
률 Management							
	Search 4						
	The Add MAC Address Refresh The Number of Blocklist: 0 Number of Allowlist: 3						
	Action MAC Address	Туре	Profile Name	Descrip	tion		
	🐼 🗱 a4:5	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW145	AC-0b20		
	🧭 🗱 4c:b	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW141	ACM-7468		
	C 🗶 4c:	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW140	AC-cba1		

输入网**状扩展**器的MAC地址和说明。选择"*Type as* Allow**"列表**。从下拉菜**单中选**择配置 文件名称。单击 Apply。



如果要阻止特定接入点加入主AP,请在列表中选择特定接入点的MAC地址。

7a单击要阻止的网状扩展器的操作下的"编辑"图标。

WLAN U	sers Local MAC Addresses 🕜					
Search	0					
Add MAC Address Refresh						
Action	MAC Address	Туре	Profile Name	Description		
🕜 ×	4c:bc:48:c0:74:69	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW141 Mesh Extender		
Z ×	a4:53:0e:22:0b:20	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW145AC-0b20		
Z 🗙	4c:bc:48:c0:74:68	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW141ACM-7468		
Z ×	4c:cf:ca:ac:cb:a1	Allowlist	Any WLAN/RLAN	CBW140AC-cba1		
		N 1				

⁷⁰亿选择"*类型*为阻止"列表。单击 Apply。



结论

您现在已完成在思科企业无线网络中添加网状扩展器的步骤。如果符合您的需求,请添 加更多网状扩展器! 本文档旨在向您展示如何使用思科业务无线应用向思科业务无线(CBW)接入点(AP)添加 网状扩展器。

适用设备 |固件版本

- 140AC(<u>产品手册)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 141ACM(数据表) | 10.4.1.0(下载最新)
- 142ACM<u>(数据表)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 143ACM<u>(数据表)</u> | 10.4.1.0<u>(下载最新)</u>
- 145AC(<u>产品手册)</u> | 10.4.1.0(下载最新)
- 240AC(**产品手册)** | 10.4.1.0(下载最新版本)

要求

在您的移动电话上下载思科业务无线应用(从Google Play或应用商店),以监控和管理 AP。您需要以下操作系统之一:

- Android 5.0或更高版本
- iOS 8.0或更高版本

简介

如果您希望使用思科业务无线应用设置CBW网状网络,您已经到了正确的位置!CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准,以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络 。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接,提供强大的移动最终用户体验 。

CBW AP可用作传统独立设备或网状网络的一部分。在网状网部署模式中,CBW AP网络包括主AP(控制网络中所有AP)和从属AP(有线AP)以及由主AP控制的无线网状扩展器。网状扩展器无线连接到具有有线上行链路(包括主AP)的AP。 下表提供可充当主AP、从属AP和网状扩展器的CBW AP列表。

主要/从属AP 网状扩展器 思科企业140AC接入点思科企业141ACM网状扩展器 思科企业240AC接入点思科企业142ACM网状扩展器 思科企业145AC接入点思科企业143ACM网状扩展器

如果您已准备好使用应用配置网状网络,我们来设置!

添加网状扩展器

此切换部分突出显示初学者的提示。

思科业务应用

这些设备具有与Web用户界面共享某些管理功能的配套应用。并非Web用户界面中的所 有功能都可在应用中使用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题,您可以查看我们的常见问题文档。常见问题

使用移动应用的新思科企业无线网状网络实施

第1步

连接到您已配置的思科企业无线网络,并登录您的移动设备上的思科企业移动应用。

有关如何使用移动应用配置主AP的逐步说明,请参阅使用思科业务无线应用配置思科业 务无线接入点的零日配置。



步骤 2

如果在零日设置期间未启用网状网选项,请导航至Mobile App中的**Devices**选项卡,然后 打开网状**网**。默认情况下,此选项处于禁用状态。

9:32 💰 🕎 Vesther •		Q 🗟 III.			
CBW					
Home Overvil Devices	WLAN	Clients			
Mesh	2	?			
Q	2.4GH	z 5GHz			
Name	Clients	Usage			
APA453.0E1E.2338*	0	0 Bytes			
AP4CBC.48C0.74B8	0	0 Bytes			
APA453.0E22.0A70	0	0 Bytes			
AP68CA.E46E.1650	0	2 MB			
AP68CA.E470.0500	0	11 MB			

您必须输入要在具有主AP的网状网络中使用的所有网状扩展器的MAC地址。要添加 MAC地址,请单击菜**单中的添**加网状扩展器。



您可以通过扫描QR代码或手动输入MAC地址来添加MAC地址。在本示例中,选**择"扫描** QR代码"。





屏幕上将显示QR码读取器来扫描QR码。

扫描网状扩展器的QR代码后,您将看到以下屏幕。



步骤 6

(可选)如果您愿意,请输入网状扩*展器的说明*。Click **OK**.



步骤 7

查看摘*要并*单击**提交**。

Summa Almost done. The be added to your Extenders, click s > Mesh Ext Scanned MA	e following site. If you ubmit. enders	g Mesh Extenders w u are done adding N To Be Added ess	/ill ⁄lesh
A4	0	office desk	1
	Sul	omit	

单击"添*加更多网状扩展*器"将其他网状扩展器添加到网络。否则,单击"完**成"**。



结论

你们准备好了!您现在已使用移动应用成功将CBW网状扩展器添加到您的网络。那很简 单,不是吗!有关更高级的配置,请参阅《思科*业务无线接入点管理指南》。*

<u>网状网简介 网状常见问题 思科业务无线型号解码器 重新启动提示 重置为出厂默认设置 零日:通过 应用/Web配置 移动应用与Web UI 思科企业无线网状网络的最佳实践 允许列表 更新软件 熟悉</u> <u>CBW应用 故障排除 时间设置 排除红色LED故障 网桥组名称</u>