在思科企业无线接入点中配置简单网络管理协议

目标

本文档旨在向您展示如何在思科业务无线(CBW)接入点(AP)上配置简单网络管理协议(SNMP)设置。

适用设备 |软件版本

- 140AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0<u>(下载最新)</u>
- 145AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0<u>(下载最新)</u>
- 240AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0(下载最<u>新版本</u>)

简介

CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准,以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它 们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接,提供强大的移动最终用户体验。

SNMP是一种常用的网络管理协议,用于从网络中的所有设备收集信息以及配置和管理这些设备。 您可以使用主AP Web界面配置SNMP v2c和SNMP v3访问模式。SNMPv2c是SNMPv2的基于社区 字符串的管理框架。社区字符串是以明文传输的密码类型。SNMP v3功能通过对网络上的数据包进 行身份验证和加密,提供对设备的安全访问。

您可以为主AP配置以下SNMP访问模式:

- 仅SNMP v2c
- 仅SNMP v3
- SNMP v2c和SNMP v3
- SNMP v2c和SNMP v3都不

配置SNMP

第1步

选择Advanced > SNMP。



步骤 2

启用SNMP服务选项,以使用MIB浏览器查询配置。

SNMP		
✤ Service	Disabled	
Re	Serv SNMP Acco ad Only Commu	ice ess V2C ☑ V3 ☑ nity public
Rea	ad-Write Commu	Apply

步骤 3

在SNMP设置窗口中,选中SNMP访问旁的相应复*选框以*启用所需的SNMP模式。

默认模式为v2c(或者默认情况下,同时选择或未选择任何SNMP访问模式)。

所选SNMP访问模式已启用。

SNMP	
✤ Service Disabled	
Servio	ce 🚺 🕜
SNMP Acces	ss V2C 🖂 V3 🖂
Read Only Communi	ty public
Read-Write Communi	ty *****
	Apply

在只读*社区字段中*,输入所需的社区名称。默认名称为**public**。

SNMP	
✤ Service Disabled	
Serv	vice 🕜 👔
SNMP Acc	ess V2C ☑ V3 ☑
Read Only Commun	nity public nity *****
	Apply

步骤 5

在"读*写社区"字*段中,输入所需的社区名称。默认名称为**private**。

SNMP		
✤ Service	Disabled	
	Serv	rice 🚺 👔
	SNMP Acc	ess V2C 🗹 V3 🗹
Re	ad Only Commu	nity public
Rea	ad-Write Commu	nity *****
		Apply

步骤 6

单击 Apply。

SNMP		
✤ Service	Disabled	
	Serv	ice 🕜 🔞
	SNMP Acc	ess V2C 🗹 V3 🗹
Re	ad Only Commu	nity public
Rea	ad-Write Commu	nity ******
		Apply

步骤 7

要配置SNMP陷阱接收器,请单击"添加新**SNMP陷阱接收器"**。此工具接收、记录并显示从网络设备 发送的SNMP陷阱。默认设置为已禁用。

SNMP Trap Receivers					
⊕Add New	v SNMP Trap Receiver				
Action	Receiver Name	IP Address	Status	SNMPv3	

步骤 8

在"添加SNMP陷阱接收器"窗口中,配置以下内容:

- 接收方名称
- 要连接的服务器的IP地址
- 状态
- 启用SNMPv3的选项

单击 Apply。

Add SNMP Trap Receiver			
Receiver Name	Test	1	
IP Address	172.123.10.24	2	
Status	Enable •	3	
SNMPv3	4		
	O Apply	() Cancel	

添加SNMPv3用户

第1步

选择Advanced > SNMP。



步骤 2

在SNMP Setup(SNMP设置)窗口的SNMPv3 *Users(SNMPv3用*户)部分下,单**击Add New** SNMPv3 User(添加新SNMPv3用户)按钮。

SNMP V3	3 Users			
⊕Add New	y SNMP V3 User			
Action	User Name	Access Mode	Authentication protocol	Privacy Protocol

步骤 3

在"添加SNMP v3用户"窗口中,输入以下详细信息:

- 用户名 输入新SNMPv3用户所需的用户名。
- •访问模式 从下拉列表中选择所需模式之一:只读或读/写。默认为只读。
- *身份验*证协议 从*身份验*证协议下拉列表中,选择以下选项之一:HMAC-MD5、HMAC-SHA或None。默认身份验证协**议是HMAC-SHA**。
- 身份验证密码 输入所需的身份验证密码。使用最小密码长度12-31个字符。
- *确认身份验证密码* 确认上面指定的身份验证密码。您可以选中Show Password复选框以显示Authentication Password和Confirm Authentication Password字段中的条目并验证字符是否匹配。
- 隐私协议 从下拉列表中,选择以下选项之一:CBC-DES、CFB-AES-128或无。默认隐私协

议是CFB-AES-128。

- 隐私密码 输入所需的隐私密码。使用最小密码长度12-31个字符。
- *确认隐私密码* 确认上面指定的隐私密码。您可以选中Show Password复选框以显示"隐私密 码"和"确认隐私密码"字段中的条目,并验证字符是否匹配。

Add SNMP V3 User		
User Name *	Test	
Access Mode	Read Only(Default)	
Authentication protocol	HMAC-SHA(Default)	
Authentication Password	•••••	
Confirm Authentication Password	•••••	
	Show Password	
Privacy Protocol	CFB-AES-128(Default) •	
Privacy Password	•••••	
Confirm Privacy Password	•••••	
	Show Password	
	⊘ Apply⊗ Cancel	

步骤 4

单击Apply以创建新的SNMPv3用户。

Add SNMP V3 User		×
User Name *	Test	
Access Mode	Read Only(Default)	
Authentication protocol	HMAC-SHA(Default)	
Authentication Password	•••••	
Confirm Authentication Password	•••••	
	☐ Show Password	
Privacy Protocol	CFB-AES-128(Default) •	
Privacy Password	•••••	
Confirm Privacy Password	•••••	
	□ Show Password	
	Apply 🛞 Cancel	

新添加的SNMPv3 User显示在SNMP Setup(SNMP设*置)窗口的SNMP V3* Users(SNMP V3用户)表中。

SNMP \	/3 Users			
⊕Add N	ew SNMP V3 User			
Action	User Name	Access Mode	Authentication protocol	Privacy Protocol
×	Test	Read Only(Default)	HMAC-SHA(Default)	CFB-AES-128(Default)
×	ciscoA2	Read Only(Default)	HMAC-SHA(Default)	CFB-AES-128(Default)

最多可以添加7个SNMPv3用户。

删除SNMPv3用户

第1步

选择Advanced > SNMP。



步骤 2

在SNMP Setup中,单击X图标,该图标包含要删除的SNMPv3用户。

SNMP V	3 Users			
⊕Add Nev	v SNMP V3 User			
Action	User Name	Access Mode	Authentication protocol	Privacy Protocol
×	Test	Read Only(Default)	HMAC-SHA(Default)	CFB-AES-128(Default)

步骤 3

系统将显示一个弹出窗口以确认操作。Click OK.

Are you sure? You want to delete this User.

(ОК	Cancel

SNMPv3 Users表将刷新,并从表中删除已删除的条目。

结论

你们准备好了!您现在已在CBW AP中成功配置SNMP。要了解更多信息,请阅读以下文章,轻松 管理您的网络。

<u>常见问题 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式</u>