## 在思科业务无线接入点中配置时间设置

#### 目标

本文档旨在向您展示如何手动或自动配置思科业务无线(CBW)接入点(AP)上的时间设置。

#### 适用设备 |软件版本

- 140AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0<u>(下载最新)</u>
- 145AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0(下载最新)
- 240AC(<u>产品手册)</u> | 10.0.1.0(下载最<u>新版本</u>)

#### 简介

CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准,以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它 们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接,提供强大的移动最终用户体验。

AP上的Time Settings页面用于手动设置系统时间或配置系统以从预配置网络时间协议(NTP)服务器 获取其时间设置。默认情况下,AP配置为从预定义的NTP服务器列表获取其时间。

#### 为什么需要在设备上配置时间设置?

在AP上配置时间设置非常重要,因为它有助于排除网络问题,例如系统日志服务,该服务使用时间 戳显示每个日志条目和每个日志条目。如果没有同步时间,设备之间日志文件的准确关联将难以维 护。

系统时间可以手动配置或自动配置。当您的网络未连接到NTP服务器时,手动配置很有帮助。 NTP用于将客户端或服务器时间与另一个服务器时间或参考时间源同步。

如果您已准备好在CBW AP上配置时间设置,我们开始吧!

#### 设置日期和时间

运行初始配置设置向导时,首先设置CBW主AP的日期和时间。您可以手动输入日期和时间,也可 以指定设置时间和日期的NTP服务器。

#### 手动配置日期和时间

#### 第1步

使用有效的用户名和密码登录CBW AP。

# Cisco Business

# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



步骤 2

选择**管理>时间**。



#### 步骤 3

从时*区下*拉列表中,选择您的本地时区。选择使用夏令时(DST)的时区时,会自动设置其系统时钟 以反映发生DST时的时间变化。

Time			
<ul> <li>Time Zone</li> </ul>	(GMT -6:00) Central Time (US and Canada) (GMT -11:00) Samoa	·	□ Set Time Automatically □ From Current Location
	(GMT -10:00) Hawaii		
Set T	(GMT -9:00) Alaska		
	(GMT -8:00) Pacific Time (US and Canada)		
NIP	(GMT -7:00) Mountain Time (US and Canada)	3)	
		~	
	Арріу		

在美国,DST从3月的第二个星期日开始,到11月的第一个星期日结束。

#### 步骤 4

选中"从当前位置自动设置时间"复选框以根据指定的时区设置时间。

#### Time

O Time Zone	(GMT -6:00) C	entral Time (US and Cana	•	Set Time Automatically From Current Location	
Set T	ïme Manually *	06/16/2020 07:59 PM	<b>.</b>		
NTP	Polling Interval	86400		(seconds)	

#### 步骤 5

在手动设置时间字段中:

- 单击日*历图*标,然后选择月、日和年。
- 单击时*钟图*标并指定时间(以小时和分钟为单位)。

Set Time Manually *	06/	06/16/2020 07:59 PM						
NTP Polling Interval	✓ June 2020				۲			
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	
	31	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
rs	14	15	16	17	18	19	20	
P Server	21	22	23	24	25	26	27	
TP Index	28	29	30	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	
		Tues	sday,	June	e 16,	2020		

Set Time Manually *	06/16/2020 07:59 PM	
NTP Polling Interval	12:00 AM	^
	12:30 AM	
	1:00 AM	
	1:30 AM	
`S	2:00 AM	
-	2:30 AM	~

#### 步骤 6

#### 单击 Apply。

Time					
() Time Zone	(GMT -6:00) C	entral Time (US and Cana	ida)	Ţ	Set Time Automatically ☑ From Current Location
Set 1	Fime Manually *	06/16/2020 07:59 PM	•		
NTP	Polling Interval	86400		(seconds)	
	(	Apply			

#### 使用NTP服务器自动设置日期和时间

您最多可以有三台NTP服务器,主AP可以自动同步到该服务器以设置日期和时间。

默认情况下,会自动创建三个NTP服务器。NTP服务器的默认完全限定域名(FQDN)为:

- 0.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值为1
- 1.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值为2
- 2.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值为3

#### 添加和编辑NTP服务器

#### 第1步

选择**管理>时间**。



系统将显示"时间设置"窗口,页面顶部显示设置的时区。当前日期和时间显示在"手动设置时间"字段 中。现有NTP服务器(如果有)按其NTP索引值的顺序列出。

#### 步骤 2

在NTP Polling Interval*字段中*,指定轮询间隔(以秒为单位)。

Time					
O Time Zone	(GMT -6:00) Ce	entral Time (US and Cana	da)	T	Set Time Automatically ☑ From Current Location
Set T	Time Manually *	06/16/2020 07:59 PM	<b>I</b>		
NTP	Polling Interval	86400		(seconds)	
		Apply			

#### 步骤 3

要编辑现有NTP服务器,请单击其相邻的Edit图标。

#### **NTP Servers**

⊕Add Net	w NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
🕑 ×	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>Z</b> ×	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
Ø 🗙	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

#### 要添加新的NTP服务器,请单击Add New NTP Server。

#### **NTP Servers** Add New NTP Server Action NTP Index **NTP Server NTP Status** Apply for APs 🖉 🗙 1 0.ciscome.pool.ntp.org In Sync false Ø 🗙 2 Not Tried false 1.ciscome.pool.ntp.org 🖉 🗙 3 Not Tried false 2.ciscome.pool.ntp.org

#### 步骤 4

您可以为NTP服务器添加或编辑以下值:

NTP索引 — 指定NTP索引值以设置NTP服务器的优先级。NTP索引值可以按优先级的降低顺序 从1设置到3。主AP将首先尝试并同步具有最高优先级的NTP服务器,直到指定的轮询间隔时间 用完。如果同步成功,则主AP将不会继续尝试与任何剩余的NTP服务器同步。如果同步失败 ,则主AP将尝试与下一个NTP服务器同步。

NTP服务器— 指定NTP服务器的IPv4地址或FQDN。指定FQDN时,将完成DNS查找。如果查 找失败,系统日志服务器中将记录错误。主AP将继续解析此FQDN,并记录错误,直到您更改 NTP配置或指定有效FQDN。

# ★ Edit NTP Server details NTP Index 1 NTP Server 0.ciscome.pool.ntp.org Apply for APs ② Apply ② Cancel 歩票 5 単击 Apply。

NTP Index	1
NTP Server	0.ciscome.pool.ntp.org
Apply for APs	
	Apply (Read Cancel

#### NTP服务器状态

"时间设置"(Time Settings)页面上的NTP服务器表在"NTP状态"(NTP Status)列中显示与每个NTP服务器*的连接*状态。状态可以是以下之一:

- 未尝试 尚未尝试同步。
- 同步— 主AP时间与NTP服务器同步。
- 未同步 主AP时间与NTP服务器不同步。
- 正在进行——正在尝试同步。

#### **NTP Servers**

⊕Add New	NTP Server				
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for AP	s
<b>X</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false	
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false	
<b>X</b>	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false	

#### 删除和禁用NTP服务器

删除NTP服务器

第1步

选择管理>时间。



步骤 2

在"时间设置"页中,单击要删除的NTP服务器旁的删除图标。

#### **NTP Servers**

⊕Add Ne	w NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
<b>(x)</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>Z</b> ×	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
🖉 🗙	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

步骤 3

在确认对话框中单击确定。

## Are you sure you want to delete this Server?



要禁用使用NTP服务器设置日期和时间的选项,您需要按照上述过程删除所有已配置的NTP服务器 。

### 结论

你们准备好了!您现在已成功配置CBW AP中的时间设置。

<u>常见问题 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式</u>