在使用版本 2.5 或 2.6 的 Cisco ICS 7750 上实现 802.1q VLAN

目录

简介 先决条件 规则 要求 使用的组件 配置 网络图 为802.1g中继配置Catalyst 3500 PWR XL 在 3500 PWR XL 上配置 VTP 设置 在 3500 PWR XL 上配置 IP 默认网关 为 802.1g 中继配置 ICS 7750 SSP 在 ICS 7750 SSP 上配置 VTP 设置 <u>在 ICS 7750 MRP 上配置 802.1g VLAN</u> 在 ICS 7750 MRP 上配置默认 IP 路由 使用 SM SPE 上的 ICSConfig 为机箱中的卡配置默认网关 验证 故障排除 相关信息

<u>简介</u>

本文档说明如何设置运行软件版本2.5或2.6的Cisco ICS 7750,该软件至少包含一个多服务路由处 理器(MRP)300,以便它能够连接到使用802.1q VLAN的本地网络。Cisco ICS软件版本2.5和2.6具 有有限的VLAN功能。机箱中的所有卡必须位于使用无标记帧的本征VLAN(通常为VLAN1)上。 MRP可以为网络中的其他802.1q VLAN定义其他子接口,以允许VLAN间流量。

<u>先决条件</u>

<u>规则</u>

有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。

<u>要求</u>

在您尝试此配置前,请保证您满足这些前提条件:

- Cisco ICS 7750 ICSConfig实用程序可以运行,且无任何错误。
- •思科ICS管理工具可识别机箱中的所有卡。
- 您有一个外部交换机设置,其中802.1q VLAN具有中继端口,该端口将连接到思科ICS 7750上的系统交换机处理器(SSP)。
- •系统处理引擎(SPE)卡必须位于本征VLAN上。
- •SSP的管理VLAN必须位于本征VLAN上。
- MRP FastEthernet接口0/0必须是本征VLAN接口。

本征VLAN通常是VLAN 1,不使用802.1q标记来标记帧。

Cisco ICS 7750软件版本2.5和2.6要求7750机箱中的所有卡都配置为与本征VLAN(通常为VLAN

- 1) 连接,以便它们发送无标记802.1q帧。MRP和SSP可以根据将ICS 7750连接到本地网络的需要
- ,与使用标记802.1q帧的其他VLAN建立额外连接。

本文档假设您已经熟悉以下主题:

- 在Catalyst交换机和基于Cisco IOS®的路由器上使用802.1q ^{VLAN}。如果您想复习802.1q中继概 念和实施,可在"虚拟LAN/VLAN中继协议(VLAN/VTP)支持"页上找到几个文档。
- 管理VLAN。有关详细信息,请参阅<u>在Catalyst 4500/4000、5500/5000、6500/6000和</u> Catalyst固定配置交换机上配置管理IP地址。
- 使用VLAN中继协议(VTP)。 有关详细信息,请参阅了解和配置VLAN中继协议(VTP)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- •已通过Cisco ICS软件版本2.5和2.6验证
- 带SAP和SSP的思科ICS 7750
- 1 x MRP 300
- 5个SPE

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您处于实时网络中,请确保在使用任何命令之前了解其潜在影响。

配置

<u>网络图</u>

本文档使用下图所示的网络设置。



在此图中,您可以看到所有卡都连接到VLAN 1。此外,MRP和SSP也连接到VLAN 2到VLAN 4。完成本文档中的任务后,网络会显示这种情况。

为802.1q中继配置Catalyst 3500 PWR XL

在此配置中,Catalyst交换机连接到端口0/1上的SSP端口。使用此处显示的命令设置此设置。

3500 PWR XL 802.1q中继配置
3500XL> enable
3500XL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
3500XL(config)#interface FastEthernet0/1
3500XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
3500XL(config-if)#switchport mode trunk
3500XL(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
3500XL(config-if)# exit
3500XL(config)# exit
3500XL#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration
[OK]
3500XL#

本部分提供的信息可帮助您确认您的配置是否可正常运行。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户)支持某些</u> show <mark>命令,使用此工具可以查看</mark>对 show 命令 输出的分析。

在下面的输出中,您可以看到:

- 交换机端口已启用。
- •"管理"和"操作"模式均设置为"中继"。
- 中继封装设置为802.1q。
- •操作中继封装设置为dot1q。
- •本征VLAN是VLAN 1。
- •活动VLAN为1到4。

此命令输出来自show interface fastEthernet 0/1 switchport命令。

```
cat2924#show interface fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa2/1
Switchport: Enabled
Administrative mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Trunking VLANs Enabled: 2-1001
cat2924#
```

Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none 3500XL#

排除配置故障

没有排除此部分配置故障的步骤。

<u>在 3500 PWR XL 上配置 VTP 设置</u>

3500 PWR XL是此网络中的服务器。使用此处所示的命令设置VTP设置。

3500 PWR XL VTP

3500XL# vlan database
3500XL(vlan)# vtp server
Device mode already VTP SERVER.
3500XL(vlan)# vtp domain tacweb
Changing VTP domain name from tt to tacweb
3500XL(vlan)# vtp password 1P6c3J9z
Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

检查配置

本部分提供可用于确认配置是否正常运行的信息。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户)支持某些</u> show <mark>命令,使用此工具可以查看对</mark> show <mark>命令</mark> 输出的分析。

在下面的输出中,您可以看到:

- •有八个已知VLAN。
- VTP模式为Server。
- VTP域是tacweb。

以下是show vtp status命令的命令输出示例。

3500VI #ehow wtp status		
SJOOND#SHOW VCD SCACUS		
VTP Version	:	2
Configuration Revision	:	2
Maximum VLANs supported locally	:	254
Number of existing VLANs	:	8
VTP Operating Mode	:	Server
VTP Domain Name	:	tacweb
VTP Pruning Mode	:	Disabled
VTP V2 Mode	:	Disabled
VTP Traps Generation	:	Disabled
MD5 digest	:	0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57
Configuration last modified by 1	LO	.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07
3500XL#		

排除配置故障

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

<u>在 3500 PWR XL 上配置 IP 默认网关</u>

3500 PWR XL是此网络中的服务器。使用此处显示的命令设置IP默认网关。

3500 PWR XL IP默认网关 3500XL>en Password:3500XL#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 3500XL(config)#ip default-gateway 10.21.9.61 3500XL(config)#exit 3500XL#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] 3500XL# 没有提供用于验证此部分配置的步骤。

<u>排除配置故障</u>

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

<u>为 802.1q 中继配置 ICS 7750 SSP</u>

本任务在ICS 7750 SSP上建立两个端口作为802.1q中继端口。您配置的端口是将SSP连接到外部 Catalyst交换机和SSP连接到内部MRP以太网接口的端口。MRP位于ICS 7750机箱的插槽1中。插 槽1是SSP上的端口0/3。使用此处显示的命令设置此设置。

ICS 7750 SSP 802.1q中继配置 SSP>enable SSP#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SSP(config)#interface FastEthernet0/1 SSP(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SSP(config-if)#switchport mode trunk SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all SSP(config-if)#interface FastEthernet0/3 SSP(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SSP(config-if) # switchport mode trunk SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all SSP(config-if) #**exit** SSP(config) #exit SSP#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] SSP#

注:此配置中的MRP是最左侧的插槽,与ICS 7750机箱正面相对。卡插槽编号从左到右为3到8。这 就是此配置中使用的接口为FastEthernet 0/1和0/3的原因。

检查配置

本部分提供可用于确认配置是否正常运行的信息。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户</u>)支持某些 show <mark>命令,使用此工具可以查看对</mark> show <mark>命令</mark> 输出的分析。

在此输出中,您可以看到:

- 交换机端口已。
- •"管理"和"操作"模式均设置为"_"。
- 中继封装设置为802.1q。
- •操作中继封装设置为dot1g。
- 本征VLAN是VLAN:1.

•活动VLAN为1-4。

这是show interface fastEthernet mod_num/port_num switchport命令的命令输出示例。

SSP#show interface fastEthernet 0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Enabled: 2-1001 SSP#

Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none SSP#

这是show interface fastEthernet mod_num/port_num switchport命令的另一个示例。

SSP#show interface fastEthernet 0/3 switchport Name: Fa0/3 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1-4 Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none SSP#

<u>排除配置故障</u>

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

<u>在 ICS 7750 SSP 上配置 VTP 设置</u>

SSP是此网络中的VTP客户端。使用此处显示的命令设置此设置。

注意:SSP只能支持256个VLAN。如果您的网络有256个以上的VLAN,则需要启用VLAN修剪,以 减少SSP在VTP通告中看到的VLAN数量。有关详细信息,请<u>参阅了解和配置VLAN中继协议</u> <u>(VTP)</u>。

ICS 7750 SSP VTP

SSP>enable
SSP#vlan database
SSP(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SSP(vlan)#vtp domain tacweb
Changing VTP domain name from hhgttg to tacweb
SSP(vlan)#vtp password 1P6c3J9z
Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z
SSP(vlan)#exit
!--- This message appears. Although the message is

normal, it is not !--- completely accurate. It is possible to change some VTP parameters on a VTP Client. !--- In this case the VTP domain name and password were changed. If this switch !--- never had a domain name configured, it would have learned it from its upstream VTP !--- partner. There is no harm in entering the domain name manually. In CLIENT state, no apply attempted.Exiting.... SSP#

检查配置

本部分提供可用于确认配置是否正常运行的信息。

输出解释程序工具<u>(仅注册</u>客户)支持某些show命令,它允许您查看对show命令输出的**分析**。

在此输出中,您可以看到:

- •有八个已知VLAN。
- VTP模式为Client。
- VTP域是tacweb。

这是show vtp status命令的命令输出示例。

SSP# show vtp status								
VTP Version	:	2						
Configuration Revision	:	2						
Maximum VLANs supported locally	:	254						
Number of existing VLANs	:	8						
VTP Operating Mode	:	Client						
VTP Domain Name	:	tacweb						
VTP Pruning Mode	:	Disabled						
VTP V2 Mode	:	Disabled						
VTP Traps Generation	:	Enabled						
MD5 digest	:	0x25 0x8F	0xFF	0x30	0xEF	0xB1	0xA2	0x57
Configuration last modified by 1	0.	.21.9.1 at	4-9-9	3 18:	53:07	7		
SSP#								

在此输出中,您可以看到:

• 端口2、4、5、6、7和8位于VLAN 1中(端口1和3为中继端口)。

• 所有VLAN都处。

注意:VLAN 1002、1003、1004和1005是默认VLAN。这就是为什么**show vtp status命**令显示八个 VLAN:VLAN 1(默认);.添加的VLAN 2-4,这四个VLAN仍为默认VLAN。

SSP#:	show vlan brief			
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8	-
2	vlan2	active		
3	vlan3	active		
4	vlan4	active		
1002	fddi-default	active		
1003	token-ring-default	active		
1004	fddinet-default	active		
1005 SSP#	trnet-default	active		

在此输出中,您可以看到SSP知道VLAN 2到4。

还有其它方法可检验VTP是否运行正常。一种方法是更改VTP服务器上VLAN的名称,并检验 VLAN名称更改是否已传播到VTP客户端。VTP配置修订版号也应增加1。

排除配置故障

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

在 ICS 7750 MRP 上配置 802.1q VLAN

MRP是此网络的VLAN间路由器。使用此处显示的命令设置此设置。

ICS 7750 MRP 802.1q
MRP> enable
Password:
MRP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
<pre>MRP(config)#interface FastEthernet0/0</pre>
MRP(config-if)# ip address 10.21.9.61 255.255.255.0
! Interface 0/0 is the Native VLAN interface that
uses untagged frames. ! Do not configure 802.1q
<pre>encapsulation on it. MRP(config-if)#interface</pre>
FastEthernet0/0.1
<pre>MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 2</pre>
MRP(config-if)# ip address 10.21.8.61 255.255.255.0
MRP(config-if)# no cdp enable
<pre>MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.2</pre>
<pre>MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 3</pre>
MRP(config-if)# ip address 10.21.7.61 255.255.255.0
MRP(config-if)# no cdp enable
<pre>MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.3</pre>
<pre>MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 4</pre>
MRP(config-if)#ip address 10.25.14.196 255.255.255.248
MRP(config-if)# no cdp enable
MRP(config-if)# exit
MRP(config)# exit
MRP#

本部分提供可用于确认配置是否正常运行的信息。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户)支持某些</u> show <mark>命令,使用此工具可以查看对</mark> show 命令 输出的分析。

这是show vlans命令的命令输出示例。

MRP#show vlans

Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

This is configured as Native VLAN for the following interface(s) :

FastEthernet0/0

Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: IP 10.21.9.61 3664824 3660021

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: IP 10.21.8.61 3020581 3116540

Virtual LAN ID: 3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: IP 10.21.7.61 100073 82743

Virtual LAN ID: 4 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.3

Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: IP 10.25.14.196 157686 34398

```
MRP#
```

排除配置故障

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

<u>在 ICS 7750 MRP 上配置默认 IP 路由</u>

配置IP路由参数,将MRP设置为本地网络终端系统可以使用的远程IP网络的可行默认网关。

对IP路由、默认网关和最后选用网关的全面说明不在本文档的讨论范围之内。本文档中提供的选项 只是确保IP路由连接充分的可能解决方案之一。有关此主题的详细信息,请参阅<u>使用IP命令配置最</u> <u>后选用网关</u>。

在此网络设计中,本地网络上的终端系统使用其所连接的VLAN的MRP的IP地址作为其默认网关。

例如,VLAN 3上的设备将10.21.7.61配置为其默认网关。如果IP流量发往远程IP网络,MRP会通过 VLAN 4将流量转发到网络图<u>中的</u>另一台路由器。

使用此处显示的命令设置此设置。

ICS 7750 MRP默认网络;前次 经过的 网关 MRP>enable Password: MRP#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. MRP(config)# MRP(config)#ip classless MRP(config)#ip default-network 0.0.0.0 MRP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.14.193 MRP(config)ip #exit MRP(config)#exit MRP(config)#exit MRP(config)#exit MRP(config)#exit

<u>检查配置</u>

本部分提供可用于确认配置是否正常运行的信息。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户)支持某些</u> show 命令,使用此工具可以查看对 show 命令 输出的分析。

这是show ip route命令的命令输出。

MRP#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 10.25.14.193 to network 0.0.0.0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks С 10.21.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 С 10.21.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1 10.21.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3 С

C 10.25.14.192/29 is directly connected, FastEthernet0/0.2

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.25.14.193

MRP#

在上面的输出中,您可以看到最后选用网关是10.25.14.193到网络**0.0.0.0**,并且MRP有通过IP地址 10.25.14.193到0.0.0的路由。是网络图中另一台路由器的IP地**址。**

这是ping ip_address命令的**命令输**出示例。

3500XL#ping 10.21.9.61

!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.8.61

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.8.61, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.7.61

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.7.61, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms

3500XL#ping 10.25.14.196

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms 3500XL#

3500XL#ping 10.25.14.193

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms 3500XL#

在上面的输出中,您可以看到3500交换机能够ping通分配给MRP上VLAN的每个子网地址。 10.21.9.61是使用无标记帧的本征VLAN(VLAN 1)。

排除配置故障

没有提供用于排除此部分配置故障的步骤。

使用 SM SPE 上的 ICSConfig 为机箱中的卡配置默认网关

在本任务中,您必须验证,如果需要,更改机箱中卡的默认网关。

- 1. 访问SM SPE上的Internet Explorer或连接到SM SPE的另一台设备。
- 2. 启动ICSConfig并输入url http://ip_address/icsconfig。CheckDiscovery过程开始。

Cisco I	CS 77	700 System S	ietup - discove	ery system car	ds - Microsof	t Internet Exp	orer		_ 🗆 ×
Ele E	dit	View F <u>a</u> vorit	es <u>I</u> ools <u>H</u> e	elp					10
🗇 Back	v 6	ə - 区 🔁	🗂 🔞 Sear	ch 🛞 Favorite	s 🔇 History	2 ÷ 🖨			
A <u>d</u> dress	e 🕑	tp://10.21.9.6	6/ICSConfig/Che	eckDiscovery.asp			•	ê Go	Links ×
									4
	Plea	ase wait w	hile ICS 775	60 is discove	ring system	i cards (09	16)		
	Disc	overy stat	us						
	Slot	Туре	IP	Status	Message				
	1	MRP300	10.21.9.61	Detecting					
	2	SPE310	10.21.9.62	Detecting					
	3	SPE310	10.21.9.63	Detecting					
	4	SPE310	10.21.9.64	Detecting					
	5	SPE310	10.21.9.65	Detecting					
	5	SPE3IU*	10.21.9.66	Detecting					
	/	55P	10.21.9.67	Detecting					
									-
Done							🔹 Intern	et	
-							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

3. 当CheckDiscovery过程完成时,系统会提示您单击"继续使用ICSConfig"。

🗿 Cisco I	CS 77	00 System 9	Setup - discove	ery system o	ards - Microsof	t Intern	et Expl	orer			_ 🗆 🗵
Ele E	dit ;	Vjew Favori	tes <u>I</u> ools <u>H</u> e	elp							10
🛛 🗇 Back	• =	> 🛛 🖸	🗂 🔞 Sear	ch 🔿 Favor	ites 🔇 History	2.	8				
A <u>d</u> dress	🕘 ht	tp://10.21.9.6	66/ICSConfig/che	ckDiscovery.a	sp				-	0°60	Links »
	Che	cking pass	word comple	eted, pleas	e continue w	ith ICS	Config				
	Disc	overv stat	us								
	Slot	Туре	IP	Status	Message						
	1	MRP300	10.21.9.61	OK							
	2	SPE310	10.21.9.62	OK							
	3	SPE310	10.21.9.63	OK							
	5	SPE310	10.21.9.65	OK							
	6	SPE310*	10.21.9.66	OK							
	7	SSP	10.21.9.67	OK							
					Con	tinue v	vith ICS	SConfig			
											+
Done								1	Intern	et	
		0.0	0		7700 첫 /슈파]	₽、"≠	╞ ┶┷ ┍┷	发 十 '		7700	0

4. 出现"ICS 7700 System Configuration(ICS 7700系统配置)"菜单时,单击"**ICS 7700 System** Setup(ICS 7700系统设置)"。

ICS 7700 System	i Setup - Microsoft Internet Explorer			_ 🗆 🗵
Ele Edit Yew	Favorites Iools Help			
🖙 Back 🔹 🦈 👻	🔘 🔁 🐔 🔞 Search 🕞 Favorites 🔇 History 🛛 🖓 - 🎒			
Address 🛃 http://1	0.21.9.66/ICSConfig/ICSSetupMain.asp	٠	è Go	Links »
				^
Cisco Systems	ICS 7700 System Configuration			
	WARNING : Make sure that all Cisco ICS 7700 System Manager sessions are closed before running the ICSConfig application. In some cases, your browser may lose connection to this ICS system as a result.			
	 Select <u>ICS 7700 System Setup</u> if you want to change system settings such as IP addresses, SNMP community strings or passwords. 			
	 Select <u>Shutdown/Restart</u> if you want to shutdown or restart individual system card, or shutdown the entire ICS System. 			
	Copyright © 2000-2002 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved			
				Ŧ
Downloading from s	ite: about:blank	nterne	¢	11.

5. 系统将显示Summary屏幕并显示当前设置。向下滚动到名为Network Configuration-DNS and Gateway(网络配置 — DNS和网关)的部分。在这种情况下,默认网关已正确设置。本任务 的剩余部分将向您展示如何根据需要更改此设置。如果系统已正确设置,则无需完成此任务。 单击取消并关闭所有打开的窗口。如果需要更改此设置,请继续执行此任务。单击Network Configuration-DNS and Gateway(网络配置 — DNS和网关)链接。

		tillitu
<u>Network Configuration-DNS and G</u>	<u>ateway</u>	
Field Name	Old Value	New Value
Primary DNS IP:	10.21.9.66	10.21.9.66
Secondary DNS IP(optional):		
Default Gateway IP:	10.21.9.61	10.21.9.61
Security Setup for all IOS-based C	ards	
Field Name	Old Value	New Value
Login Password:	*****	****
Enable Password:	****	****
SNMP Security Setup for all syster	n cards	
Field Name	Old Value	New Value
SNMP Read-only Community String:	public	public
SNMP Read-write Community String:	*****	****
Security Setup for SPE Cards		
Field Name	Old Value	New Value
SPE Administrator Password:	*****	****

6. 当出现用于更改默认网关的菜单时,输入正确的IP地址并单击Continue。

🖉 Cisco ICS 7700 Syste	em Manager Setup - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🔉
Network Configur On this page you sp	ation-DNS and Gateway ecify DNS and default gateway information.
	Primary DNS IP:(optional) 10.21.9.66 Secondary DNS IP:(optional) Default Gateway IP: 10.21.9.61
	DNS is your Domain Name Server for domain name lookup. Default Gateway IP is the IP address to connect the outside network.
	Continue Cancel Help

7. 再次出现"摘要"屏幕时,单击"下**一步"**。

Summary If you are satisfied, click Next to continue link to make additional changes.	e; otherwise, click	cisco Systems
Network Configuration-DNS and G	<u>ateway</u>	
Field Name	Old Value	New Value
Primary DNS IP:	10.21.9.66	10.21.9.66
Secondary DNS IP(optional):		
Default Gateway IP:	10.21.9.61	10.21.9.61
Security Setup for all IOS-based C	ards	
Field Name	Old Value	New Value
Login Password:	****	****
Enable Password:	****	****
SNMP Security Setup for all system	n cards	
Field Name	Old Value	New Value
SNMP Read-only Community String:	public	public
SNMP Read-write Community String:	****	*****
Security Setup for SPE Cards		
Field Name	Old Value	New Value
SPE Administrator Password	****	****

8. 出现"准备提交"屏幕时,单击"提**交"**。

🖉 Cisco ICS 7700 System Manager Setup - Microsoft Internet Explorer

Ready to Submit

Attention - You will lose the connection if you change the IP Address

CISCO SYSTEMS

	Initial Setup has the necessary information and is ready to submit your inputs to the Cisco ICS 7700 system.You must refresh your IP address (using ipconfig.exe for Windows NT/Win98 or winipcfg.exe for Window 95) or reboot your PC. Click Submit to complete the initial setup process. After rebooting, you can access the Cisco ICS 7700 System Manager by using the following URL: http://10.21.9.66/ics	
Submit Cancel Help		

9. 等到"Setup In Progress(正在设置)"屏幕完成。

🚰 Cisco ICS 7700 System Manager Setup - Microsoft Internet Explorer	
Setup In Progress This setup might take up to 20 minutes to complete.	Cisco Systems
Start processing, please wait	

**note: The submit process takes up to 20 minutes to complete.

10. 出现提示时,单击**关闭窗口**。



检查配置

此任务没有特定的验证步骤。继续执行下面的验证部分。

排除配置故障

没有针对此任务的故障排除步骤的特定内容。继续执行下面的验证部分。

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户</u>)支持某些 show <mark>命令,使用此工具可以查看</mark>对 show <mark>命令</mark> 输出的分析。

在DOS提示符下,通过**ping**命令,可以验证SPE卡是否可以访问VLAN 2到4上的终端系统,以便对 MRP上的IP地址执行ping操作,以获取其他VLAN。

1. 在任何SPE的控制台上选择开始 > 运行 > cmd [Enter]。

 对MRP上的IP地址执行ping操作。注意:由于SPE位于VLAN 1(子网10.21.9.0)上,因此您 无需对此VLAN的MRP接口执行ping操作。下面包括此步骤,以显示SPE可以访问此配置中的 所有子网。
 C: \>ping 10.21.9.61

Pinging 10.21.9.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255 Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255 Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.9.61: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.21.8.61

Pinging 10.21.8.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.8.61: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>ping 10.21.7.61

Pinging 10.21.7.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.7.61:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>ping 10.25.14.196

Pinging 10.25.14.196 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255 Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255 Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255 Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.14.196: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.25.14.193

Pinging 10.25.14.193 with 32 bytes of data:

```
Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 10.25.14.193:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

 $C: \setminus >$

<u>故障排除</u>

VLAN间路由问题最常见的原因是配置错误。

SPE上也可能有静态IP路由覆盖默认网关设置。在SPE的DOS提示符下,使c:\> **netstat -rn命令验 证当前路由表。**删除所有冲突路由,然后重试测试。如果路由发生冲突,则您必须确定其创建方式 并防止其再次发生。

相关信息

- <u>思科ICS 7750系统软件版本2.5.0版本说明</u>
- <u>思科ICS 7750系统软件版本2.6.0版本说明</u>
- 虚拟LAN/VLAN中继协议(VLAN/VTP)支持页
- 语音技术支持
- 语音和统一通信产品支持
- <u>Cisco IP 电话故障排除</u>
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>