使用 Cisco Secure Firewall 3100 上的多实例模 式

首次发布日期: 2023 年 12 月 13 日

上次修改日期: 2024 年 7 月 23 日

对 Cisco Secure Firewall 3100使用 多实例模式

您可以将 Cisco Secure Firewall 3100 作为单个设备(设备模式)或多个容器实例(多实例模式)进行 部署。本章介绍如何在多实例模式下部署设备。

注释 本文档涵盖最新的版本功能;有关功能更改的详细信息,请参阅 多实例模式的历史记录,第 64 页。如果您安装的是旧版本,请参阅《Cisco Secure Firewall Management Center 设备配置指南》中对应于您的版本的程序。

关于多实例模式

在多实例模式下,您可以在单个机箱上部署多个容器实例充当完全独立设备。

多实例模式与应用模式

您可以在多实例模式或设备模式下运行设备。

设备模式

设备模式为默认模式。设备运行本地威胁防御映像并充当单个设备。唯一可用的机箱级配置(在 机箱管理器页面上)用于网络模块管理(分支端口或启用/禁用网络模块)。

多实例模式

如果更改为多实例模式,则设备在机箱上运行 Secure Firewall eXtensible 操作系统 (FXOS),而每个 实例运行单独的 威胁防御 映像。您可以使用 FXOS CLI 配置模式。

由于多个实例在同一机箱上运行,因此您需要对以下项执行机箱级管理:

- 使用资源配置文件的 CPU 和内存资源。
- 接口配置和分配。
- 部署和监控实例。

对于多实例设备,将机箱添加到管理中心并在机箱管理器页面上配置机箱级别设置。

机箱管理接口

机箱管理

机箱使用设备上的专用管理接口。多实例模式不支持将数据接口用于机箱管理,也不支持将 DHCP 寻址用于管理接口。

您只能在威胁防御CLI(初始设置时)或FXOSCLI(转换为多实例模式后)中配置机箱管理接口。 有关初始设置,请参阅启用多实例模式,第18页。请参阅在FXOSCLI中更改机箱管理设置,第 58页以更改多实例模式下的管理接口设置。



注释 默认情况下,除非您启用 SSH 服务器和 SSH 访问列表,否则在多实例模式下不允许 SSH 访问此接口。这种差异意味着您可以使用 SSH 连接到应用模式威胁防御管理接口,但在转换为多实例模式后,默认情况下无法再使用 SSH 进行连接。请参阅配置 SSH 和 SSH 访问列表,第 43 页。

实例管理

所有实例共享机箱管理接口,并且每个实例在管理网络上都有自己的 IP 地址。添加实例并指定 IP 地址后,您可以在威胁防御 CLI 中更改网络设置。

默认情况下,实例管理 IP 地址允许 SSH。

实例接口

要确保灵活使用实例的物理接口,可以在机箱上创建 VLAN 子接口,还可以在多个实例之间共享接口(VLAN 或物理接口)。请参阅共享接口可扩展性,第5页和配置子接口,第29页。



注释 本章仅讨论机箱 VLAN 子接口。您还可以在威胁防御实例内单独创建子接口。有关详细信息,请参 阅机箱接口与实例接口,第3页。

接口类型

物理接口、VLAN 子接口和 EtherChannel 接口可以是下列类型之一:

- 数据 用于常规数据或故障切换链路。数据接口无法在实例之间共享,并且实例无法通过背板 与其他实例通信。对于数据接口上的流量,所有流量必须在一个接口上退出机箱,并在另一个 接口上返回以到达另一个实例。您可以将 VLAN 子接口添加到数据接口,以便为每个高可用性 对提供单独的故障切换链路。
- 数据共享-用于常规数据。这些数据接口可以由一个或多个实例共享。每个实例都可通过背板 与共享此接口的所有其他实例通信。共享的接口可能会影响您可以部署实例的数量。共享接口 不支持用于网桥组成员接口(在透明模式或路由模式下)、内联集、被动接口、或故障转移链 路。

机箱接口与实例接口

在机箱层面,管理物理接口、实例的 VLAN 子接口和 EtherChannel 接口的基本以太网设置。在实例中,您可以配置更高级别的设置。例如,您只能在机箱中创建 EtherChannel;但是,您可以为实例中的 EtherChannel 分配 IP 地址。

下文将介绍机箱接口与实例接口之间的交互。

VLAN 子接口

您可以在实例中创建 VLAN 子接口,就像创建任何设备一样。

您还可以在机箱中创建 VLAN 子接口。实例定义的子接口不受机箱限值的约束。选择在哪个位置 创建子接口取决于网络部署和个人偏好。例如,要共享子接口,必须在机箱创建子接口。偏好机箱 子接口的另一种场景包含将单个接口上的单独子接口组分配至多个实例。例如,您想要结合使用端 口通道 1 与实例 A 上的 VLAN 2-11、实例 B 上的 VLAN 12-21 和实例 C 上的 VLAN 22-31。如果您 在实例内创建这些子接口,则必须在机箱中共享父接口,但这可能并不合适。有关可以用于实现这 种场景的三种方法,请参阅下图:

图 1: 机箱中的 VLAN 与实例

Scenario 1 (recommended)



Scenario 2 (not recommended, worse performance)



Scenario 3 (recommended, but lacks EtherChannel redundancy)



机箱和实例中的独立接口状态

您可以从管理上启用和禁用机箱和机箱中的接口。必须在两个位置中都启用能够正常运行的接口。由于接口状态可独立控制,因此机箱与实例之间可能出现不匹配的情况。

实例内接口的默认状态取决于接口类型。例如,在实例内,默认禁用物理接口或 EtherChannel,但 默认启用子接口。

共享接口可扩展性

实例可以共享数据共享型接口。此功能允许您保存物理接口的使用情况,以及支持灵活的网络部署。 当您共享接口时,机箱会使用唯一 MAC 地址将流量转发至适当实例。然而,由于需要在机箱内实 现全网状拓扑,因此共享接口将导致转发表规模扩大(每个实例都必须能够与共享同一接口的所有 其他实例进行通信)。因此,您可以共享的接口存在数量限制。

除转发表外,机箱还维护用于 VLAN 子接口转发的 VLAN 组表。您最多可以创建 500 个 VLAN 子接口。



请参阅共享接口分配的以下限制:

共享接口最佳实践

为确保转发表的最佳可扩展性,请共享尽可能少的接口。相反,您可以在一个或多个物理接口上创建最多 500 个 VLAN 子接口,然后在容器实例之间划分 VLAN。

共享接口时,请按照可扩展性从高到低的顺序遵循这些最佳实践:

1. 最佳 - 共享单父项下的子接口,并结合使用相同集合的子接口和同组实例。

例如,创建一个大型EtherChannel以将所有类似接口捆绑在一起,然后共享该EtherChannel的子接口: Port-Channel1.2,3和4而不是Port-Channel2、Port-Channel3和Port-Channel4。与跨父项共享物理/EtherChannel接口或子接口相比,当您共享单父项子接口时,VLAN组表提供更高的转发表可扩展性。



如果未与一组实例共享相同集合的子接口,则配置会提高资源使用率(更多VLAN组)。例如, 与实例 1、2 和 3 (一个 VLAN 组)共享 Port-Channel1.2, 3 和 4 而不是与实例 1 和 2 分享 Port-Channel1.2 和 3,同时与实例 3 (两个 VLAN 组)共享 Port-Channel1.3 和 4。

图 3: 良好: 一个父项上共享多个子接口组

图 2: 最佳: 一个父项上的共享子接口组



2. 一般 - 跨父项共享子接口。

例如,共享Port-Channel1.2、Port-Channel2.3和Port-Channel3.4而不是Port-Channel2、Port-Channel4和Port-Channel4。虽然这种使用方法的效率低于仅共享同一父项上的子接口,但仍可利用VLAN组。

图 4: 一般: 独立父项上的共享子接口



3. 最差 - 共享单个父接口(物理或 EtherChannel)。

此方法使用的转发表条目最多。

图 5: 最差:共享父接口



机箱如何将数据包分类

必须对进入机箱的每个数据包进行分类,以便机箱能够确定将数据包发送到哪个实例。

- 唯一接口 如果仅有一个实例与传入接口相关联,则机箱会将数据包分类至该实例。对于桥接 组成员接口(在透明模式或路由模式下)、内联集或被动接口,此方法用于始终与数据包进行 分类。
- 唯一 MAC 地址 机箱将自动生成包括共享接口在内的所有接口的唯一 MAC 地址。如果多个实例共享一个接口,则分类器在每个实例中使用分配给该接口的唯一 MAC 地址。上游路由器无法直接路由至不具有唯一 MAC 地址的实例。在应用内配置每个接口时,您也可以手动设置 MAC 地址。



注释 如果目的 MAC 地址为组播或广播 MAC 地址,则数据包会复制并传递到每个实例。

分类示例

使用 MAC 地址通过共享接口进行数据包分类

下图显示共享外部接口的多个实例。因为实例 C 包含路由器将数据包发送到的 MAC 地址,因此分 类器会将该数据包分配至实例 C。

图 6: 使用 MAC 地址通过共享接口进行数据包分类



来自内部网络的传入流量

请注意,必须对所有新的传入流量加以分类,即使其来自内部网络。下图展示了实例 C 内部网络上的主机访问互联网。由于传入接口是分配至实例 C 的以太网接口 1/2.3,因此分类器会将数据包分配 至实例 C。 图 7: 来自内部网络的传入流量



透明防火墙实例

对于透明防火墙,您必须使用唯一接口。下图展示了来自互联网并以实例 C 内部网络上的主机为目标的数据包。由于传入接口是分配至实例 C 的以太网接口 1/2.3,因此分类器会将数据包分配至实例 C。

图 8:透明防火墙实例



内联集

对于内联集,必须使用唯一接口,并且这些接口必须为物理接口或 Etherchannel 接口。下图展示了 来自互联网并以实例 C 内部网络上的主机为目标的数据包。由于传入接口是分配至实例 C 的以太网 接口 1/5,因此分类器会将数据包分配至实例 C。 图 *9:* 内联集



级联实例

直接在一个实例前面放置另一个实例的行为称为级联实例;一个实例的外部接口与另一个实例的内部接口完全相同。如果您希望通过在顶级实例中配置共享参数,从而简化某些实例的配置,则可能要使用级联实例。

下图显示了在网关后有两个实例的网关实例。

图 10:级联实例



- 9
- 注释 请勿使用具有高可用性的级联实例(使用共享接口)。发生故障转移且备用设备重新加入后,MAC 地址可能会暂时重叠并导致中断。您应改为为网关实例和内部实例使用唯一接口,使用外部交换机 在实例之间传递流量。

典型多实例部署

以下示例包括路由防火墙模式下的三个容器实例。这三个容器实例包括以下接口:

- •管理 所有实例和机箱均使用专用管理接口。在每个实例(和机箱)中,该接口都使用同一管 理网络上的唯一 IP 地址。
- 内部 每个实例使用端口通道1上的子接口(数据类型)。此 EtherChannel 包括两个万兆以太 网接口。每个子接口位于独立的网络中。
- 外部 所有实例都使用端口通道 2 接口(数据共享类型)。此 EtherChannel 包括两个万兆以太 网接口。在每个应用内,该接口都使用同一外部网络上的唯一 IP 地址。

• 故障切换 - 每个实例都使用端口通道 3 上的子接口(数据类型)。此 EtherChannel 包括两个万 兆以太网接口。每个子接口位于独立的网络中。

图 11: 典型多实例部署



实例接口的自动 MAC 地址

机箱会自动为实例接口自动生成 MAC 地址,以确保各个实例中的共享接口使用唯一 MAC 地址。

如果您手动为实例中的共享接口分配了一个MAC地址,则使用手动分配的MAC地址。如果您随后 删除了手动MAC地址,则会使用自动生成的地址。在极少数情况下,生成的MAC地址会与网络中 的其他专用MAC地址冲突,我们建议您在实例中为接口手动设置MAC地址。

由于自动生成的地址以 A2 开头,因此您不应该分配以 A2 开头的手动 MAC 地址,以避免出现地址 重叠。

机箱使用以下格式生成 MAC 地址:

A2*xx*.*yyzz*.*zzzz*

其中, xx.yy 是用户定义的前缀或系统定义的前缀, zz.zzzz 是由机箱生成的内部计数器。系统定义的前缀与已在 IDPROM 中编程的烧录 MAC 地址池中的第一个 MAC 地址的 2 个低位字节相匹配。使用 connect fxos, 然后通过 show module 查看 MAC 地址池。例如,如果显示的适用于模块 1 的 MAC 地址范围为 b0aa.772f.f0b0 至 b0aa.772f.f0bf,则系统前缀将是 f0b0。

用户定义的前缀是转换为十六进制的整数。如何使用用户定义前缀的示例如下:如果将前缀设置为 77,则机箱会将 77 转换为十六进制值 004D (yyxx)。在 MAC 地址中使用时,该前缀会反转 (xxyy), 以便与机箱的本地形式匹配: A24D.00zz.zzz

对于前缀 1009 (03F1), MAC 地址为:

A2F1.03zz.zzz

多实例功能的性能扩展因素

计算平台的最大吞吐量(连接数、VPN会话数)是为了得出设备的内存和CPU使用情况(此值显示 在 show resource usage 中)。如果使用多个实例,则需要根据分配给实例的CPU核心百分比来计算 吞吐量。例如,如果使用具有 50% 核心的实例,则最初应计算 50% 的吞吐量。此外,尽管扩展可 能会因为您的网络而更好或更差,但实例可用的吞吐量可能低于应用可用的吞吐量。

有关计算实例吞吐量的详细说明,请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/white-paper-c11-744750.html。

实例与高可用性

您可以在2个独立机箱上使用实例来实现高可用性;例如,如果您有2个机箱,每个机箱设10个实例,您可以创建10个高可用性对。您还可以在高可用性实例所在的机箱上设置独立实例。有关详细 要求,请参阅实例的要求和前提条件,第14页。



注释 不支持群集。

实例的许可证

所有许可证均按机箱使用,而不是按实例使用。请查看以下详细信息:

- •基础版许可证作为一个整体分配给机箱,每个机箱一个。
- •功能许可证分配到每个实例;但每个机箱每个功能只能使用一个许可证。

实例的要求和前提条件

型号支持

- Cisco Secure Firewall 3110
- Cisco Secure Firewall 3120
- Cisco Secure Firewall 3130
- Cisco Secure Firewall 3140

注释 不支持 Cisco Secure Firewall 3105。

每个型号的最大容器实例数和资源容量

对于每个容器实例,您可以指定要分配至实例的CPU核心数量(或更具体地说,线程数)。我们通常使用术语"核心"来表示不同的硬件架构。系统会根据核心数量动态分配RAM,并将每个实例的磁盘空间设为 40 GB。

表 1: 每个型号的最大容器实例数和资源容量

型号	最大容器实例数	可用 CPU 核心(线程数)
Cisco Secure Firewall 3110	3	22
Cisco Secure Firewall 3120	5	30
Cisco Secure Firewall 3130	7	46
Cisco Secure Firewall 3140	10	62

软件要求

您可以在每个实例上运行不同版本的威胁防御软件,只要它们都与机箱上运行的FXOS版本兼容。

高可用性要求

- 高可用性配置中的两个实例必须:
 - 位于单独的机箱上。
 - 位于相同的型号。
 - •分配相同的接口。启用高可用性之前,所有接口必须在机箱中进行相同的预配置。
 - •使用相同的资源配置文件属性。配置文件名称可以不同,但定义需要匹配。

管理中心 要求

对于机箱管理和机箱上的所有实例,由于许可实施,您必须使用相同的管理中心。

实例的准则和限制

一般准则

• 单个 管理中心 必须管理机箱上的所有实例,以及管理机箱本身。

- 对于实例,不支持以下功能:
 - •TLS 加密加速
 - 集群
 - •管理中心 UCAPL/CC 模式
 - 到硬件的数据流分流
- 不支持通过 CDO 云交付 管理中心 对机箱进行主要管理,也不支持通过本地部署 管理中心 对机 箱进行单独的仅分析管理。但是,您可以将 CDO 托管的实例添加到本地分析专用 管理中心。

管理界面

- •不支持用于机箱管理的数据接口;只能使用专用的管理接口
- •管理接口无 DHCP 寻址

VLAN 子接口

- •本文档仅讨论机箱 VLAN 子接口。您还可以在实例内单独创建子接口。
- 如果将父接口分配至实例,该接口将仅传递未标记(非 VLAN)流量。除非您想要传递未标记 流量,否则不予分配父接口。
- •子接口在数据或数据共享型接口。
- 最多可以创建 500 个 VLAN ID。
- •不得将子接口用于内联集或用作被动接口。
- 如果将子接口用于故障转移链路,则该父接口及其上的所有子接口仅限于用作故障转移链路。
 不得将某些子接口用作故障转移链路,而将某些用作常规数据接口。

EtherChannel

- •您最多可以配置 48 个 EtherChannel, 受物理接口数量限制。
- EtherChannel 最多可以有 8 个主用接口。
- EtherChannel中的所有接口必须具有相同的介质类型和速度容量。介质类型可以是RJ-45或SFP; 可以混合使用不同类型(铜缆和光纤)的SFP。除非将速度设置为检测SFP,否则不能通过将 较大容量接口的速度设置为较低来混合接口容量(例如1GB和10GB接口);在这种情况下,您 可以使用不同的接口容量,并使用最低的通用速度。
- 机箱不支持带有 VLAN 标记的 LACPDU。如果使用思科 IOS vlan dot1Q tag native 命令在相邻 交换机上启用本地 VLAN标记,则机箱将会丢弃已标记的 LACPDU。请务必禁用相邻交换机上 的本地 VLAN 标记。
- 在低于 15.1(1)S2 的思科 IOS 软件版本中,机箱不支持将 EtherChannel 连接到交换机堆叠。在默 认交换机设置下,如果跨堆叠连接机箱 EtherChannel,则当主要交换机关闭时,连接到其余交

换机的 EtherChannel 不会正常工作。要提高兼容性,请将 stack-mac persistent timer 命令设置 为一个足够大的值,以考虑重新加载时间;例如,8分钟或无限接近0。或者,您可以升级到更 加稳定的交换机软件版本,例如 15.1(1)S2。

数据共享接口

•每个共享接口最多14个实例。例如,您可以将以太网接口1/1分配至实例1至实例14。

每个实例最多 10 个共享接口。例如,您可以将以太网接口 1/1.1 至以太网接口 1/1.10 分配至实例 1。



- •不得结合使用数据共享接口和透明防火墙模式接口。
- •不得结合数据共享接口和内联集或被动接口。
- •不得将数据共享接口用于故障转移链路。

默认 MAC 地址

• 所有接口的 MAC 地址均取自一个 MAC 地址池。对于子接口,如果决定要手动配置 MAC 地址,请确保将唯一 MAC 地址用于同一父接口上的所有子接口,从而确保分类正确。请参阅实 例接口的自动 MAC 地址,第13页。

配置实例

在配置实例之前,您需要启用多实例模式,将机箱添加到管理中心,并配置机箱接口。您还可以自 定义机箱设置。

启用多实例模式

您需要在控制台端口连接到威胁防御 CLI,以启用多实例模式。配置模式后,可以将其添加到管理中心。



注释 虽然您可以在管理端口上连接到 SSH,但我们建议使用控制台端口来避免多次断开连接。此程序涉及控制台端口。

过程

步骤1 连接到机箱控制台端口。

控制台端口连接到 FXOS CLI。

步骤2 使用用户名 admin 和密码 Admin123 登录。

第一次登录FXOS时,系统会提示您更改密码。

注释 如果密码已更改,但您不知道,则必须重新映像设备以将密码重置为默认值。有关重新映像 程序的信息,请参阅 FXOS 故障排除指南。

示例:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1
[...]
Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *******
Confirm new password: *******
Your password was updated successfully.
[...]
```

firepower#

步骤3 检查您当前的模式:本地模式或容器模式。如果模式为本地模式,您可以继续执行此程序以转换为 多实例(容器)模式。

show system detail

示例:

```
firepower # show system detail
Systems:
    Name: firepower
    Mode: Stand Alone
    System IP Address: 172.16.0.50
    System Owner:
    System Owner:
    System Site:
    Deploy Mode: Native
    Description for System:
firepower #
```

步骤4 连接到威胁防御 CLI。

connect ftd

示例:

```
firepower# connect ftd
>
```

步骤5 首次登录威胁防御时,系统会提示您接受"最终用户许可协议"(EULA)。然后,系统将显示CLI设置脚本。

设置脚本允许您设置管理接口 IP 地址和其他设置。但是,当您转换为多实例模式时,仅保留以下设置。

- •管理员密码(您在初始登录时设置)
- DNS 服务器
- 搜索域

您将在多实例模式命令中重置管理 IP 地址和网关。转换为多实例模式后,您可以在 FXOS CLI 中更 改管理设置。请参阅 在 FXOS CLI 中更改机箱管理设置,第 58 页。

步骤6 启用多实例模式,设置机箱管理接口设置,并识别管理中心。您可以使用 IPv4 和/或 IPv6 静态寻址;不支持DHCP。输入命令后,系统将提示您清除配置并重新启动。输入ERASE(全部大写)。 系统将重新启动,并在更改模式时清除配置,但您在 命令中设置的管理网络设置和管理员密码除 外。机箱主机名设置为"firepower-model"。

IPv4:

configure multi-instance network ipv4 *ip_address network_mask gateway_ip_address* **manager** *manager_name* {*hostname* | *ipv4_address* | **DONTRESOLVE**} *registration_key nat_id*

IPv6:

configure multi-instance network ipv6 *ipv6_address prefix_length gateway_ip_address* **manager** *manager_name* {*hostname* | *ipv6_address* | **DONTRESOLVE**} *registration_key nat_id*

请参阅以下 manager 组件:

- {hostname | ipv4_address | DONTRESOLVE} Specifies either the FQDN or IP address of the 管理中心. 必须至少有一个设备(管理中心或机箱)具有可访问的 IP 地址,才能在两个设备之间建立双向 SSL 加密的通信信道。如果未在此命令中指定管理器主机名或 IP 地址,然后输入DONTRESOLVE;这种情况下,机箱必须具有可访问的 IP 地址或主机名,并且必须指定 nat-id。
- registration_key-输入您选择的一次性注册密钥,注册时也要在管理中心上指定它。注册密钥不得超过 37 个字符。有效字符包括字母数字(A Z、a z、0 9)和连字符 (-)。
- nat_id-指定您选择的唯一的一次性字符串,注册机箱时若一方没有指定可访问的 IP 地址或主机名,则也要在 管理中心 上指定它。如果您不指定管理器地址或主机名,则必须设置,但我们 建议您始终设置 NAT ID,即使您指定了主机名或 IP 地址。NAT ID 不得超过 37 个字符。有效 字符包括字母数字(A-Z、a-z、0-9)和连字符(-)。此 ID 不能用于将任何其他设备注册到 管理中心。

要将模式更改回设备模式,必须使用 FXOS CLI 并输入 scope system 及 set deploymode native。请参阅在 FXOS CLI 中更改机箱管理设置,第 58 页。

示例:

> configure multi-instance network ipv4 172.16.0.104 255.255.255.0 172.16.0.1 manager fmc1 172.16.0.103 impala67 winchester1 WARNING: This command will discard any FTD configuration (except admin's credentials). Make sure you backup your content. All previous content will be lost. System is going to be re-initialized. Type ERASE to confirm:ERASE Exit... >

将多实例机箱添加到 管理中心

将多实例机箱添加到 管理中心。管理中心和机箱使用机箱 MGMT 接口共享单独的管理连接。

您可以使用 管理中心 配置所有机箱设置以及实例。不支持 FXOS CLI 上的 Cisco Secure Firewall 机 箱管理器 或配置。

开始之前

将机箱转换为多实例模式。请参阅 启用多实例模式,第18页。

过程

步骤1 在管理中心中,使用机箱管理 IP 地址或主机名添加机箱。

a) 选择设备>设备管理,然后选择添加>添加集群。

图 12: 添加机箱

Device	
High Availability	
Chassis	
Group	
₨添加机箱	
dd Chassis	@ ×
	and a second sec
 This operation 9300 chassis 	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre	is only supported on 3100, 4100 &
 This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key*	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key*	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key* Device Group	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key* Device Group Select	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key* Device Group Select Unique NAT IDt	is only supported on 3100, 4100 &
This operation 9300 chassis Hostname/IP Addre 10.89.5.9 Chassis name eng1 Registration key* Device Group Select Unique NAT ID+ winchester	is only supported on 3100, 4100 &

b) 在 **主机/IP 地址** 字段中, 输入要添加的设备的 IP 地址或主机名。

如果您不知道主机名或 IP 地址,可以将此字段留空,指定 唯一 NAT ID。

- c) 在机箱名称 字段中, 输入要在 管理中心中显示的设备名称。
- d) 在 注册密钥 字段中,输入将机箱配置为由 管理中心管理时所使用的同一注册密钥。
 注册密钥是一个一次性的共享密钥。密钥可以包含字母数字字符和连字符(-)。
- e) 在多域部署中,无论当前的域是什么,都将该机箱分配给叶域。

如果当前域是叶域,机箱会自动添加到当前域。如果当前域不是叶域,则注册后必须切换到叶域 才能配置机箱。一个机箱只能属于一个域。

- f) (可选)将机箱添加到设备组。
- g) 如果在机箱安装过程中使用了 NAT ID,请展开并在 唯一 NAT ID 字段中输入相同的 NAT ID。

NAT ID 可以包含字母数字字符和连字符(-)。

h) 点击 Submit。

机箱将添加到设备>设备管理页面。

步骤2 要查看和配置机箱,请点击机箱 列中的管理,或点击编辑(》)。

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

图 14:机箱摘要

Chassis Manage Cisco Secure Firewall 3120 Thr	er: TPK-4 eat Defense Multi-Instance Supervisor				
Summary Interfaces	Instances System Configuration				
	Management IP: 192.168.1.34 Version:	7.4.0 (build 1572)		Last updated:Jan 12, 2023	12:23 PM
	CONSOLE u	Network Modu 1/1 1/2 1 unknown USB 22 Of 32 Cores Used Show datain	le 1 //3 1/4 1/5 1/6 1 //1 //2 //2 //2 //2 //2 //2 //2 //2 //2	17 1/8	
Faults	Live status at: 12-Jan-2023 12:23 Categorized Faults ● 1/1 - Critical ▲ 2/2 - Warning ▲ 0/0 - Major ● 0/0 - Info ♥ 7/7 - Minor View in Health Monitoring	Interfaces	lve status at: 12-Jan-2023 12:23	Instances 3 Instance 3 0 © Good A En	Live status at: 12-Jan-2023 12:23 is Found or Offline
Hardware St Security	atistics - L ^a 1 of 1 operable Engine C Excellent	Power Supplies	1 of 1 operable Excellent	Fans e	Live status at: 12-Jan-2023 12:23 of 8 operable Excellent

配置机箱接口

在机箱层面,配置物理接口、实例的 VLAN 子接口和 EtherChannel 接口的基本以太网设置。默认情况下,物理接口处于禁用状态。

配置物理接口

您可以通过物理方式启用和禁用接口,并设置接口速度和双工及其他硬件设置。要使用某一接口, 必须为机箱以物理方式启用它,并在ASA中以逻辑方式启用它。默认情况下,物理接口处于禁用状态。对于 VLAN 子接口,其管理状态继承自父接口。

过程

步骤1 从 设备 > 设备管理,点击 机箱 列中的 管理,或点击 编辑 (✓) 。 图 *15*:管理机箱

	ТРК-4 192.168.1.34	Firewall 3120 Threat Defense Multi- Instance Supervisor	7.4.0	Manage	N/A
--	------------------------------	---	-------	--------	-----

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2 点击接口 (Interfaces)。

图 *16:* 接口

Chass Cisco Secur	re Firewall 31	ager: TPK-	4 ti-Instance Supe	ervisor					Save	Cancel	
Summary	Interface	es Instances	System Co	nfiguration							
				CONSOLE unknown	Network Moc 1/1 1/2 JSB 1/9 1/10	Jule 1 1/3 1/4 1/5 1 1/1 1/2 1/13	1/6 1/7 1/8				
							Q Search	Interfaces	Sync Device	Add	
Interface	Name	Port Type	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Negotiation	Admin FEC		
• Etherr	net1/1	Data	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/2	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/3	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/4	Data			1Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/	
• Etherr	net1/5	Data	instance2		1Gbps	Full	Disabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/6	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/7	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	
• Etherr	net1/8	Data Sharing			1Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	/	
• Etherr	net1/9	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	1	
• Etherr	net1/10	Data	instance3		10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/	
• Etherr	net1/11	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	/	
• Etherr	net1/12	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	1	
• Etherr	net1/13	Data	instance3		Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	1	
• Etherr	net1/14	Data			10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	1	
• Etherr	net1/15	Data			10Gbps	Full	Disabled	Yes	cl108-rs	1	

步骤3 点击要编辑的接口的编辑 (✓)。

图 17:编辑物理接口

Edit Physical Interface		
Interface ID		
Ethernet1/8		Enabled
Port Type		
Data	~	
Admin Duplex		
Full	\sim	
Admin Speed		
1Gbps	~	
LLDP Transmit		
LLDP Receive		
 Auto Negotiation 		
Flow Control Send		
		Cancel Save

- 步骤4 选中启用复选框以启用此接口。
- 步骤5 对于端口类型,选择数据或数据共享。

图 18: 端口类型

Port Type	
Data	~
Data	
Data Sharing	

步骤6 设置管理员双工。

1Gbps 及更高的速度仅支持 全双工。SFP 接口仅支持 全 复用。

步骤7 设置管理员速度。

对于 SFP,选择 检测 SFP 以检测已安装的 SFP 模块的速度并使用适当的速度。复用始终为全复用,并且始终启用自动协商。如果您稍后将网络模块更改为其他型号,并希望速度自动更新,则此选项非常有用。

- 步骤8 (可选)选中LLDP传输和/或LLDP接收以启用链路层发现协议(LLDP)数据包。
- 步骤9 (可选)选中流量控制发送以启用暂停(XOFF)帧以进行流量控制。

流量控制通过允许拥塞节点在另一端暂停链路操作,从而让连接的以太网端口能够在拥塞期间控制 流量速率。如果威胁防御端口遇到拥塞(内部交换机上的排队资源耗尽)并且无法接收更多流量, 则它会通过发送暂停帧来通知另一个端口停止发送,直到状况恢复正常为止。在收到暂停帧后,发送设备会停止发送任何数据包,从而防止在拥塞期间丢失任何数据包。

注释 威胁防御 支持传输暂停帧,以便远程对等体可以对流量进行速率控制。

但是,不支持接收暂停帧。

内部交换机有一个包含8000个缓冲区的全局池,而每个缓冲区都有250个字节,并且交换机会为每个端口动态分配缓冲区。当缓冲区使用量超过全局高水位标记(2MB[8000个缓冲区])时,会在每个启用了流量控制的接口上发送暂停帧;当特定接口的缓冲区超过端口高水位标记(0.3125MB[1250个缓冲区])时,会从该接口发送暂停帧。在发送暂停后,如果缓冲区使用率降低至低水位标记之下(全局1.25 MB[5000个缓冲区];每个端口0.25 MB[1000 buffers]),则可发送 XON 帧。链接伙伴可在收到 XON 帧之后恢复流量。

系统仅支持 802.3x 中定义的流量控制帧。系统不支持基于优先级的流量控制。

- 步骤10 (可选)选中自动协商以设置接口以协商速度、链路状态和流量控制。对于低于1 Gbps 的速度, 无法编辑此设置。对于 SFP 接口,只能在速度设置为1 Gbps 时禁用自动协商。
- 步骤11 点击保存,然后点击接口页面右上角的保存。

现在,您可以将策略 部署 到机箱。在部署更改之后,更改才生效。

配置 EtherChannel

EtherChannel(也称为端口通道)最多可以包含8个同一介质类型和容量的成员接口,并且必须设置为相同的速度和双工模式。介质类型可以是 RJ-45 或 SFP;可以混合使用不同类型(铜缆和光纤)的 SFP。除非将速度设置为检测 SFP,否则不能通过将较大容量接口的速度设置为较低来混合接口容量(例如1GB和10GB接口);在这种情况下,您可以使用不同的接口容量,并使用最低的通用速度。

链路汇聚控制协议(LACP)将在两个网络设备之间交换链路汇聚控制协议数据单元(LACPDU),进而 汇聚接口。LACP将协调自动添加和删除指向EtherChannel的链接,而无需用户干预。LACP还会处 理配置错误,并检查成员接口的两端是否连接到正确的通道组。如果接口发生故障且未检查连接和 配置,"开启"模式将不能使用通道组中的备用接口。

机箱创建 EtherChannel 时, EtherChannel 将处于挂起状态(对于主动 LACP 模式)或关闭状态(对于打开 LACP 模式),直到将其分配给逻辑设备,即使物理链路是连通的。将 EtherChannel 添加到 实例时,它将退出此 挂起 状态。

开始之前

启用物理接口并设置硬件参数。请参阅配置物理接口,第22页。

过程

步骤1 从 设备 > 设备管理,点击 机箱 列中的 管理,或点击 编辑 (▲) 。

图 *19*:管理机箱

TPK-4 192.168.1.34	Firewall 3120 Threat Defense Multi- 7.4.0	Manage	N/A
192.100.1.34	Instance Supervisor		

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2 点击接口 (Interfaces)。

图 *20:* 接口

mary Interfa	ces Instances	System Co	nfiguration						
			CONSOLE unknown	Network Mo 1/1 1/2 USB 1/1 1/9 1/10	dule 1 1/3 1/4 1/5 () () () () () () () () () () () () ()	1/6 1/7 1/8			
						Q Search	Interfaces	Sync Device	
nterface Name	Port Type	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Negotiation	Admin FEC	
Ethernet1/1	Data	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	1
Ethernet1/2	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	1
Ethernet1/3	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	/
Ethernet1/4	Data			1Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/5	Data	instance2		1Gbps	Full	Disabled	No	Auto	1
Ethernet1/6	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	1
Ethernet1/7	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	1
Ethernet1/8	Data Sharing			1Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/9	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	1
Ethernet1/10	Data	instance3		10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/11	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	
Ethernet1/12	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/13	Data	instance3		Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	1
Ethernet1/14	Data			10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/



图 21:添加 EtherChannel

ynd	Device	Add
С	Sub Interf	ace
	EtherChar	nnel Interface

步骤4 设置以下接口参数。

图 **22**:接口设置

nterfaces Conf	figuration			
EtherChannel ID: (1-	-48)			
1			Senabled	
Port Type				
Data			1	
And a set that a set is a set of a set				
Select Member Inte	rface(s)			
Select Member Inte Available Interfac	rface(s) es (14)		Selected Interface	s (2)
Select Member Inte Available Interface Ethernet1/1	rface(s) es (14)	1	Selected Interface	s (2)
Select Member Inte Available Interfact Ethernet1/1 Ethernet1/2	rface(s) es (14)		Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)
Select Member Inte Available Interfact Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3	rface(s) es (14) 0 0	>>	Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)
Select Member Inte Available Interfact Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/6	rface(s) es (14)	>>	Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)
Available Interface Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/6 Ethernet1/7	rface(s) es (14)	>> <<	Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)
Available Interfact Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/6 Ethernet1/7 Ethernet1/8	rface(s) es (14)	>>> <<	Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)
Available Interfact Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/6 Ethernet1/7 Ethernet1/8 Ethernet1/9	rface(s) es (14)	»» «	Selected Interface Ethernet1/4 Ethernet1/5	s (2)

- a) 对于 EtherChannel ID, 请指定一个介于1和48之间的 ID。
- b) 点击已启用。
- c) 对于端口类型,请选择数据或数据共享。

有关端口类型的信息,请参阅接口类型,第2页。

d) 要将物理接口添加到 EtherChannel,请在可用接口列表中选择点击 添加(●) 以将其移动到选 定的接口列表。

要添加或删除所有接口,请点击双箭头按钮。

注释 不能添加已分配给实例的接口。

步骤5 (可选) 设置以下配置参数。

其中许多设置(不包括 LACP 设置)为要包含在 EtherChannel 中的接口设置了要求;它们不会覆盖成员接口的设置。例如,如果选中 LLDP 传输,则应仅添加具有该设置的接口。如果将 管理速度 设置为 1Gbps,则只能包括 1Gbps 接口。

图 23: 配置设置

Add EtherChannel Interface	2
Interfaces Configuration	
Admin Duplex	
Full	\sim
Admin Speed	
1Gbps	~
LACP Mode	
Active	~
LACP Rate	
Default	~
Auto Negotiation	
LLDP Transmit	
LLDP Receive	
Flow Control Send	
	Cancel

a) 为成员接口、 全双工 或 半双工 选择所需的 管理双工 。

如果添加以指定双工配置的成员接口,接口将无法成功加入端口通道。

b) 从下拉列表选择成员接口要求的 管理速度。

如果添加未达到指定速度的成员接口,接口将无法成功加入端口通道。

- c) 选择 LACP 模式、活动 或 打开。
 - 主用-发送和接收LACP更新。主用 EtherChannel 可以与主用或备用 EtherChannel 建立连接。 除非您需要最大限度地减少LACP 流量,否则应使用主用模式。
 - 开启 EtherChannel 始终开启,并且不使用 LACP。"开启"的 EtherChannel 只能与另一个"开启"的 EtherChannel 建立连接。
 - **注释** 如果将其模式从打开更改为主用或从主用更改为打开状态,则可能需要多达三分钟的时间 才能使 EtherChannel 进入运行状态。
- d) 选择 LACP Rate、 Default、 Fast或 Normal。

默认值为 Fast。

- e) 通过选中 LLDP 传输和/或 LLDP 接收,为成员接口选择所需的链路层发现协议 (LLDP) 设置。
- f) 检查成员接口所需的 流量控制发送 设置。

步骤6点击保存,然后点击接口页面右上角的保存。

现在,您可以将策略 部署 到机箱。在部署更改之后,更改才生效。

配置子接口

您最多可以将 500 个子接口连接到您的机箱。

每个接口的 VLAN ID 都必须具有唯一性,并且在实例内,VLAN ID 在所有已分配接口上也必须具 有唯一性。只要系统将 VLAN ID 分配至不同的实例,您就可以在单独接口上重新使用它们。然而, 即使每个子接口使用相同的 ID,这些子接口仍将计入限值。

本部分仅讨论 FXOS VLAN 子接口。您还可以在实例内单独创建子接口。请参阅机箱接口与实例接口,第3页。

过程

步骤1 从 设备 > 设备管理,点击 机箱 列中的 管理,或点击 编辑(🖍) 。

图 24:管理机箱

TPK-4 192.168.1.34	Firewall 3120 Threat Defense Multi- 7.4.0 Manage N/A Instance Supervisor	

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2点击接口(Interfaces)。

图 **25**:接口

Chassis Ma Cisco Secure Firewall 3	nager: TPK-	4 ulti-Instance Supe	ervisor					Save	C	ancel
Summary Interfa	ces Instances	System Co	nfiguration							
			CONSOLE unknown	Network Mo 1/1 1/2 USB USB	dule 1 1/3 1/4 1/5 1/1 1/12 1/13	1/6 1/7 1/8				
						Q Search	Interfaces	Sync Device	e	Add
Interface Name	Port Type	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Negotiation	Admin FEC		
Ethernet1/1	Data	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	_
Ethernet1/2	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	/	
Ethernet1/3	Data	instance1		100Mbps	Half	Disabled	No	Auto	/	
Ethernet1/4	Data			1Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/5	Data	instance2		1Gbps	Full	Disabled	No	Auto	1	
Ethernet1/6	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	
Ethernet1/7	Data Sharing	instance2		1Gbps	Full	Enabled	No	Auto	/	
Ethernet1/8	Data Sharing			1Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/9	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/10	Data	instance3		10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/11	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	1	
Ethernet1/12	Data	instance3		10Gbps	Full	Disabled	Yes	Auto	1	
Ethernet1/13	Data	instance3		Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/14	Data			10Gbps	Full	Enabled	Yes	Auto	/	
Ethernet1/15	Data			10Gbps	Full	Disabled	Yes	cl108-rs	1	

步骤3 点击 添加 > 子接口

图 **26:** 添加子接口



步骤4 设置以下参数。

图 27:子接口设置

Parent Interface	
Ethernet1/1	~
Port Type	
Data	\sim
SubInterface ID	
100	(1-4294967295)
VLAN ID	
100	(1-4094)

a)

步骤5点击保存,然后点击接口页面右上角的保存。

现在,您可以将策略 部署 到机箱。在部署更改之后,更改才生效。

添加实例

您可以在多实例模式下将一个或多个实例添加到机箱。支持的实例数量取决于您的型号;请参阅 实例的要求和前提条件,第14页。

开始之前

启用多实例模式, 第18页和将多实例机箱添加到管理中心, 第20页。

过程

步骤1 从设备 > 设备管理,点击机箱列中的管理,或点击编辑 () 。 图 28:管理机箱 □ ● TPK-4 192.168.1.34 Firewall 3120 Threat Defense Multi-Instance Supervisor 7.4.0 Manage N/A

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2点击实例,然后点击添加实例。

图 **29**:实例

(c	Chassis Manager: TPK-4 Save Cancel Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Multi-Instance Supervisor									
Su	mn	nary Interfaces	Instances Sys	stem Configuration						
								Q Search an instan	ce	Add Instance
		Name	Version	Resource Profile	Management IP	Management Gateway	Licenses	AC Policy	Platform Settings	
	~	instance1	7.4.0.1572	Default-Small	192.168.1.35	192.168.1.254	N.A	N.A	N.A	/1
		Ports								
		Interface Name Ethernet1/2 Ethernet1/3	Type Data Data							
	>	instance2	7.4.0.1572	Default-Small	192.168.1.37	192.168.1.254	N.A	N.A	N.A	/i

步骤3 在协议中,选中我了解并接受协议,然后点击下一步。

图 *30*:协议

	Configuration	Assignment	Management	
End User License A	greement			
Effective: May 10, 3	022			
Secure Firewall Ter	ms and Conditions			
By clicking 'Accept Agreement and ap	below or using this Cisco Te licable Product Specific Terr	echnology, you agree that ns available at:	such use is governed by the (Cisco End User License
nttps://www.cisco.	com/c/en/us/about/legal/clo	ud-and-software/software	e-terms.html	
You also acknowle	ge that you have read the Ci	sco Privacy Statement at:		
nttps://www.cisco.	com/c/en/us/about/legal/pri	vacy-full.html		
f you are a Cisco p such end customen have authority to b do not use the Cisc	artner accepting on behalf o 's use of the Cisco Technolo nd your company and its affil o Technology.	f an end customer, you mu gy and provide the end cu iates, or if you do not agre	ist inform the end customer the stomer with access to all rele e with the terms of the EULA	hat the EULA applies to vant terms. If you do not , do not click 'Accept' and
I understand a	nd accept the agreement.			

步骤4 在 **实例配置**中,设置实例参数,然后点击 下一步。

图 *31:*实例配置

Add Instance				×
Agreement Agreement Configuration	(3) Interface (4) Device Assignment Management	(5 Summary	
Display Name* instance4	Permit Expert mode for CLI			
Device Version*	Resource Profile*	L		
IPv4 IPv6 Both IPv4 Management IP* 192.168.1.38 Network Mask* 255.255.255.0 Network Gateway* 192.168.1.254 FQDN FQDN	Device SSH Password*			
cisco.com				
Firewall Mode*	Confirm Password*			
Routed DNS Servers 1.2.2.2,3.3.3, 5.5.5, 4.4.4.4	Show Password			
		Cancel	Back	Next

- •显示名称
- 设备版本-列出的版本是当前下载到机箱的软件包。要升级到新软件包,请参阅设备(Devices)>机箱升级(Chassis Upgrade)。升级时,旧版本和新版本都将在菜单中列出。要下载较旧的软件包,您需要使用FXOS CLI。请参阅适用于具备 Firepower Threat Defense 的 Firepower 1000/2100和 Cisco Secure Firewall 3100/4200的思科 FXOS 故障排除指南。
- IPv4、IPv6 或两者 (Both) 在与机箱管理接口相同的网络上设置管理 IP (Management IP) 地址。设置网络掩码 (Network Mask) 和网关(可能与机箱相同)。机箱管理接口与每个实例共享,每个实例在网络上都有自己的 IP 地址。默认情况下,您可以通过 SSH 连接到此 IP 地址以访问 威胁防御 CLI。
- (可选) FQDN
- •防火墙模式-路由或透明。

- DNS 服务器- 输入仅用于管理流量的 DNS 服务器列表(以逗号分隔)。
- (可选)适用于 CLI 的专家模式许可-专家模式提供 威胁防御 外壳访问权限以确保实现高级故 障排除。

如果启用此选项,拥有直接从SSH会话访问实例的权限的用户可以输入专家模式。如果禁用此选项,只有拥有从FXOS CLI访问实例的权限的用户可以输入专家模式。我们建议禁用此选项以加强实例之间的隔离。

仅当书面程序指出必须使用或思科技术支持中心要求使用专家模式时,才使用专家模式。要进入此模式下,请在威胁防御 CLI 中使用 **专家** 命令。

 ·资源配置文件-资源配置文件会设置 CPU 核心数量;系统会根据核心数量动态分配 RAM,并将 每个实例的磁盘空间设为40GB。机箱包括以下默认资源配置文件:Default-Small、Default-Medium 和 Default-Large。您可以通过点击添加(+)为此机箱添加其他配置文件。以后无法编辑资源 配置文件。

图 32: 添加资源配置文件

silver (Set the name of the profile between 1 and 64 characters.) Description Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.	Name*		
(Set the name of the profile between 1 and 64 characters.) Description Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.	silver		
Description Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.	(Set the name of characters.)	the profile between 1 and 64	
Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.	Description		
Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.			
Number of Cores* 24 Assign an even number of cores, 6 to 100.			
24 Assign an even number of cores, 6 to 100.			
Assign an even number of cores, 6 to 100.	Number of Cor	res*	
Assign an even number of cores, o to roo.	Number of Cor	res*	
	Number of Cor 24	res*	
	Number of Cor 24 Assign an even no	res* umber of cores, 6 to 100.	

- •最小核心数量为6。
 - 注释 与具有较大内核数量的实例相比,具有较小核心数量的实例可能具有相对更高的CPU 利用率。具有较小核心数量的实例对流量负载变化更敏感。如果出现流量丢弃情况, 请尝试分配更多核心。
- •您可以分配偶数(6、8、10、12、14等)个核心,乃至最大值。
- •最大可用核心数取决于型号,请参阅实例的要求和前提条件,第14页。

如果您稍后分配一个不同的资源配置文件,则实例将重新加载,这可能需要大约5分钟的时间。 请注意,对于已建立的高可用性对,如果分配不同大小的资源配置文件,请务必尽快确保所有 成员大小一致。

- 设备 SSH 密码-为 CLI 访问(SSH 或控制台)设置 威胁防御 管理员用户密码。在确认密码 字 段中重复密码。
- 步骤5 在 接口分配中,将机箱接口分配给实例,然后点击下一步。

图 *33*:接口分配

1) Agreement (2) Instance Configuration	3 Interface 4 Device 5 Assignment Management 5	Summary
vailable Interfaces (5)	Selected Interfaces (3)	
Ethernet1/7 🔩	Ethernet1/4	
Ethernet1/8 <	Ethernet1/6 <	ĩ
Ethernet1/14	© Ethernet1/9	ĩ
Ethernet1/15	0	
	>> <<	

共享接口显示共享图标 (≤)。

步骤6在设备管理上,设置设备特定的设置,然后点击下一步。

图 34 :	设备管理
---------------	------

dd Instance					×
1 Agreement (2 Instance Configuration	3 Interface Assignment	Device Management	— 5 Summary	y
Device Group					
	× ×				
Access Control Policy*					
inside-outside	~ +				
Platform Settings					
instance-settings	× ~ +				
Smart Licensing					
Malware					
Threat					
URL Filter					
-					
			Ca	ancel Back	Next

• 设备组

- •访问控制策略-选择现有访问控制策略,或创建新策略。
- •平台设置-选择现有平台设置策略或创建新策略。
- 智能许可

步骤7在摘要中,确认您的设置,然后点击保存。

图 **35**:摘要

	- (2) Instance Configuration	(3) Interface Assignn	e (4) Device nent Manageme	nt 5 Summary
stance Configuration		/	Device Management - This info	is required only during instance creation.
Name:	instance4		Auto registration:	true
Version:	7.4.0.1572		Access Policy:	inside-outside
Resource Profile:	Default-Small		Device Group:	
IP:	192.168.1.38		Platform Policy:	Instance-settings
Mask:	255.255.255.0		Licenses:	MALWARE, I HREAT, URLFilter
Gateway:	192.168.1.254			
Mode:	routed			
Password:				
FQDN:	cisco-tw-4.cisco.com			
terface Assignment - 2 d	edicated and 1 shared interfaces attached	Show All		

您可以在保存实例之前编辑此屏幕上的任何设置。保存后,实例将添加到实例屏幕。

- 步骤8 在 实例 屏幕上,点击保存。
- 步骤9 部署机箱配置。

部署后,该实例将在设备管理页面上添加为设备。

自定义系统配置

您可以配置机箱级别的设置,例如 SNMP。您还可以导入或导出机箱 FXOS 配置。

配置 SNMP

您可以通过在机箱系统配置中指定的其中一个实例的数据接口访问机箱级 MIB。您只能将此实例用于机箱 SNMP 信息。您无法通过机箱管理接口访问 SNMP。

开始之前

为其中一个实例配置 SNMP。

过程

步骤1 从设备>设备管理,点击机箱列中的管理,或点击编辑())。

图 36:管理机箱

TPK-4 192.168.1.34	Firewall 3120 Threat Defense Multi- Instance Supervisor	7.4.0	Manage	N/A

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2点击系统配置。

步骤3选择SNMP,然后从下拉列表中选择实例。

图 37: SNMP

Chassis Manager: 19 Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense	2.168.1.42 se Multi-Instance Supervisor	
Summary Interfaces Instanc	es System Configuration	
SNMP	Choose an instance for the S	NMP configuration
Import/Export	None	·]
	None	figuration will be applied to the chassis.
	inst1	

可从所选实例访问机箱上的 SNMP。

步骤4点击保存。

步骤5 部署机箱配置。

导入或导出机箱配置

使用配置导出功能将包含机箱配置设置的 XML 文件导出到本地计算机。之后,您便可以导入此配置文件,快速将配置设置应用于机箱,以返回到已知的正确配置,或从系统故障中恢复。只要满足前提条件,您还可以将机箱配置导入到新机箱(例如 RMA)。

导出时, 仅导出机箱配置; 不导出实例配置设置。需要使用设备备份/恢复功能单独备份实例。

导入时,机箱上的所有现有配置都将替换为导入文件中的配置。

开始之前

对于要导入配置的机箱,以下特征必须匹配:

- •相同的机箱软件版本
- •相同的威胁防御实例映像
- •相同的网络模块

过程

步骤1 从 设备 > 设备管理, 点击 机箱 列中的 管理, 或点击 编辑 (🖍) 。

图 *38:* 管理机箱

TPK-4 Firewall 3120 Threat Defense Multi- T.4.0 Manage N/A 192.168.1.34 Instance Supervisor N/A

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

- 步骤2 点击 系统配置。
- 步骤3点击导入/导出。
- 步骤4 要导出配置,请执行以下步骤。
 - a) 在 导出 区域中,点击 点击此处导出。

图 **39**:创建导出文件

mmary Interfaces Instances	System Configuration	
SNMP		
nport/Export	Import	Export
	Import	Export
	This will replace the current chassis configuration with new configuration	This will create a Device Export configuration file
	Drop File bere	Click here to export
	Download	
	This will download the config file exported	
	+ Download	

b) 监控 导出文件创建成功 消息的通知。

图 40: 创建的文件导出成功



c) 点击通知消息(下载导出包)或点击下载,下载导出文件。

图 41:下载

Chassis Manager: 192.1 Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Mul	168.0.116 Iti-Instance Supervisor	
Summary Interfaces Instances	System Configuration	
SNMP		
Import/Export	Import This will replace the current chassis configuration with new configuration Drop File here Download This will download the config file exported Download	Export This will create a Device Export configuration file Click here to export

文件以.sfo 扩展名保存。

步骤5 要导入配置,请将.sfo 文件拖动到 此处 导入 > 放置文件 区域。

图 42: 导入

Chassis Manager: 192. Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Mu	168.0.116 Iti-Instance Supervisor	
Summary Interfaces Instances	System Configuration	
SNMP		
Import/Export		
	Import	Export
	This will replace the current chassis configuration with new configuration	This will create a Device Export configuration file
	Drop File here	Click here to export
	Download	
	This will download the config file exported	
	Download	

配置机箱平台设置

机箱平台设置可配置一系列用于管理机箱的功能。您可以在多个机箱之间共享策略。如果您希望每个机箱使用不同的设置,则必须创建多个策略。

创建机箱平台设置策略

使用 **平台设置** 页面(**设备 > 平台设置**)管理平台设置策略。此页面指示每个策略的设备类型。 **状** 态 列显示策略的设备目标。

过程

- 步骤1选择设备>平台设置。
- 步骤2 对于现有策略,您可以复制(1)、编辑(1)或删除(1)策略。
 - 注意 不应删除上一次部署于任何目标设备的策略,即使该策略已过时。在完全删除该策略之前, 最好是将其他策略部署到这些目标。
- 步骤3 要创建新策略,请点击新建策略 (New Policy)。
 - a) 从下拉列表中选择机箱平台设置。
 - b) 为新策略输入名称 (Name) 和说明 (Description) (可选)。
 - c) (可选)选择要应用策略的可用机箱,然后点击添加(Add)(或拖放)以添加所选机箱。可以在 搜索 字段中输入搜索字符串以缩小机箱列表。
 - d) 点击保存 (Save)。

系统创建策略,并打开以进行编辑。

步骤4 要更改策略的目标机箱,请点击要编辑的平台设置策略旁边的编辑(》)图标。

- a) 点击策略分配 (Policy Assignment)。
- b) 要将机箱分配给策略,请在 可用机箱 列表中选择该机箱,然后点击 添加。还可以进行拖放。
- c) 要删除机箱分配,请点击 所选机箱 列表中机箱旁边的 删除())。
- d) 点击确定 (OK)。

配置 DNS

如果机箱要求将主机名解析为 IP 地址,则您需要指定 DNS 服务器。这些机箱 DNS 设置独立于每个 实例的 DNS 设置,后者在设备平台设置中配置。

配置多个 DNS 服务器时,机箱仅以任意随机顺序使用服务器。您最多可以在四个 DNS 服务器组中 配置四个服务器。例如,可以为单个服务器组配置四台服务器,也可以为四个服务器组配置每组一 台服务器。

过程

步骤1选择设备>平台设置,并创建或编辑机箱策略。

步骤 2 选择 DNS。

图 43: DNS

MI_chassis_settings		
DNS SSH Time Synchronization Time Zones Syslog	DNS Resolution Settings Specify DNS servers group Enable DNS name	ps.
	DNS Server Groups	Add

步骤3 启用 启用按设备 DNS 域名解析 滑块。

步骤4 点击添加以添加 DNS 服务器组。

图 44: 添加 DNS 服务器组

✓ + New Group

步骤 5 选择现有的 DNS 服务器组(请参阅 创建 DNS 服务器组对象),或点击 + 新建组。

如果添加新组,您会看到以下对话框。以逗号分隔值提供名称和最多四个 DNS 服务器 IP 地址,然 后点击 **添加**。

图 45: 新建 DNS 服务器组对象

lew DNS Server Group Object	×
Name*	
dns1	
DNS Servers	
10.9.5.4	
(multiple values in IPV4 or IPV6 addresses can i comma separated entries)	oe specined as
Cance	I Add

步骤6点击保存,将DNS服务器添加到列表中。

步骤7 重复这些步骤添加其他服务器组。

确保在所有合并的组中最多只能识别四个 DNS 服务器。

步骤8 点击保存(Save)以保存对策略的所有更改。

配置 SSH 和 SSH 访问列表

要在管理接口上允许从管理员用户到机箱的 SSH 会话,请启用 SSH 服务器并配置允许的网络。

过程

- 步骤1 选择设备 > 平台设置,并创建或编辑机箱策略。
- 步骤2 选择 SSH。
- 步骤3 要启用到机箱的 SSH 访问,请选中 启用 SSH (Enable SSH) 滑块。

图 46: SSH

MI_chassis_settings	1			You have unsav	ved changes Car	Save
DNS SSH	SSH Server			SSH Client	disable	y Assignments (1)
Time Synchronization Time Zones Syslog	Algorithms			Algorithms	/	
	<pre>> Encryption</pre>	sh_com		<pre></pre>	ssh_com	
	aes256-gcm_opens: chacha20-poly1305 V Key Exchange ecdh-sha2-nistp256	sh_com _openssh_com 		aes256-gcm_open chacha20-poly130 ~ Key Exchange curve25519-sha25 Volume Rekey Limit	ssh_com 5_openssh_com 6 none	КВ
	Volume Rekey Limit Time Rekey Limit	none a	KB Minutes	Time Rekey Limit	none	Minutes

步骤4 要设置允许的算法,请点击编辑(✓)。

图 47: 添加算法

Available Algorithms (17)		Selected Algorithms (3)	
aes128-cbc	0	~ Encryption	
aes128-ctr	0	aes256-gcm_openssh_com	Ĩ
aes128-gcm_openssh_com	0	\sim Key Exchange	
aes192-cbc	0	ecdh-sha2-nistp521	Ĩ
aes192-ctr	0	~ Mac	
aes256-cbc	0	hmac-sha2-512	T.
aes256-ctr	0		
chacha20-poly1305_openssh_com	0		
\sim Key Exchange			
curve25519-sha256	0		
curve25519-sha256_libssh_org	0		
diffie-hellman-group14-sha1	0		
diffie-hellman-group14-sha256	0		
ecdh-sha2-nistp256	0		
ecdh-sha2-nistp384	0		
∨ Mac			
hmac-sha-1	0		
hmac-sha2-256	0		

- a) 选择 加密 算法:
- b) 选择 密钥交换 算法。

密钥交换提供无法由任何一方单独确定的共享密钥。密钥交换与签名和主机密钥配合使用,以提供主机身份验证。此密钥交换方法提供显式服务器身份验证。

- c) 选择 Mac 完整性算法。
- 步骤5 对于 主机密钥, 请输入 RSA 密钥对的模块大小。

模数值(以位为单位)应为8的倍数,且介于1024到2048之间。指定的密钥模块大小越大,生成 RSA密钥对所需的时间就越长。建议值为2048。

- **步骤6** 对于服务器**密钥更新数量限制**,请设置 FXOS 断开会话连接之前连接上允许的流量(以 KB 为单位)。
- 步骤7 对于服务器密钥更新时间限制,请设置 FXOS 断开会话连接之前允许的 SSH 会话空闲时间(以分钟 为单位)。
- 步骤8 对于 SSH 客户端,请配置以下设置。

图 48: SSH

MI_chassis_settings	1			You have unsav	ed changes Car	ncel Save
DNS					Polic	y Assignments (1)
2011	SSH Server			SSH Client		
Time Synchronization	Enable SSH Server			Strict Host Keycheck	disable v]
Time Zones	Algorithms	/	*	Algorithms	/	
Syslog	Encryption aes128-cbc aes128-ctr aes128-gcm_opens: aes192-cbc aes192-ctr aes256-cbc aes256-ctr aes256-gcm_opens: chacha20-poly1305; V Key Exchange ecdh-sha2-nistp256;	sh_com sh_com _openssh_com		 Encryption aes128-cbc aes128-ctr aes128-gcm_open: aes192-cbc aes192-ctr aes256-cbc aes256-gcm_open: chacha20-poly1305 Key Exchange curve25519-sha256 	ssh_com ssh_com 5_openssh_com	
	Host Key*	2048 🗘		Volume Rekey Limit	none 🗘	КВ
	Volume Rekey Limit	none 🤶	КВ	Time Rekey Limit	none	Minutes
	Time Rekey Limit	none 🗘	Minutes			

- •严格主机密钥检查-选择 启用、禁用或 提示 来控制 SSH 主机密钥检查。
 - 启用 (enable) 如果 FXOS 已知的主机文件中不包括主机密钥,连接将被拒绝。您必须在 FXOS CLI 中使用系统/服务范围的 enter ssh-host 命令手动添加主机。
 - •提示 (prompt) 对于机箱中未存储的主机密钥,系统会提示您接受或拒绝该主机密钥。
 - •禁用-(默认)机箱将自动接受以前未存储的主机密钥。
- 算法- 点击 编辑(》)。并选择 加密、 密钥交换和 Mac 算法。
- 密钥更新数量限制-请设置 FXOS 断开会话连接之前连接上允许的流量(以 KB 为单位)。
- 密钥更新时间限制-请设置 FXOS 断开会话连接之前允许的 SSH 会话空闲时间(以分钟为单位)。
- 步骤9 选择 SSH 访问列表。您需要先允许访问 IP 地址或网络, 然后才能使用 SSH。

图 49: SSH 访问列表



步骤10 点击编辑 (》)添加网络对象,然后点击保存。您也可以手动输入 IP 地址。

图 *50:* 网络对象

Available Network Objects (14)	+	Selected Network Objects (1)	
Q Search Network Objects			Remove
any	0	IPv4-Benchmark-Tests	ĵ
any-ipv4	•		
any-ipv6	•		
IPv4-Link-Local	0		
IPv4-Multicast	0		
IPv4-Private-10.0.0.0-8	0		
IPv4-Private-172.16.0.0-12	•		
IPv4-Private-192.168.0.0-16	•		
IPv4-Private-All-RFC1918	0		
IPv6-IPv4-Mapped	•		
IPv6-Link-Local	•		
IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	•		
IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	•		
test	0	Enter ID Heat or Network	
		Enter IP Host of Network	Add

步骤11 点击保存(Save)以保存对策略的所有更改。

配置系统日志

您可以从机箱启用系统日志。这些系统日志来自机箱的 FXOS 操作系统。

过程

步骤1 选择 设备 > 平台设置,并创建或编辑机箱策略。 步骤2 选择 系统日志。 步骤3 在 本地目的 选项卡上,填写以下字段。

图 51:系统日志本地目标

MI_chassis_settings	1		
DNS SSH Time Synchronization	Local Destinations	Remote Destinations	Local Sources
Time Zones Syslog	Level Critical	V	
	Monitor Enable Admin St	tate	
	Level Critical	~	
	Level Critical	late	
	Name* messages		
	Size* 4194304	Bytes	

名称	说明			
控制台 (Console) 部分				
管理状态 (Admin State) 字段	机箱是否在控制台上显示系统日志消息。			
	如果您想在控制台上显示系统日志消息并将这些日志消息添加到 日志中,请选中启用(Enable)复选框。如果取消选中启用(Enable) 复选框,系统日志消息将会添加到日志中,但不会显示在控制台 上。			
级别 (Level) 字段	如果选中了控制台 - 管理状态 (Console - Admin State) 的启用 (Enable) 复选框,请选择您想在控制台上显示的最低消息级别。 机箱在控制台上显示此级别及以上消息。这可以是以下其中一项:			
	• 紧急			
	• 提醒			
	・ 严重			
监视器 (Monitor) 部分	1			

名称	说明
管理状态 (Admin State) 字段	机箱是否在监视器上显示系统日志消息。
	如果您想在监视器上显示系统日志消息并将这些日志消息添加到 日志中,请选中启用(Enable)复选框。如果取消选中启用(Enable) 复选框,系统日志消息将会添加到日志中,但不会显示在监视器 上。
级别 (Level) 下拉列表	如果选中了监视器 - 管理状态 (Monitor - Admin State) 的启用 (Enable) 复选框,请选择您想在监视器上显示的最低消息级别。 系统在监视器上显示此级别及以上消息。这可以是以下其中一项: ·紧急 ·提醒 ·严重 ·错误 ·管告 ·通知 ·信息 ·调试

步骤4 在远程目的 (Remote Destinations) 选项卡上,为最多三个外部日志填写下列字段,这些日志可以存储机箱生成的消息:

图 52:系统日志远程目的

MI_chassis_settings	1		
DNS SSH	Local Destin	ations Remote Destinations	Local Sources
Time Synchronization Time Zones	Server1	e Admin State	
Syslog	Level	Critical	
	Hostname*	10.89.4.2	
	Facility	Local7 ~	
	Server2 Enable	e Admin State	
	Level	Critical 🗸	
	Hostname*		
	Facility	Local7 🗸	
	Server3	e Admin State	
	Level	Critical 🗸	
	Hostname*		
	Facility	Local7 🗸	

通过将系统日志消息发送到远程目的,您可以根据外部系统日志服务器上的可用磁盘空间存档消息, 并在保存日志记录数据后对其进行处理。例如,可以指定在记录特定类型的系统日志消息后要执行 的操作,从日志提取数据并将记录保存到其他文件以进行报告,或者使用特定于站点的脚本跟踪统 计信息。

名称	说明
管理状态 (Admin State) 字段	如果您想在远程日志文件中存储系统日志消息,请选中 启用 (Enable)复选框。

名称	说明		
级别 (Level) 下拉列表	选择您想让系统存储的最低消息级别。系统在远程文件中存储此 级别及以上消息。这可以是以下其中一项:		
	• 紧急		
	• 提醒		
	 ・严重 		
	• 错误		
	• 警告		
	• 通知		
	• 信息		
	• 调试		
主机名/IP 地址 (Hostname/IP	远程日志文件所驻留的主机名或 IP 地址。		
Address) 字段	注释 如果使用主机名而不使用 IP 地址,必须配置 DNS 服务器。		
设备 (Facility) 下拉列表	为系统日志服务器选择要用作文件消息基础的系统日志设备。这可以是以下其中一项:		
	• Local0		
	• Local1		
	• Local2		
	• Local3		
	• Local4		
	• Local5		
	• Local6		
	• Local7		

步骤5 在本地源选项卡上,填写以下字段。

图 53:系统日志本地源

MI_chassis_settings	
DNS	Local Destinations Remote Destinations Local Sources
SSH	
Time Synchronization	Faults
Time Zones	C Enable Admin State
Syslog	
	Audits
	Enable Admin State
	Events
	D Enable Admin State

名称	说明
故障>启用管理状态	启用系统故障日志记录。
审核 > 启用管理状态	启用审核日志。
事件 > 启用管理状态	启用系统事件日志记录。

步骤6点击保存(Save)以保存对策略的所有更改。

配置时间同步

NTP 用于实施分层服务器系统,可在网络系统中提供精确的同步时间。时间敏感性操作需要这种精确度,例如验证 CRL,其包括精确时间戳。您最多可以配置 4 个 NTP 服务器。



注释 • FXOS 使用 NTP 版本 3。

•如果外部 NTP 服务器的层值为13 或更大,则应用程序实例无法同步到 FXOS 机箱上的 NTP 服务器。每次 NTP 客户端同步到 NTP 服务器时,层值就会增加 1。

如果您已设置自己的 NTP 服务器,则可以在服务器上的 /etc/ntp.conf 文件中找到它的层值。如果 NTP 服务器的层值大于或等于 13,则可以更改 ntp.conf 文件中的层值并重新启动服务器,或者使用其他 NTP 服务器(例如: pool.ntp.org)。

开始之前

如果您要将主机名用于 NTP 服务器,则必须配置 DNS 服务器。请参阅 配置 DNS,第 42 页。

过程

步骤1选择设备 > 平台设置,并创建或编辑机箱策略。

步骤2选择时间同步。

图 **54:**时间同步

MI_chassis_settings	
DNS SSH	O Via NTP from Management Center
Time Synchronization	 Use Custom NTP Server
Time Zones Syslog	NTP Servers Add
	ntp1

- **步骤3**如果要从管理中心获取时间,请**从管理中心点击通过NTP**。 此选项可确保机箱和管理中心具有相同的时间。
- 步骤4 要使用外部 NTP 服务器,请点击 使用自定义 NTP 服务器。
 - a) 点击 添加 来添加服务器。
 - 图 *55:* 添加 *NTP* 服务器

	,
Select NTP Server*	
ntp1	✓ + New Server
	Consol

b) 从下拉菜单中选择任何已定义的服务器,然后点击 **添加**,或点击 **十 新建服务器** 以添加新服务器。

图 56: 添加新的 NTP 服务器

NTP Server Name*		
ntp1		
IP/FQDN*		
1.ntp.esl.cisco.com		
Authentication Key		
Enter Authentication Key	/	
Authentication Value		
Enter Authentication Val	ue	

- c) 对于新服务器,请输入以下字段,然后点击添加。
 - •NTP 服务器名称-用于标识此服务器的名称。
 - IP/FQDN-服务器的 IP 地址或主机名。
 - •验证密钥和验证值 -从 NTP 服务器获取密钥 ID 和值。例如,要在安装了 OpenSSL 的 NTP 服务器 4.2.8p8 版或更高版本上生成 SHA1 密钥,请输入 ntp-keygen -M 命令,然后在 ntp.keys 文件中查看密钥 ID 和值。密钥用于告知客户端和服务器在计算消息摘要时要使用哪个值。 仅支持使用 SHA1 进行 NTP 服务器身份验证。

步骤5点击保存(Save)以保存对策略的所有更改。

配置时区

设置机箱的时区。

过程

步骤1选择设备>平台设置,并创建或编辑机箱策略。 步骤2选择时区。

图 *57:*时区



步骤3 从下拉菜单中选择时区。 步骤4 点击保存(Save)以保存对策略的所有更改。

管理多实例模式

本节介绍不太常见的任务,包括在 FXOS CLI 中更改设置或更改分配给机箱的接口。

更改分配给实例的接口

您可以在实例上分配或取消分配接口。添加新接口或删除未使用接口对实例配置的影响最小。您也可以编辑已分配的 EtherChannel 的成员,而不影响实例。但是,删除安全策略中使用的接口会影响 配置。

可以直接在实例配置中的很多位置引用接口,包括访问规则、NAT、SSL、身份规则、VPN、DHCP 服务器等。删除接口将删除与该接口相关的任何配置。

引用安全区域的策略不受影响。

注释 为实现高可用性,您需要对另一台设备进行相同的接口更改。否则,高可用性可能无法正常运行。

开始之前

•根据配置实例,第18页配置接口。

•如果您要将已分配的接口添加到 EtherChannel,则需要先从实例取消分配接口,然后再将该接口添加到 EtherChannel。对于新的 EtherChannel,您可以随后将 EtherChannel 分配到实例。

过程

步骤Ⅰ从 设备 > 设备管理,点击 机箱 列中的 管理,或点击 编辑(✔)。

图 *58:* 管理机箱

TPK-4 192.168.1.34	Firewall 3120 Threat Defense Multi- Instance Supervisor	N/A

打开机箱的机箱管理器页面,进入摘要页面。

步骤2点击实例,然后点击要为其更改接口的实例旁边的编辑(》)。

图 *59:* 实例

C	Chassis Manager: TPK-4 Save Cancel Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Multi-Instance Supervisor									
Sur	nmary	Interfaces	Instances Sys	stem Configuration						
								Q Search an instand	ce	Add Instance
	Name		Version	Resource Profile	Management IP	Management Gateway	Licenses	AC Policy	Platform Settings	
	🖌 🕑 insta	ance1	7.4.0.1572	Default-Small	192.168.1.35	192.168.1.254	N.A	N.A	N.A	/ī
	Ports									
	Interfa Ethern Ethern	ace Name net1/2 net1/3	Type Data Data							
	o 🥑 insta	ance2	7.4.0.1572	Default-Small	192.168.1.37	192.168.1.254	N.A	N.A	N.A	/1

步骤3 点击下一步,直到进入接口分配屏幕。

图 60:接口分配

1 Instance Configuration	— 2 Interface Assign	nment	3	Summary		
Available Interfaces (13)		:	Selected Interfaces (3)			
Ethernet1/1	0		Ethernet1/2			ĩ
Ethernet1/3	0		Ethernet1/4			ĩ
Ethernet1/5.11 🔩	0		Ethernet1/5 <			ī
Ethernet1/5.12 🔩	0					
Ethernet1/9	o					
Ethernet1/10	0					
Ethernet1/11	G					
Ethernet1/12	•					
Ethernet1/13	•	>>				
Ethernet1/14	•	<<				
Ethernet1/15	•	``				
Ethernet1/16	0					
Port-channel1 <	Θ					
				Cancel	Back	Next

步骤4 更改接口,然后点击下一步。

步骤5点击摘要屏幕上的保存。

步骤6 为实现高可用性,您需要对另一台设备进行相同的接口更改。否则,高可用性可能无法正常运行。

在 FXOS CLI 中更改机箱管理设置

如果要更改机箱管理接口 IP 地址和网关,将 管理中心 更改为新的管理器、更改管理员密码或禁用 多实例模式,可以从 FXOS CLI 执行此操作。

过程

步骤1 连接到机箱控制台端口。

控制台端口连接到 FXOS CLI。

- **注释** 我们建议使用控制台端口。您还可以使用SSH连接到管理接口(如果在管理中心中的机箱平 台设置中进行了配置);但是,如果更改管理 IP 地址,则会断开连接。
- 步骤2 使用用户名 admin 和初始设置期间设定的密码登录。
- 步骤3 更改管理 IP 地址。您可以使用静态 IPv4 和/或 IPv6 地址。

IPv4:

scope fabric-interconnect

set out-of-band static ip ip_address netmask network_mask gw gateway_ip_address

IPv6:

scope fabric-interconnect

scope ipv6-config

set out-of-band static ipv6 ipv6_address ipv6-prefix prefix_length ipv6-gw gateway_address

示例:

IPv4:

```
firepower-3110# scope fabric-interconnect
firepower-3110 /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 10.5.23.8 netmask
255.255.255.0
gw 10.5.23.1
```

IPv6:

```
firepower-3110# scope fabric-interconnect
firepower-3110 / fabric-interconnect # scope ipv6-config
firepower-3110 / fabric-interconnect /ipv6-config # set out-of-band static ipv6 2001:DB8::34
ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001:DB8::1
```

步骤4 更改管理中心。

您应先从当前 管理中心取消注册机箱。

enter device-manager manager_name [hostname {hostname | ipv4_address | ipv6_address}] [nat-id nat_id]

系统将提示您输入注册密钥。

您可以从任何范围输入此命令。

- hostname {hostname | ipv4_address | ipv6_address} Specifies either the FQDN or IP address of the 管理中心。必须至少有一个设备(管理中心或机箱)具有可访问的IP地址,才能在两个设备之间建立双向TLS-1.3 加密的通信通道。如果未在此命令中指定 hostname,则机箱必须具有可访问的 IP 地址或主机名,并且必须指定 nat-id。
- nat-id nat_id-指定您选择的唯一的一次性字符串,注册机箱时若一方没有指定可访问的 IP 地址 或主机名,则也要在管理中心机箱上指定它。如果您不指定 hostname,则必须设置,但我们 建议您始终设置 NAT ID,即使您指定了主机名或 IP 地址。NAT ID 不得超过 37 个字符。有效

字符包括字母数字(A-Z、a-z、0-9)和连字符(-)。此 ID 不能用于将任何其他设备注册到 管理中心。

• Registration Key: reg_key-系统将提示您输入选择的一次性注册密钥,注册机箱时也要在管理中心上指定它。注册密钥不得超过 37 个字符。有效字符包括字母数字(A-Z、a-z、0-9)和连字符(-)。

示例:

firepower-3110# enter device-manager boulder_fmc hostname 10.89.5.35 nat-id 93002
(Valid registration key characters: [a-z],[A-Z],[0-9],[-]. Length: [2-36])
Registration Key: Impala67

步骤5 更改 admin 密码。

scope security

set password

输入密码: password

确认密码: password

示例:

```
firepower-3110# scope security
firepower-3110 /security # set password
Enter new password: Sw@nsong67
Confirm new password: Sw@nsong67
firepower-3110 /security #
```

步骤6 禁用多实例模式并将系统设置回设备模式。

scope system

set deploymode native

系统会提示您重新启动。

示例:

```
firepower-3110# scope system
firepower-3110 /system # set deploymode native
All configuration and bootable images will be lost and system will reboot.
If there was out of band upgrade, it might reboot with the base version and
need to re-image to get the expected running version.
Do you still want to change deploy mode? (yes/no):yes
firepower-3110 /system #
```

要将模式更改回多实例模式,请输入 set deploymode container。您可以使用 show system detail 命令 来检测当前模式。

监控多实例模式

本部分可帮助您对多实例模式机箱和实例进行故障排除和诊断。

监控多实例设置

显示系统详细信息

此 FXOS 命令显示当前模式:本地或容器。如果模式为本地(也称为设备模式),则可以转换为多 实例(容器)模式。请注意,多实例模式下的提示/名称是通用的"firepower-<model>",而设备模 式下的提示符是您为威胁防御 设置的主机名(默认情况下为"firepower")

```
firepower # show system detail
Systems:
    Name: firepower
    Mode: Stand Alone
    System IP Address: 172.16.0.50
    System Owner:
    System Owner:
    System Site:
    Deploy Mode: Native
    Description for System:
firepower #
```

范围系统 > 显示

此 FXOS 命令以表格格式显示当前模式。请注意,多实例模式下的提示/名称是通用的 "firepower-<model>",而设备模式下的提示符是您为 威胁防御 设置的主机名。

```
firepower-3110# scope system
firepower-3110 /system # show
Systems:
  Name
         Mode
                Deploy Mode System IP Address System IPv6 Address
   _____
          _____
   firepower-3110
          Stand Alone Container 10.89.5.42
                                        ::
3110-1# scope system
3110-1 /system # show
Systems:
          Mode
                  Deploy Mode System IP Address System IPv6 Address
  Name
   ----- ------
  3110-1
         Stand Alone Native 10.89.5.41
                                       ::
```

监控实例接口

show portmanager switch forward-rules hardware mac-filter

此命令显示两个实例的内部交换机转发规则,为每个实例分配一个专用物理接口。以太网接口 1/2 分配给 ftd1,以太网接口 1/1 分配给 ftd2。

ECMP 组 1540 分配给 ftd1, ECMP 组 1541 分配给 ftd2。

secfw-	-3140(lo	<pre>>cal-mgmt)#</pre>	show po	ortmanager	switch forw	ard-rules	hardware mac-filter
	VLAN	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	DST_PORT	PKT_CNT	DMAC
1	0	17	0	17	19	29164	0:0:0:0:0:0
2	0	19	0	19	17	67588	0:0:0:0:0:0
3	0	1	0	101	1541	0	a2:5b:83:0:0:15
4	0	1	0	101	1541	8181	ff:ff:ff:ff:ff:ff
5	0	2	0	102	1540	0	a2:5b:83:0:0:18
6	0	2	0	102	1540	431	ff:ff:ff:ff:ff:ff
7	0	17	0	0	0	11133	0:0:0:0:0:0
8	0	17	0	0	0	0	0:0:0:0:0:0

此命令显示共享物理接口分配给两个实例的两个实例的内部交换机转发规则。以太网接口1/1在ftd1 和 ftd2 之间共享。

ECMP 组 1540 分配给 ftd1, ECMP 组 1541 分配给 ftd2。

MCAST 组 4096 用于在 ftd1 和 ftd2 之间复制广播流量。

firep	ower-314	40(local-mg	mt)# show	w portman	ager switch	forward-ru	les hardware mac-filter
	VLAN	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	DST_PORT	PKT_CNT	DMAC
1	0	17	0	17	19	2268	0:0:0:0:0:0
2	0	19	0	19	17	4844	0:0:0:0:0:0
3	0	1	0	101	1541	0	a2:5b:83:0:0:9
4	0	1	0	101	4096	546	ff:ff:ff:ff:ff
5	0	1	0	101	1540	0	a2:5b:83:0:0:c
6	0	17	0	0	0	1263	0:0:0:0:0:0
7	0	17	0	0	0	0	0:0:0:0:0:0

此命令显示分配给两个实例的共享子接口的两个实例的内部交换机转发规则。以太网接口 1/1.2452 在 ftd1 和 ftd2 之间共享。

ECMP 组 1540 分配给 ftd1, ECMP 组 1541 分配给 ftd2。

MCAST 组 4097 用于在 ftd1 和 ftd2 之间复制广播流量。

fire	power-31	40(local-mg	mt)# sho	w portmar	ager switch	forward-ru	les hardware mac-filter
	VLAN	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	DST_PORT	PKT_CNT	DMAC
1	0	17	0	17	19	21305	0:0:0:0:0:0
2	0	19	0	19	17	50976	0:0:0:0:0:0
3	2452	1	0	101	1541	430	a2:5b:83:0:0:f
4	2452	1	0	101	4097	0	ff:ff:ff:ff:ff
5	2452	1	0	101	1540	0	a2:5b:83:0:0:12
6	0	17	0	0	0	11038	0:0:0:0:0:0
7	0	17	0	0	0	0	0:0:0:0:0:0

show portmanager switch ecmp-groups detail

使用此命令可列出每个实例 Ecmp-Vport-物理端口映射详细信息。



firepo	wer-3140(loca	al-mgmt)#	show portmanager	switch	ecmp-groups	detail
	ECMP-GROUP	VPORT	PHYSICAL-PORT			
1	1536	256	18			
2	1537	257	18			
3	1538	258	18			
4	1539	259	18			
5	1540	260	18			
6	1541	261	18			
7	1542	262	18			
8	1543	263	18			
9	1544	264	18			
10	1545	265	18			

show portmanager switch mcast-groups detail

使用此命令可列出 MCAST 组成员身份详细信息。

```
firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch mcast-groups detail
      MCAST-GROUP
       4096
```

```
1
```

Member-ports Ethernet 1/1ECMP-ID 1541 ECMP-ID 1540

show portmanager counters mcast-group

使用此命令可检查 MCAST 组数据包计数器。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager counters mcast-group 4096 PKT_CNT: 8106

show portmanager counters ecmp

使用此命令可检查 ECMP 组数据包计数器。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager counters ecmp 1541 PKT_CNT: 430

多实例模式的历史记录

表 **2**:

功能	最低 管理 中心	最低 威胁 防御	详情
Cisco Secure Firewall 3100 的多实例模式。	7.4.1	7.4.1	您可以将 Cisco Secure Firewall 3100 作为单个设备(设备模式)或多个 容器实例(多实例模式)进行部署。在多实例模式下,您可以在单个机 箱上部署多个容器实例充当完全独立设备。请注意在多实例模式下,您 可从容器实例(威胁防御升级)单独升级操作系统和固件(机箱升级)。
			新增/修改的菜单项:
			 · 设备 (Devices) > 设备管理 (Device Management) > 添加 (Add) > 机 箱 (Chassis)
			 · 设备 (Devices) > 设备管理 (Device Management) > 设备 (Device) > 机箱管理器 (Chassis Manager)
			 ・设备 (Devices) > 平台设置 (Platform Settings) > 新建策略 (New Policy) > 机箱平台设置 (Chassis Platform Settings)
			• 设备 (Devices) > 机箱升级 (Chassis Upgrade)
			新增/修改的威胁防御 CLI 命令: configure multi-instance network ipv4、 configure multi-instance network ipv6
			新增/修改的 FXOS 命令: create device-manager、set deploymode
			平台限制: Cisco Secure Firewall 3105 上不支持。
			请参阅: Cisco Secure Firewall 3100 的多实例模式 和 《适用于管理中心的 Cisco Secure Firewall Threat Defense 升级指南》

© 2024 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。