當CTC位於防火牆內時,使用PAT在CTC和ONS 15454之間建立會話

目錄

簡介 必要條件 需求 <u>採用元件</u> 慣例 背景資訊 拓撲 設定 網路圖表 組態 Cisco ONS 15454組態 PC配置 路由器配置 驗證 驗證程式 疑難排解 相關資訊

<u>簡介</u>

本檔案將提供連線埠位址轉譯(PAT)的範例組態,以便在Cisco傳輸控制器(CTC)和ONS 15454(當 CTC駐留在防火牆內)之間建立作業階段。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

嘗試此組態之前,請確保符合以下要求:

- 瞭解Cisco ONS 15454的基本知識。
- •瞭解哪些思科路由器支援PAT。

<u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- Cisco ONS 15454 4.6.X及更新版本
- Cisco IOS®軟體版本12.1(11)及更新版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

<u>慣例</u>

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

<u>背景資訊</u>

<u>拓撲</u>

拓撲由以下元素組成:

- 一個Cisco ONS 15454
- 一台PC
- 一台Cisco 2600系列路由器

ONS 15454駐留在外部網路中,用作伺服器。PC駐留在內部網路中,充當CTC客戶端。Cisco 2600系列路由器提供PAT支援。

<u>設定</u>

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註:使用Command Lookup Tool(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定:

圖1—拓撲



<u>組態</u>

本檔案會使用以下設定:

- Cisco ONS 15454
- PC
- Cisco 2600系列路由器

<u>Cisco ONS 15454組態</u>

10.89.238.192是ONS 15454的IP地址(請參見<u>圖2中的箭頭A</u>),10.89.238.1代表預設路由器(請參見<u>圖</u> <u>2中的箭頭B</u>)。

圖2 - ONS 15454配置

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenance		
General General Static Routing OSPF RIP		
Ether Bridge	. 10	
Network IP Address: 10.89.238.192 Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration 💌 🦳 🧖	aly	
Protection		
BLSR Default Router: 10.89.238.1 I Forward DHCP Requests to:		
Security MAC Address: 00.40 cf.d2.d4.42 NetSubnet Mask Length: 24 Advect: 255.255.0	un	
	비니	
DCC/GCC/OSC TCC CORBA (IIOP) Listener Port Gateway Settings		
Timing O Default - TCC Fixed Current Settings: Proxy		
Alarm Profiles		
Defaults C Standard Constant (683) C External Network Element (ENE)		
UCP		
WDM-ANS C Other Constant:		
Proxy-only D		
4	ET CKT	

完成以下步驟以確保CTC通過PAT與ONS 15454通訊:

- 1. 選中Gateway Settings部分中的Enable proxy server on port覈取方塊(請參見<u>圖2中的箭頭C</u>)。
- 2. 選擇Proxy-only選項(請參見<u>圖2中的箭頭D</u>)。
- 3. 按一下「Apply」。

如果未啟用代理伺服器,CTC將失敗,並顯示以下錯誤消息:

- EID-2199(請參<u>見圖3</u>)
- IOR系統資訊庫初始化過程中失敗(請參見圖4)。

圖3 - EID-2199錯誤



圖4 - CTC初始化錯誤

Cisco Transport Controller



<u>PC配置</u>

172.16.1.254是PC的IP地址(請參見<u>圖5中的箭頭A</u>),172.16.1.1代表預設網關(請參見<u>圖5中的箭頭</u> <u>B</u>)。

圖5 - PC配置

Internet Protocol (TCP/IP) Propert	ies ?X		
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
Otarin an IP address automatically Otarin an IP address:			
IP address:	172.16.1.254 🗲 A		
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0		
Default gateway:	172.16.1.1 — B		

路由器配置

本節提供配置路由器的過程。

請完成以下步驟:

- 1. 配置ONS 15454所在的內部介面。 ! interface Ethernet1/0 ip address 10.89.238.1 255.255.255.0 ip nat outside
- 2. 配置CTC客戶端所在的外部介面。 interface Ethernet1/1 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip nat inside
- 在路由器上配置PAT支援。此組態表示到達內部介面(存取清單1允許)的任何封包都共用一個外部IP位址。在此配置中,外部IP地址為10.89.238.1。

!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0). ip nat inside source list 1 int ethernet1/0 overload access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 !



Т

1

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

驗證程式

請完成以下步驟:

- 1. 運行Microsoft Internet Explorer。
- 2. 在瀏覽器視窗的位址列中鍵入http://10.89.238.192,然後按ENTER鍵。出現CTC登入視窗。

3. 鍵入正確的使用者名稱和密碼。CTC客戶端成功連線到ONS 15454。

<u>疑難排解</u>

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

發出**debug ip nat detailed**命令以開啟IP NAT詳細跟蹤。您可以檢視從172.16.1.254到 10.89.238.1(請參見<u>圖6中的箭頭A</u>)和從10.89.238.1到172.16.1.254的地址轉換(請參見<u>圖6中的箭頭</u> <u>B</u>)。

圖6 — 詳細調試IP NAT

2600-4#debug ip nat detailed 00:36:22: NAT*: i: tcp (172.16.1.254, 1267) -> (10.89.238.192, 80) [4040] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4040] 00:36:22: NAT*: i: tcp (172.16.1.254, 1267) -> (10.89.238.192, 80) [4041] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4041] 00:36:22: NAT*: i: tcp (172.16.1.254, 1267) -> (10.89.238.192, 80) [4042] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4042] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4042] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4043] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4043] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4043] 00:36:22: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.238.1, d=10.89.238.192 [4044] 00:36:22: NAT*: s=10.89.238.192, d=10.89.238.1, ->172.16.1.254 [45349] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45350] 00:36:22: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 80) -> (10.89.238.1, 1267) [45351]

<u>相關資訊</u>

• 技術支援與文件 - Cisco Systems