使用OID透過SNMP監控AireOS WLC

目錄

簡介

本檔案介紹如何在思科無線LAN控制器(WLC)上設定和監控SNMP。

必要條件

需求

思科建議您在作業系統上安裝預設的簡易網路管理通訊協定(SNMP)工具,或具備相關知識。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。 所有測試都是在運行映像版本8.9和MacOS 10.14的 3504 WLC上執行的。 本文中的OID在舊版AireOS和其他基於AireOS的無線控制器 (8540/5508/5520/2504)上也有效。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

在WLC上配置SNMP設定

SNMPv2c是基於社群的SNMP版本,並且裝置之間的所有通訊都是明文的。SNMPv3是最安全的版 本,可提供消息完整性檢查、驗證和資料包加密。SNMPv1非常過時,但仍存在以提供傳統軟體相 容性。



注意:預設情況下,SNMPv2c已啟用community private(具有讀寫許可權)和community public(具有只讀許可權)。建議將其刪除並使用其他名稱建立新社群。

本文只使用SNMPv2c和SNMPv3。登入控制器的網頁介面。在Management > SNMP > General下,確保啟用想要的協定版本。

altalta cisco	HONITOR	WLANS	CONTROLLER	WTRELESS	SECURITY	HANAGEMENT	COMMANDS	неур	FEEDBACK
Management	SNMP Sy	stem Su	mmary						
Summary SNHP General SNHP V3 Users Communities Trap Receivers Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Second Port	Name Location Contact System D System O SNMP Por Trap Port SNMP v1 SNMP v2	escription bject ID t Number Number Mode Mode	Cisco Cont 1.3.6.1.4. 162 Disable	roller 1.9.1.2427					
Local Management Users User Sessions Logs Mgmt Via Wireless Cloud Services Software Activation Tech Support	51049 v.3	Mode	Enable						

社群選單下將顯示所有當前建立的社群。

o

Management	SNMP v1 / v2c Community				Apple	New
Bummary • Store	Community Name	1P Address(Sprt/Tpr4)	17 Hast, Prefs Longth	Assess Node	Refue	
General	exists.	0.0.0.0	0.0.0.0	Read-Only	Dealine	1
\$4997 YO Users		0.0.0.0	00.00	Read-Mills	Deattine	
Communities Trap Recolvers Trap Controls Trap Logs	Titler Baranders					
NTTP-NTTPS	ar per l'activite					
SPSEC	UP(au)					
Televit-Billio						
Secial Port						
Local Management Users						
Viser Sessions						
+ Lege						
Highed Via Wireless						
1 Devel Services						
> Software Activation						
> Tech Support						

最佳作法是移除預設的預先設定社群並建立新的社群。IP地址和網路掩碼的行為類似於訪問清單。預設情況下,兩者均設定為 0.0.0.0,這意味著允許所有IP地址對此社群進行SNMP查詢。訪問模式欄位保留為只讀,因為此社群僅用於監控,不用於WLC的配置



注意:所有早於8.7.1.135的版本都受到思科漏洞ID <u>CSCvg61933</u>的影響,此處的網路掩碼不能設定為255.255.255.255。 將控制器升級到高於8.7.1.135的最新建議版本,或者在CLI中使用此命令建立新社群config snmp community ipaddr <ip_address> <netmask> <community_name>。

altalta cisco	BONTON MARK	CONTROLLER WIRELESS	SECURITY REMADEMENT	CONTRACTO HELP	(TERMON)	Sepe Configuration (Eng. Lapoot (Julian) A game
CISCO Management Summary • SINN General Denry 1 General Denry 1 General Tagi Receiven Tagi Receiven Tagi Receiven Tagi Receiven Tagi Receiven Sector SER Sector Feet Context SER Sector Feet Context SER	NON2720 WLANK (SIMMP v1 / v2c Com Community Name IP Address()av42(av4) IP Reak/Profix Longit Access Rivels Status	CONTROLLER WRITELED		COMMINGS HELP	TTOMACK	ri Back Asply
User Sessions > Logs Mpmt Via Wireless > Could Services > Software Activation > Tech Support						

在SNMP V3 Users選單下,您可以看到所有已配置的使用者、其許可權以及用於身份驗證和加密的協定。「新增」按鈕可讓您建立新 使用者。建議選擇HMAC-SHA作為身份驗證協定,CFB-AES-128作為隱私協定。建立名為admin的使用者,並將身份驗證和隱私密碼 設定為Cisco123Cisco123。

ախախո						Beye Configuration (Eng. Legent (Enfr	
CESCO	MONITOR MLANS CON	ernouun wennuss	BECHETY HANAGENER	т орнжилов н	IV BIDDACK		
Management	SMMP V3 Users > Nev					< Back Apply	
Summary	User Profile Name Access Mode Authentication Protocol	Intered (Conty 1) Intered Conty 1 Intered Conty 1 Auth Password Oth Although Conty 1 Phile Password	Cont	em Auth Password em Priv Password	9		

物件名稱和物件ID (OID)

什麼是物件名稱和OID

OID是代表特定變數或物件的唯一辨識碼。例如,當前CPU使用率被視為一個變數,當您呼叫其對象ID時,可以檢索其值。每個 OID都是唯一的,全球範圍內沒有兩個OID必須相同,與MAC地址非常相似。這些辨識碼位於樹狀結構階層中,每個OID都可以追蹤 回其根。每個供應商在公用根之後都有自己的分支。

打個比方,可以是一個家庭地址,其根是國家或州,然後是城市的郵遞區號、街道以及家庭號碼。

後跟圓點的數字代表到達樹狀結構或分支中特定點所需的每個步驟。



所有這些值都儲存在每台網路裝置的管理資訊庫(MIB)中。每個識別符號都有一個名稱和定義(可能的值、型別等範圍)。

只要已知有效的OID,您就不必在SNMP工具上載入MIB來使用SNMP和查詢裝置。裝置會以OID所代表的變數中所儲存的值來回應。 例如,在圖中,SNMP管理器使用OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0查詢裝置的SNMP代理以獲取其系統說明。





如果將MIB載入到查詢工具中,則可以使用該工具將OID號碼轉換為名稱並發現其定義。

截至2019年5月,無線區域網控制器的簡單、使用者友好的表不存在,其中包含每個可用的對象名稱及其相應的OID。作為替代方案 ,思科提供了管理資訊庫(MIB),該資訊庫無法輕鬆讀取,但包含所有可用的對象名稱及其說明。Cisco 3504 WLC MIB可在<u>此處</u>下載 。

下載的存檔檔案包含多個.my文本檔案,這些檔案可以導入到任何第三方SNMP監控伺服器中,也可以使用常規文本編輯器打開。若 要尋找特定物件名稱的OID,您首先需要找到包含它的確切檔案。

例如,與監視裝置的物理狀態(例如溫度和風扇速度)相關的所有對象都位於名為 CISCO-ENVMON-MIB.my的MIB中。此處, ciscoEnvMonFanState 是用來提供WLC風扇狀態的物件名稱。MIB檔案的語法如圖所示。風扇狀態物件的相關資訊如下所示:

ciscoEnvMonFanState OBJECT-TYPE SYNTAX CiscoEnvMonState MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "The current state of the

大多數第三方監控軟體依賴於OID,而不是對象名稱。可以使用<u>Cisco SNMP Object Navigator Tool</u>完成對象名稱和對象ID之間的轉換 。 在搜尋列中輸入物件名稱。輸出提供OID和簡短說明。 此外,也可以使用相同的工具來尋找OID的對應物件名稱。

SNMP Object Na	avigator							
HOME SUPPORT TOOLS & RESOURCES SNMP Object Navigator	TRANSLATE/BROWSE SEARCH DOWNLOAD MIBS MIB SUPPORT - SW Translate Browse The Object Tree							
	Translate OID into object name or object name into OID to receive object details Enter OID or object name: 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1 Translate OID into object name: 1.3.6.1.4.1.9.9.27 OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.27 Object Name: ifIndex							
	Object Information Object clsAllCpuUsage OD 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1 Type SnmoAdminString, Permission read-only Status current MIB CISCO-LWAPP-SYS-MIB : • View Supporting Images							

使用OID監控WLC的狀態

取得需要監督之物件的OID之後,即可執行第一個SNMP查詢。以下示例展示如何在SHA身份驗證密碼Cisco123Cisco123 和AES隱私 密碼設定為 Cisco123Cisco123 的情況下,為SNMPv2社群snmp_test admin 和SNMPv3使用者獲取每個核心(OID = 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1)的WLC CPU使用率。控制器管理介面位於10.48.39.164上。

透過SNMPwalk監控

SNMPwalk是一種SNMP應用程式,它使用SNMP GETNEXT請求來查詢網路實體的資訊樹。預設情況下,在MacOS和大多數Linux發 行版中都存在此功能。對於SNMPv2c,命令語法如下:

 $snmpwalk \ \ v2c \ \ c < community_name> < WLC_management_interface_ip> < OID>$

舉例來說:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi\$ snmpwalk -v2c -c snmp_test 10.48.39.164 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.618.1.4.1.0 = STRI

如果使用SNMPv3,則命令的語法為:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <uth_password> -x [AES|DES] -X <priv_password> <WLC_management_interface_ip> <O

根據您在控制器上建立SNMPv3使用者的方式,選擇MD5/SHA和AES/DES。

舉例來說:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi\$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A Cisco123Cisco123 -x AES -X Cisco123Cisco123 10.48.39.164 1.3.6.1

透過Python 3和pysmnp庫進行監控

這些代碼片段用Python 3.7編寫,並使用pysnmp 模組(pip install pysnmp)對Cisco 3504 WLC的CPU使用率進行SNMP查詢。這些示例使 用在上一章中建立的相同SNMPv2社群和SNMPv3使用者。只需替換變數值,並將代碼與您自己的自定義指令碼整合。

SNMPv2c示例:

from pysnmp.hlapi import * communityName = 'snmp_test' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(getCmd(SnmpEngine(), CommunityData(communityName), UdpTransportTarget((ipAddress, 10)) 輸出:

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = 73

SNMPv3示例:

from pysnmp.hlapi import * username = 'admin' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey =

與第三方軟體整合(Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

Cisco Prime Infrastructure能夠輕鬆監控和配置包括無線控制器在內的多個網路裝置。Prime Infrastructure預載了所有OID,與WLC的整 合只是將WLC憑證增加到Prime。同步之後,可以同時為多個無線控制器設定警報和推送配置範本。

另一方面,只要知道OID, Cisco WLC還可以與多個第三方監控解決方案整合。Grafana、PRTG Network Monitor和SolarWinds伺服器 等程式允許導入MIB或OID並在使用者友好的圖形中顯示值。

監控伺服器可能需要進行調整以適應此整合。在圖中所示的示例中,為PRTG監控伺服器提供每個核心的CPU使用率OID,它返回字 串 0%/1%,1%/1%,0%/1%,0%/1%。PRTG需要整數值並引發錯誤。

V Sensor SNMP	Custom ¹² ***	alid integer value					
Overview	🙌 Live Data	2 days	30 days	365 days	🖿 Historic Data	💷 Log	O Setting
Value							
		0.1					

最常受監控OID的表格

如果您認為MIB以非使用者友好的語法顯示資料,則此表包括思科客戶使用的一些最常見的對象名稱及其OID。

說明	物件名稱	OID	預期回應
----	------	-----	------

整體CPU使用率 (%)	agentCurrentCPUutilization	1.3.6.1.4.1.14179.1.1.5.1.0	整數:0
每核心CPU使用 率	clsAllCpu使用情況	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1.0	字串 : 0%/1%、 0%/1%、 0%/1%、 0%/1%
記憶體使用率(%)	clsSysCurrentMemoryUsage	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.6.0	Gauge32: 33
CPU溫度(以攝 氏度為單位)	bsnSensor溫度	1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0	整數:76
加入的AP數	clsSysApConnectCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.4.0	Gauge32:2
使用者端數目	clsMaxClientsCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.12.0	Gauge32: 0
每個WLAN的客 戶端數量	bsnDot11EssNumberOfMobileStation	1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.38.0	計數器32: 3 計數器32: 2

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。