

# Opções de montagem externa do WAP571E

## Table Of Contents

[Objetivo](#)

[Dispositivos aplicáveis](#)

[Montagem externa](#)

[Materiais do kit de montagem](#)

[Anexando o Holder\\_1 ao WAP571E](#)

[Montagem do Polo](#)

[Montagem na parede](#)

[Conclusão](#)

## **Objetivo**

O ponto de acesso WAP571E pode ser montado em um polo ou parede para fornecer cobertura externa.

O objetivo deste documento é demonstrar as opções e os recursos de montagem do WAP571E.

Para obter uma demonstração completa das Opções de montagem externa do WAP571E, veja o vídeo abaixo:

## **Dispositivos aplicáveis**

- WAP571E

## **Montagem externa**

### **Materiais do kit de montagem**

Os seguintes itens estão incluídos no kit de montagem WAP571E:

- Parêntese Holder\_1

- Parêntese Holder\_2
- Parêntese Holder\_3
- (4) Parafusos M6\*130
- (12) Parafusos M6\*10
- (12) máquinas de lavar com parafusos

## Anexando o Holder 1 ao WAP571E

Antes de montar o WAP571E em um polo externo ou parede externa, coloque o Holder\_1 na parte traseira do WAP571E e alinhe os orifícios dos parafusos de acordo. Em seguida, insira os 4 parafusos M6\*10, com as 4 arruelas de parafuso correspondentes presas através do Holder\_1 e nos orifícios dos parafusos localizados na parte traseira do WAP571E. Usando uma chave Allen, aperte cada parafuso e a anilha através do suporte até que Holder\_1 esteja conectado à parte traseira do dispositivo. Se houver um fio terra, fixá-lo no dispositivo, juntamente com o suporte, pode fornecer melhor proteção contra descarga eletrostática. Seu ponto de acesso agora está pronto para ser montado em um poste ou parede.

## Montagem do Polo

Materiais necessários para montar o WAP571E em um polo externo:

- Parêntese Holder\_1
- Parêntese Holder\_2
- Parêntese Holder\_3
- (4) Parafusos M6\*10
- (8) Parafusos M6\*10
- (12) máquinas de lavar com parafusos



O primeiro passo de montagem do poste requer um polo pequeno com um diâmetro máximo de 3". Depois de conectar Holder\_1 ao dispositivo, pegue Holder\_2 e Holder\_3 e coloque-os em extremidades opostas do polo. Usando os 4 parafusos M6\*130 e as arruelas, prenda os suportes de forma que eles sejam fixados ao redor do polo. Finalmente, monte o WAP571E

no polo, parafusando os suportes juntos. Coloque o suporte Holder\_1 do WAP571E no suporte Holder\_2 do polo de forma que suas aberturas se alinhem. Pegue 4 parafusos M6\*10 e arruelas e aperte-as através dos suportes até que o WAP571E seja fixado com êxito no polo.

## Montagem na parede

- Parêntese Holder\_1
- Parêntese Holder\_2
- Parêntese Holder\_3
- (4) parafusos de chapa metálica
- (4) âncoras dos parafusos
- (12) Parafusos M6\*10
- (12) máquinas de lavar com parafusos



Para montagem na parede, use os mesmos materiais do kit de montagem, com o Holder\_1 ainda conectado à parte traseira do ponto de acesso. Primeiro, posicione o Holder\_3 na parede onde deseja montar o dispositivo. Identifique onde os furos precisarão ser perfurados com base nas 4 aberturas do suporte. Depois de furar os furos, use os 4 parafusos de chapa metálica para fixar a peça do suporte na parede. Se você estiver montando uma divisória, pode ser útil usar as âncoras incluídas com o kit. Em seguida, alinhe o Holder\_2 com o Holder\_3 e use 4 parafusos M6\*10 e arruelas de parafusos para prender as duas peças. Finalmente, monte o WAP571E na parede, colocando o suporte do Holder\_1 preso dentro de Holder\_2. Mais uma vez, certifique-se de que as aberturas estejam alinhadas de modo que seja possível inserir 4 parafusos M6\*10 e arruelas, e então aperte-as para fixar os suportes juntos.

## Conclusão

Isso conclui nosso tutorial sobre as opções de montagem externa para o WAP571E. Para fornecer cobertura consistente para um local externo, o WAP571E pode ser fixado em um polo ou parede dentro da área. Com as ferramentas e o kit de montagem apropriados,

qualquer opção pode ser estabelecida rápida e facilmente.