

# WAP361室内安装选项

## 目录

[目标](#)

[适用设备](#)

[WAP361室内安装](#)

[安装套件材料](#)

[壁装](#)

[接线盒安装](#)

[结论](#)

## [目标](#)

WAP361 Wireless-AC/N双射频墙板接入点（带PoE）可安装在室内，安装在墙壁或接线盒上。本文档的目的是演示和了解WAP361的安装选项和功能。

有关WAP361室内安装选项的完整演示，请观看以下视频：

## [适用设备](#)

- WAP361

## [WAP361室内安装](#)

### [安装套件材料](#)

WAP361安装套件中包括以下项目：

- WAP361安装支架
- (2)M3.5螺钉
- (2)M3-P0.5螺钉

- 扭力扳手



### 壁装

要将WAP361直接安装到墙壁上，请卸下墙壁插板和所有连接的电缆。首先，取下位于墙板顶部和底部的标签，露出位于标签后面的螺钉。然后，将板从墙上拧松，并将以太网电缆从板上拆下。

接下来，使用安装套件中提供的M3.5螺钉将安装支架连接到墙壁上。将支架固定到墙壁后，将WAP361安装到支架上。然后，将电缆连接到WAP361，并使用扭力扳手将M3 P0.5安全螺钉连接到WAP361的顶部。

### 接线盒安装

要将WAP361安装到接线盒上，请首先使用M3.5螺钉将安装支架连接到接线盒上。将安装支架固定到接线盒后，将电缆连接到WAP361，然后将设备连接到支架。最后，将M3 P0.5安全螺钉插入WAP361顶部的孔中，然后使用扭力扳手拧紧。

### 结论

为了为室内位置提供一致的覆盖，WAP361可以固定在区域内的墙壁或接线盒上。使用适当的工具和安装套件，可以快速轻松地实现任一选项。