

# WAP571E室外安装选件

## 目录

[目标](#)

[适用设备](#)

[室外安装](#)

[安装套件材料](#)

[将Holder\\_1连接到WAP571E](#)

[柱安装](#)

[壁装](#)

[结论](#)

## 目标

WAP571E接入点可安装在柱杆或墙壁上，以提供室外覆盖。

本文档旨在演示WAP571E的安装选项和功能。

有关WAP571E室外安装选项的完整演示，请观看以下视频：

## 适用设备

- WAP571E

## 室外安装

### 安装套件材料

WAP571E安装套件中包括以下项目：

- 支架\_1支架
- 支架\_2支架
- 支架\_3支架
- (4)M6\*130螺钉

- (12)M6\*10螺钉
- (12)螺旋垫圈

## 将Holder\_1连接到WAP571E

在将WAP571E安装到室外柱杆或外壁上之前，将Holder\_1放在WAP571E的背面，并相应地对齐螺孔。然后，将4个M6\*10螺钉（连接4个相应的螺旋垫圈）通过Holder\_1插入WAP571E背面的螺孔中。使用Allen扳手，将每个螺钉和垫圈拧紧到支架上，直到Holder\_1连接到设备背面。如果有接地线，将其与支架一起固定在设备上，可以提供更好的静电放电保护。您的接入点现在可以安装在杆子或墙壁上。

## 柱安装

将WAP571E安装到室外柱杆时需要的材料：

- 支架\_1支架
- 支架\_2支架
- 支架\_3支架
- (4)M6\*10螺钉
- (8)M6\*10螺钉
- (12)螺旋垫圈



柱杆安装的第一步需要直径最大为3英寸的小柱杆。将Holder\_1连接到设备后，取Holder\_2和Holder\_3并将它们放置在柱子的相对端。使用4 M6\*130螺钉和垫圈将支架固定在一起，使支架固定在柱子周围。最后，将WAP571E拧紧到柱子上。将WAP571E的Holder\_1支架放入柱杆的Holder\_2支架中，使其开口对齐。拿4个M6\*10螺钉和垫圈，并通过支架拧紧，直到WAP571E成功固定到柱子上。

## 壁装

- 支架\_1支架
- 支架\_2支架

- 支架\_3支架
- (4)钣金螺钉
- (4)螺钉锚
- (12)M6\*10螺钉
- (12)螺旋垫圈



对于壁装，请使用安装套件中的相同材料，Holder\_1仍连接到接入点的背面。首先，将Holder\_3放置在要安装设备的壁上。根据支架的4个开口确定需要钻孔的位置。钻完孔后，使用4颗金属片螺钉将支架件固定在墙壁上。如果安装到石膏板上，使用套件随附的锚件可能会有所帮助。接下来，将Holder\_2与Holder\_3对齐，并使用4 M6\*10螺钉和螺钉垫圈将两个部件固定在一起。最后，将连接的Holder1支架放在Holder2内，将WAP571E安装到墙壁上。再次，确保开口对齐，以便插入4 M6\*10螺钉和垫圈，然后拧紧它们，将支架固定在一起。

## 结论

有关WAP571E室外安装选项的教程到此结束。为了为室外位置提供一致的覆盖，WAP571E可固定在区域内的柱或壁上。使用适当的工具和安装套件，可以快速轻松地建立任一选项。