


نمءاطخألاحيحصت فرعمو Cisco [CSCwc3233](#)



Cisco 8000 هجوم يلع ةلكشملا هذه يلع لاثم

```
RP/0/RP0/CPU0:8000#show interface des loc 0/4/cpu0 Interface Status Protocol Description -----  
----- ... Te0/4/0/35/0 err-disable admin-down ... ..
```

لثم لثامم وه ل ةلاس syslog ل

```
LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.059 UTC: npu_drvr[130]: %FABRIC-NPU_DRVVR-3-PLUGGABLE_MODULE_ERROR : [6879] : NPU  
ASIC (2) Port (35) Interface TenGigE0_4_0_35_0 is disabled due to bad link. Please replace optics/cables and shut/unshut the port.  
LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.059 UTC: npu_drvr[130]: %PKT_INFRA-ERRDIS-6-ERROR_DISABLE : TenGigE0/4/0/35/0: Error  
disabling due to reason: bad-link-error LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.060 UTC: ifmgr[261]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :  
Interface TenGigE0/4/0/35/0, changed state to Error Disabled
```

لحل

ةلأح اذه يف عضو err-disable ل نم نراقلا تدرتسإ in order to تاوطلال

- 1. ةقبطلا لقنو تايرصبلاو فايألأل نوكي نأ نكمي يذلا أطلال ردصم حالصاب مق
- 0/x/CPU0 عقاوملا عيمج ASIC-counters ليثم npu مكحتلا تادحو ةلأح حسم :يراچلا رمألأ ةطساوب NPU تادادع حسم
- shutdown وcommit مث no shutdown وcommit :رمألأ ليغشت قيروط نع ايودي ةهجاو لا دت را

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل