

لحل


لئاسرلا ةلازا يف بغيرت تنك اذا ةعرسب اذه SEL شح ةجلعمب هاندأ لمعلا عبرم كل حمسي س
تاداع| تاداع| ىل| (IMC) ةلمكتملا ةرادال يف مكحتلا ةدحو طبض ةداع| لمعلا ةلحرم نمضتت
اتقوم ةنخمل TPM ل دوجو ةميق ي ا حسمو، ةيضارتفالال عنصملا تاداع|

تارايخلا لوح لمعلا

ةيضارتفالال عنصملا تاداع| ىل| IMC طبض ةداع| - 1 لوح لمعلا


IMC ل WebUI م دختسملا ةهجاو لال خ نم ةيضارتفالال عنصملا تاداع| ىل| ةحارتسالال

1. ةمالع ىل| لقتنا م، لوخدلا ليحستب مق م، IMC IP ىل| ضرعتسملا هيحوتب مق
Admin —> Utilities بويوتلا
2. وه امك "ةيضارتفالال عنصملا تاداع| نيوكت ىل| Cisco IMC طبض ةداع|" قوف رقنا
هاندأ ةروصلال يف حضوم.



3. ةعباتملل "قفاوم" قوف رقنا. ةقتببم ةبلعب كتبلالاطم متيس.

ءاچرلا. تاداع| ءي مج نيوكت ةداع| ىل| جاتحتسولمكلاب IMC نييعت ةداع| متيس: ةظحالم
نييعتلا ةداع| لبق تامولعم ةيأ ليحست



(CLI) رم اوأال رطس ةهجاو لال خ نم ةيضا رت فالال عن صم ال تاداع | ال طبض ال ةداع | - 2 لوح لم عمل ال IMC

1. مدخت صم ال تاغوس م مادخت ساب IP IMC ال SSH.
2. هاندأ حضوم وه امك ةيلا الال رم اوأال ب تكا:
قاطن ال دص رزك رم - أ
ةيضا رت فالال عن صم ال تاداع | ب.

```
[C240-FCH1825V2M3# scope cimc
[C240-FCH1825V2M3 /cimc # factory-default
This operation will reset the Cisco IMC configuration to factory default.
All your configuration will be lost. Some inventory information may
not be available until the server is powered on or power cycled.
Continue? [y|N]
```

3. ةعبات ملل "y" ل خدأ.

تاداع الال عي مج نيوك ت ةداع | ال جاتحت سولم الك لال IMC نيي عت ةداع | متي س: ةظحال م

نيي عت الال ةداع | لبق تامول عم ةي ل ليجست عاجر ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل