

RV110w لىل دادع ةي لمع ةم لك تل كش

فدهل

لىل لوصولل يوقأ رورم ةم لك عاشن اب ةكبش لىل لوؤس مل رورم ل ةم لك دي قعت حمسي ةكبش لىل نامأ ةدايز لىل ك لذ ي دؤي ، ك لذ ةجيتنو . ةكبش لىل

RV110w لىل دادع ةي لمع ةم لك لىل لكشي نأ فيك تنأ ي دبي نأ ةقويثو اذه نم فدهل

قي بط لىل ةلباق لىل ةزهجال

· لىل RV110W زارطال

ةيئارجا تاوطخ

رورم لىل ةم لك دي قعت > ةرادال رايتخال هجوم لىل نيوكتل ةدعاسم لىل ةادأل مدختسأ 1. ةوطخل

نأ لىل لىل دادع ةي لمع دي قعت ةم لك لىل في قودنص قي قدت نكمي لىل تصحف 2. ةوطخل
دادع ةي لمع دي قعت ةم لك نكمي

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (R)

Minimal number of character classes: 3 (R)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and s

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 da

Save Cancel

يتل فرحال ددع لىل ندىل دحل لخدأ ، رورم لىل ةم لك لوطل لىل ندىل دحل لىل قح في 3. ةوطخل
اهب ةدوجوم رورم لىل ةم لك نوكت نأ بجي

فورحل تائف ددع لىل ندىل دحل لخدأ ، فورحل تائف ددع لىل ندىل دحل لىل قح في 4. ةوطخل
رورم لىل ةم لك اهدم دختست نأ بجي يتل

· لىل "ABCD" لىل ةري بىل فرحأ هذو — ةري بىل فرحأ

· لىل "ع" لىل ةري غص فرحأ هذو - ةري غص فرحأ

· لىل "1234" لىل ماقراً هذو — ماقراً

· لىل "!@#\$" لىل ةصاخ فرحأ هذو — ةصاخ فرحأ

enable لا تصحف ، لاجم دحاو يلا لاجل نم فل تخم تنك يغبني دي دج ةم لك لا ي ف 5. ةوطخل
ي. لاج ةم لك لا نا امب س فن لا دي دج ةم لك لا لعجي نا لم عتسم ع نمي نا قودنص قي قودت

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

رورملا ةم لك اعطال رورملا ةم لك ةخوخيش لقح ي ف ني كم ت راي تخال انا دح 6. ةوطخل
ة. ةحالص اهاتنا خيرت

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range)

Minimal number of character classes: 3 (Range)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

ي ف يهتنت نا لبق ي قبت ةم لك فيك تلخد ، ةخوخيش ةم لك تن نا نكمي نا : ةطحالم
لاجم تقو ةخوخيش ةم لك لا

اهل اهاتل رمال اغل و اريي غتلا طفح لطفح قوف رقا 7. ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاينقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوجللاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچن إل دن تسمل