

Intersight لاصتال ACI زاہج لوصول نيوكت

تايوتحمل

[قمدملا](#)

[قيساسا تامولعم](#)

[لاصتال دي اوف](#)

[قرسب ويدي فلان افلم لي غشت](#)

[Nexus Insights Cloud Connector ربع APIC](#)

[Nexus تامولعم ةحول يور](#)

[قيساسا ال تاب لطلتملا](#)

[APIC](#)

[Nexus تامولعم ةحول](#)

[Intersight](#)

[ةزهجال لوصول دادع](#)

[NICC قي بطلت ربع - APIC](#)

[Nexus \(NDI\) تامولعم ةحول يور لالغ نم - Nexus تامولعم ةحول](#)

[intersight.com لخاد زاہجال قبل اطملا](#)

[ةزهجال لوصول لي طعت](#)

[مدختس مللا ةحول ربع - APIC](#)

[مدختس مللا ةحول ربع - Nexus تامولعم ةحول](#)

[قي فاضا تامولعم](#)

[Cisco Intersight](#)

[زاہجال لوصول](#)

[Nexus Insights Cloud Connector قي بطلت](#)

ةمدقملا

ب DeviceSight لاصتال ةزهجال لوصول نيوكمتل ةبولطملا تاوطخلال دننتس مللا اذه فصوي (ACI) لوصولال في مكحتال ةمئاق ةينب".

قيساسا تامولعم

لوصولال في مكحتال لىل ةمئاق ةينب. ةزهجال لوصول مادختساب Intersight لاصتال ءاشنا متي ضرعلا ةزهجال نيبل لاصتال ةينكامل ري فوتل ةزهجال لوصول نيوراخي لىل يوتحت (ACI):

تاطحال	هتي بثلت متي فيك	ةزهجال لوصول عقوم
اذه يمس، ACI 5. x لبق	Nexus Insights Cloud قي بطلت	APIC

	Connector (NICC)	Nexus Insights - قيبطتلا Base
Nexus تامولعم ةحول	Nexus (NDI) تامولعم ةحول يور	اقباس ةامسمل Nexus يور

لاصتال دئوف

ةيلاتلا ايازمل او تازيملا Intersight لاصتال رفوي

- [\(RPR\) عيرسلا ةلكشملال](#) لالخ نم ةحوتفملا SR لىل ةتمتؤملا TechSupport ةومجم
- [TAC ةدعاسم ربع](#) Intersight ل قبسمل ليمحتلل ينف معد
- [تاضوافملا](#) لالخ نم لاطعألا عبتت تانايب لىل ادانتسا ACI SR ل يقابتسا عاشن | [ACI ل يقابتسالا](#)

ةعرسب ويديفلا تافل م ليغشت

APIC ربع Nexus Insights Cloud Connector


Nexus تامولعم ةحول يور

ةيساسالا تابلطتملا

APIC

4.2(3j): هب ىصوملا APIC رادصال ىندألا دحل

1. ححص لكشب svc.intersight.com لىل ارداق APIC زاغ لىصوم نوكي نأ بجي.
 - APIC: nslookup svc.intersight.com رماوالا رطس ةهجاو ربع ةحصلال نم ققحتلا
2. 443 مقر HTTPs ذفنم لىل APIC زاغ لىصومل رداصلا لاصتالاب حامسلا بجي.
 - <https://svc.intersight.com> عجار APIC CLI لالخ نم ققحتلا
3. APIC ماظن تاداعل نمض هنيوكت بجيف ، ليكو لىل ةجاج كانه ناك اذا.
 - هقيقدت ب مقول ليكولا جهن > ماظنلا تاداعل > ماظنلا لىل لقتنا

 Cisco ليكو ةمدخ (ACI) لوصولي فمكحتلا ةهجاو نم +6.0(2) رادصال فيضي: ةظالم [نيوكت](#) هذه ةديدل ليكولا ةمدخ بلطتت. تالوحملا دقع لىل ةرشابم ةديدل Intersight تالوحملا دقع عيمج لىل DNS ةمربل ةرادالاب صاخلا VRF في لمتمك [DNS ةمدخ جهن](#) ليجست ةكراشمو Cisco Intersight مادختسا عبتت تانايب لىل نم ليكولا نيكمتمو (لصتملا زاغلل يعرفلا فدهلا) ةزهجال.

Nexus تامولعم ةحول

2.1.2: هب ىصوملا ND رادصال ىندألا دحل

1. جھحص لكشب svc.intersight.com لھ ىلع ارداق زاھل لاصوم نوکھ نأ بھھ .
 - (ND) رم اوألا رطس ءهءاو ربع (CLI) رم اوألا رطس ءهءاو ربع ءحصلا نم ققءءلا
 - nslookup svc.intersight.com :ءاقن إلل مدءءءسمك
2. 443 مقرر HTTPS ذفنم ىلع زاھل لاصومل رءاصل لاصءءاب ءامسلا بھھ .
 - (ND) رم اوألا رطس ءهءاو ربع (CLI) رم اوألا رطس ءهءاو لالء نم ءحصلا نم ققءءلا
 - ءءار :ءاقن إلل مدءءءسمك <https://svc.intersight.com>
3. ءءومءملا ماظن لھكو نھوكء نمض نھوكء بھھف ، لھكو ءوءو ابولطم ناك اءا .
 - ءھنبل > لوؤسملا مكءء ءءو > Nexus ءامولعم ءءول :ھف ءحصلا نم ققءءلا
 - لھكولل نھوكء رھءءو ءءومءملا ماظن نھوكء > ءھساسألا
4. اءءكأءب مقو ءءومل > لوؤسملا مكءء ءءو > Nexus ءامولعم ءءول ىلإ لققءنا .
 - [ACI ءءوم](#) ءءاضا بھھو .

Intersight

1. زاھل اب ءبلل اءم لل Intersight.com باسء بولطم .

ءزهءال لاصوم ءاءءا

NICC قھبءء ربع - APIC

1. قھبءء زكرم نم [Nexus Insights Cloud Connector قھبءء](#) نم¹ رءصا ءءءا لھزنءب مق .
 - [Cisco نم DC](#)
2. Nexus Insights Cloud Connector قھبءء ءھقءء .
 - ءءءءم ءاقھبءء > ءاقھبءء ىلإ لققءنا
 - NICC قھبءء ءءول نمض ءھقءءل رز قوف رقنا
 - رءصا ءءءا لھءء
3. NICC ءاناھب ءءومءم ءاءءا ءحص نم ققءءلا .
 - NICC قھبءء ءءءا
 - قھبءءلا ءاءءا لھءءء ءءءل ءاءءل زمر قوف رقنا
 - ءاناھبل ءءومءم ءاءءا نھوكء رھءء
 - اءلسرأ مء ، اءءءمءء ءارملا ءاوءألا ءاءومءم ءءاك لھءءء فاقھب مق
4. ءزهءال لاصوم ءاءءءا ءحص نم ققءء .
 - Intersight > ماظنل ءاءءءا ىلإ لققءنا
 - زاھل لاصوم نھكمء نامضل ءاءءءل ءاءءل ءءل رقنا
 - ىصوھ ال نءم مءرل ىلع ، ھئءل ءءل ءھءءل او لوصول ءضو لھءء نكمھ
 - مء لكشب كلذب
 - ءزهءال لاصوم ءءفص ىلإ ءءولل ءاءءءل ءءل
 - ءبلل اءملا زمر زاھل فرعم طءال
5. [Intersight.com](#) لءءا زاھل اب ءبلل اءملا .
 - 4 ءوطلءل ھف امهئلإ راشملا ءبلل اءملا زمر زاھل فرعم Intersight بولطءھ

¹ءءل [log4j](#) ل نمضءھ up و 2.2.8.6 ءءھص NICC

Nexus (NDI) ءامولعم ءءول ىر لالء نم - Nexus ءامولعم ءءول

1. [Cisco](#) نم DC قي ببطت زكرم نم Nexus تامولعم ةحول يور نم² رادصا ثدحاً تي ببت/تي ببت نم.
2. في حيحص لكش ب اهفاش تكا مت/ةيئرم ةينبال دقع ةفاك تناك اذا ام ةحص نم ققحت Nexus تامولعم ةحول يور.
 - تامولعم ةحول يور حتفا > Admin Console > Services. Nexus Dashboard يلى لقتنا دقع ال يلى لقتنا Nexus.
 - ةقوتملا دقعل ا عيمج فاشتك نم ققحت لل نم يال اعزلال لالخر ريرمتلاب مق.
 - ةطشنألل هذه ضرعل ا قيرط في ةضورعمل ريغ دقعل ال لوصولو نكمي ال Intersight ةزيم ةلصلال تاذا تازيملاو.
3. ةزهجال لصولم تاداعا ةحص نم ققحت.
 - Nexus Dashboard > Admin Console > Infrastructure > Intersight يلى لقتنا.
 - زاهجال لصولم نيكمت نامضل تاداعال اءاى لعل رقنا.
 - يصوي ال هنا نم مغلل ا لعل، يئاقللل شي دحتلاو لوصولو عضو ليدعت نكمي ماع لكش ب كلذب.
 - ةبلالطملا زمر و زاهجال فرعم ظحال.
4. [intersight.com](#) لخال زاهجال ةبلالطملا.
 - 3. ةوطخلل في امه يلى راشملا ةبلالطملا زمر و زاهجال فرعم Intersight بلطتي.

[log4j](#) ل نمضتي up و 6.0.2 ةغيص 2NDI

intersight.com لخال زاهجال ةبلالطملا

يلى امب مق، ديديج فدهب ةبلالطملا


1. و زاهجال لوؤسم و باسجال لوؤسم تازايمت ما عم Intersight ةزيم يلى لوخدلا ليحستب مق. زاهجال ينف.
2. ماظنلا دح، "ةمدخلال ماظن ديديجت ةمئاقلا نم.
3. ديديج فده دوجو يءا > فادهال > Admin يلى لقتنا.
4. ادبا قوف رقنا. هب ةبلالطملا ديديت يذال فدهال عونلا دحوة ةبلالطملا ل Available رتخأ.
5. ةبلالطملا ةيملعم لامكتسال ةبلالطملا قوف رقناو ةبولطملا ليصافتلا لخال.

ةزهجال لصولم لي طعت

مدختسمل ا ةهجاو ربع - APIC

فاقيل ا لعضو يلى "ةزهجال لصولم" ضبقم ليديبت نكمي، ةزهجال لصولم لي طعتل

يلى روثعلل تاداعال > Intersight Connectivity و Nexus Cloud > ماظنلا تاداعا يلى لقتنا فاقيل ا لعضو يلى هليوحت نكمي يذال "ةزهجال لصولم" ضبقم.

 Intersight لاصتا" بيوبتلا ةمالع ةييمست مت، كب صاخلا APIC رادصال ا قفو: ةظحال مع رظنلا ضغب. Intersight Connectivity و Nexus Cloud و Nexus Cloud، Intersight مساب يلى هيف روثعلل نكمي يذال ناكلما هه هذه بيوبتلا ةمالع في دادعال اءاى نإف، كلذ

ةزهجال لصوم "ضبقم".

The screenshot shows the APIC System Settings page. The left sidebar lists various settings, with "Nexus Cloud and Intersight Connectivity" selected. The main content area displays the configuration for this feature. A blue banner at the top provides a warning: "To connect this ACI Site to Nexus Cloud, an embedded piece of software called 'Device Connector' is used on every switch and controller. Device connectors rely on proper DNS, NTP and Proxy configuration (when needed) to allow outbound HTTPS connectivity to Intersight (which is Nexus Cloud hosting platform). Setup Nexus Cloud Connectivity". Below this, a "Settings" dialog box is open, showing the "Device Connector" toggle set to "ON". The "Access Mode" is set to "Allow Control", and "Auto Update" is also set to "ON". The "Save" button is highlighted.

Intersight لاصتا تاداع

مدختسمل اةهجاو ربع - Nexus تامولعم ةحول

فاقيال اعضو لىل "ةزهجال لصوم" ضبقم لىل دبت نكمي، ةزهجال لصوم لىل طعتل

يذل "زاهجال لصوم" ضبقم لىل ع روثعل ل InSight > Admin > لوؤسمل مكحت ةحو لىل لقتنا
فاقيال اعضو لىل هلىغشت نكمي.

The screenshot shows the Intersight Device Connector configuration page in the Admin Console. The page title is "Intersight Device Connector". A blue banner at the top provides a warning: "The Device Connector is an embedded management controller that enables the capabilities of Cisco Intersight, a cloud-based management platform. For detailed information about configuring the device connector, please visit Help Center". Below this, a "Settings" dialog box is open, showing the "Device Connector" toggle set to "ON". The "Access Mode" is set to "Allow Control", and "Auto Update" is also set to "ON". The "Save" button is highlighted.

ةيفاضا تامولعم

Cisco Intersight

ةنمضم تاليلحت عم ةمدخك هميدقت متي ةرادال ليسي اساسا ماظن نع ةرابع [Cisco Intersight](#) ماظنلا اذه رفوي. ةيجراخل تاهجال او Cisco نم تامولعمل ايجولونكتل ةيحتل ةينبلل اهتائيب ليلحت نم تامولعمل ةينقت تاسسؤم نكمي ةرادال نم ايكذى وتسم يساسالا نم ديزمل. تاودالا نم ةقباسلا لايجالا نم امدقت رثكا قرطب اهتتمت او اهطيسبت و <https://intersight.com/help/home> عقوم ةرايزي جري، ةلواتملا ةلئسالا او تامولعمل

زاهجال لصوم

ةينب ليلصوتل (APIC) تاقيببطلل ةجمرب ةهجاو يلع جمدملا زاهجال لصوم مادختسا متي زهجال ةنم ةقيرط زاهجال لصوم رفوي. Intersight ب (ACI) لوصولي فمكحتل ةمئاق ةداعا ي ف Cisco Intersight. ةباوب نم مكحتل تاميلعت مالتساو تامولعمل لاسرال ةلصت مالا Intersight ب لاصلتالا لواحي و يضارتفا لكشب زاهجال لصوم ادبي، APIC ليلغشت

Nexus Insights Cloud Connector قيببطل

ةدعاسم ةفيظوري فوتل NICC قيببطل مادختسا متي، Cisco تاقيببطل ةجمرب ةهجاو يلع م، ةددعتم ةزهجا ربع ينف معد عاشنال نيمدختسملل ةقيرط TAC تاميلعت رفوت. TAC ينفال معدلا هذه بحس TAC سدنهمل نكمي، كلذ دعبو. Intersight ةباحس يلا اهليلحت معدلا ليلغشت نم TAC سدنهمل نكمي هناف، كلذ يلا ةفاضالابو. ةمدخ بلط ربع ليلحتلل [مدختسم ليلد](#) ي ةءارقال (ACI) لوصولي فمكحتل ةهجاو دقع لباقم بلطال بسح ينفال [Cisco Nexus Insights Cloud Connector](#).

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل