



Unified CME、 Unified SRST、 Unified E-SRST、 Unified Secure SRST の電話機能サポート ガイド

初版発行日：2015 年 11 月 27 日

最終更新日：2015 年 11 月 27 日

概要

概要

表記法

リリース 11.0 の電話機能サポート

Cisco Unified Communications Manager Express の電話機能サポート

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

Cisco Unified Enhanced Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

Cisco Unified Secure Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

電話機能サポート(リリース 11.0 よりも前)

Cisco Unified CME サポート(リリース 11.0 よりも前)

Cisco Unified SRST サポート(リリース 11.0 よりも前)

Cisco Unified E-SRST サポート(リリース 11.0 よりも前)

Cisco Unified SIP IP Phone の KEM サポート

Fast Track 電話機能のサポート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager Express (Unified CME)、Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (Unified SRST)、Cisco Unified Enhanced Survivable Remote Site Telephony (Unified E-SRST)、および Cisco Secure Survivable Remote Site Telephony (Secure SRST) の電話機能のサポートについて説明します。Fast Track 電話の構成と機能のサポート情報を含みます。

表記法

表記法

次の表記法は、「機能サポート」セクションに記載されている情報に適用されます。

表 1：表記法

表記法	説明
はい	機能はサポートされています。
はい*	機能は Unified E-SRST でサポートされています（ただし Unified SRST Manager ではサポート外）。
いいえ	機能はサポートされていません。
いいえ*	これは電話機の既知の制限事項です。

注：「はい*」に該当する場合、ユーザは E-SRST モードにて手動で機能を設定する必要があります。

リリース 11.0 の電話機能サポート

このセクションでは、次の製品のリリース 11.0 について、それぞれに固有の電話機能サポート情報を提供します。

- Cisco Unified Communications Manager Express
- Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony
- Cisco Unified Enhanced Survivable Remote Site Telephony
- Cisco Unified Secure Survivable Remote Site Telephony

Cisco Unified Communications Manager Express の電話機能サポート

このセクションでは、Unified CME の電話機能サポートについて説明します。

- Unified CME Release 11.0 の電話機能サポートについては、表 2 を参照してください。

表 2 : Unified CME の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
非通知着信拒否		はい	はい	いいえ*
自動応答		はい	はい	いいえ*
自動登録		いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て		いいえ	いいえ	いいえ
認証レジスタ		はい	はい	はい
割込み		いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ		はい	はい	いいえ*
コール パーク		はい	はい	いいえ*
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	はい	はい	はい
	コール ピックアップ	はい	はい	はい

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		はい	はい	いいえ*
ダイレクト コール パーク		はい	はい	いいえ*
エクステンション モビリティ		はい	はい	いいえ*
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい
会議	ミーティング会議	はい	はい	はい
	アドホックなハードウェアによる会議 (ISR G2 のみ)	はい	はい	はい
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		はい	はい	いいえ*
Fast Track		はい	はい	はい

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
ヘッドセット応答		はい	はい	いいえ*
回線ラベル		はい	はい	いいえ*
モビリティ		はい	はい	いいえ*
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	はい	はい	いいえ*
	個人短縮ダイヤル/ファストダイヤル	はい	はい	いいえ*
	ビジーランプフィールド (BLF) スピードダイヤル	はい	はい	いいえ*
	ボイスハントグループ	はい	はい	いいえ*
	時間外	はい	はい	いいえ*
	シングルナンバーリーチ (SNR)	はい	はい	いいえ*
	アクティブなコールパーク のリスト	はい	はい	いいえ*

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピード ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	ファスト ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	BLF スピードダイヤル	はい	はい	いいえ*
シングル ナンバー リーチ (SNR)		はい	はい	いいえ*
パークの取得		はい	はい	はい
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	はい	はい	いいえ*
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	はい	はい	いいえ*
共有回線		はい	はい	はい
混在共有回線		はい	はい	はい
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい	いいえ*
発信者 ID ブロック		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
	7811	8811	ATA-190	
	7821	8831		
	7841	8841		
	7861	8851/51NR		
		8861		
機能アクセスコード (FAC) (コールパーク、ピックアップ、指示ピックアップ、ボイス ハント グループの参加/参加の終了、一時的なログアウト/ログインのみ)	はい	はい	いいえ*	
ボイス ハント グループへの通話転送	はい	はい	はい	
ボイス ハント グループへの着信転送	はい	はい	はい	
通話転送取消	いいえ	いいえ	いいえ	
ボイスメール	はい	はい	はい	
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	いいえ*	
ビデオ (SIP-SIP/SIP-SCCP の基本コールおよび SIP-SIP 補足サービスのみ)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	
ロケールのサポート	はい	はい	いいえ*	
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動	はい	はい	はい	
ボタン レイアウト/ソフトキー テンプレート	はい	はい	いいえ*	
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	はい	はい	いいえ*
	ローカル短縮ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	個人短縮ダイヤル	はい	はい	いいえ*

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル		
	78xx	88xx	ATA
	7811	8811	ATA-190
	7821	8831	
	7841	8841	
	7861	8851/51NR	
		8861	
プライバシー	はい	はい	いいえ*
iDivert	はい	はい	いいえ*
拡張 iDivert	はい	はい	いいえ*
サイレント (DND)	はい	はい	いいえ*
DTMF	はい	はい	はい
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)	はい	はい (8831 を除く)	いいえ*
キー拡張モジュール (KEM)	いいえ	はい (8851/8861 のみ)	いいえ*
一括登録サポート	はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェア バージョンのアップグレード/ ダウングレード	はい	はい	はい

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
Secure CME	TLS	いいえ	いいえ	いいえ
	SRTP	いいえ	いいえ	いいえ
	CA	いいえ	いいえ	いいえ
	CAPF	いいえ	いいえ	いいえ
ライブ レコード		いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		はい	はい	いいえ*
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ
着信転送	すべて	はい	はい	はい
	ビジョー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい
	未登録	はい	はい	はい
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ
電話機の不在転送ソフトキー		はい	はい	いいえ*

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル		
	78xx	88xx	ATA
	7811	8811	ATA-190
	7821	8831	
	7841	8841	
	7861	8851/51NR	
		8861	
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい	はい	はい
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了	はい	はい	いいえ*
複数のボイス ハント グループの参加/参加の終了	はい	はい	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの一時的ログイン/ログアウト	はい	はい	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント停止	はい	はい	いいえ*
ボイス ハント グループの統計 (静的メンバー用のみ)	はい	はい	はい

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
オーディオコーデック	G.722	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー		はい	はい	はい
電話会議ブロッキング		はい	はい	はい
転送ブロッキング		はい	はい	はい
COR		はい	はい	はい
音声クラスコーデック		はい	はい	はい
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話機の台数でのみサポート)		はい	はい	はい
Web GUI		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
	7811	8811	ATA-190	
	7821	8831		
	7841	8841		
	7861	8851/51NR		
		8861		
スピードダイヤル	はい	はい	いいえ*	
ビジーランプフィールド (BLF)	はい	はい	いいえ*	
コール待機	はい	はい	はい	
強制承認コード	はい	はい	はい	
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)	はい	はい	いいえ*	
リダイヤル	はい	はい	はい	
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい	いいえ*
システムメッセージ	いいえ	いいえ	いいえ	
ウィスパーインターコム	いいえ	いいえ	いいえ	
短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	
時間外	はい	はい	はい	
電話機への SSH	はい	はい	いいえ*	
PC へのスパン	はい	はい (8831 を除く)	いいえ*	

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
電話機への Web アクセス	はい	はい	いいえ*	
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

このセクションでは、Unified SRST の電話機能サポートについて説明します。

- Unified SRST Release 11.0 固有の電話機能サポートについては、表 3 を参照してください。

表 3 : Unified SRST の電話機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78XX	88XX	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
非通知着信拒否	いいえ	いいえ	いいえ	
自動応答	はい	はい	いいえ*	
自動登録	いいえ	いいえ	いいえ	
自動割り当て	いいえ	いいえ	いいえ	

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
認証レジスタ		いいえ	いいえ	いいえ
割込み		いいえ	いいえ	いいえ
C 割り込み		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ
	コール ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ	いいえ	いいえ
ダイレクト コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
会議	ミーティング会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハードウェアによる会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	いいえ*
回線ラベル		はい	はい	いいえ*
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
電話アプリケーション - 電話から表示	スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ファスト ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイス ハント グループ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パーク のリスト	いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ファスト ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
シングル ナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		いいえ	いいえ	いいえ
混在共有回線		いいえ	いいえ	いいえ
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい	いいえ*
発信者 ID ブロック		いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC) (ボイス ハント グループの 参加/参加の終了、一時的なログアウト/ログインのみ)		はい	はい	いいえ*
ボイス ハント グループへの着信転送		はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの通話転送		はい	はい	はい
通話転送取消		いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール		はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)		はい	はい	いいえ*

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
ビデオ		いいえ	いいえ	いいえ
ロケールのサポート		いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動		いいえ	いいえ	いいえ
ボタン レイアウト/ソフトキー テンプレート		いいえ	いいえ	いいえ
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
プライバシー		いいえ	いいえ	いいえ
iDivert		いいえ	いいえ	いいえ
拡張 iDivert		いいえ	いいえ	いいえ
サイレント (DND)		はい	はい	いいえ*
DTMF		はい	はい	はい
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)		はい	はい	いいえ*

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ*	はい (8851/ 8851NR/ 8861 のみ)	いいえ*
一括登録サポート		はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェアバージョンのアップグレード/ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ
ライブレコード		いいえ	いいえ	いいえ
KPMLの有効化/無効化		はい	はい	いいえ*
エイリアス機能		はい	はい	はい
着信転送	すべて	はい	はい	はい
	ビジジー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル		
	78XX	88XX	ATA
	7811	8811	ATA-190
	7821	8831	
	7841	8841	
	7861	8851/51NR	
		8861	
電話機の不在転送ソフトキー	はい	はい	いいえ*
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい	はい	はい
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了	はい	はい	いいえ*
複数のボイス ハント グループの参加/参加の終了	はい	はい	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの一時的ログイン/ログアウト	はい	はい	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント 停止	いいえ	いいえ	いいえ
ボイス ハント グループの統計 (静的メンバー用のみ)	はい	はい	はい

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78XX	88XX	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
オーディオコーデック	G.722	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー		はい	はい	はい
電話会議ブロッキング		はい	はい	はい
転送ブロッキング		はい	はい	はい
COR		はい	はい	はい
音声クラスコーデック		はい	はい	はい
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話機の台数でのみサポート)		はい	はい	はい
Web GUI		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78XX	88XX	ATA	
	7811	8811	ATA-190	
	7821	8831		
	7841	8841		
	7861	8851/51NR		
		8861		
スピード ダイヤル	はい	はい	いいえ	
ビジー ランプ フィールド (BLF)	いいえ	いいえ	いいえ	
コール待機	はい	はい	はい	
強制承認コード	はい	はい	はい	
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)	いいえ	いいえ	いいえ	
リダイヤル	はい	はい	はい	
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい	いいえ*
システム メッセージ	はい	はい	いいえ*	
ウィスパー インターコム	いいえ	いいえ	いいえ	
短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	
時間外	はい	はい	はい	
電話機への SSH	はい	はい	いいえ*	

機能	電話機のモデル			
	78XX	88XX	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
PC へのスパン	はい	はい (8831 を除く)	いいえ*	
電話機への Web アクセス	はい	はい	いいえ*	
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	

Cisco Unified Enhanced Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

このセクションでは、Unified Enhanced SRST の電話機能サポートについて説明します。

- Unified E-SRST Release 11.0 の機能サポートについては、表 4 を参照してください。

表 4 : Unified E-SRST の機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
非通知着信拒否	いいえ	いいえ	いいえ	
自動応答	はい	はい	いいえ*	

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
自動登録		いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て		いいえ	いいえ	いいえ
認証レジスタ		はい*	はい*	はい*
割込み		いいえ	いいえ	いいえ
C 割込み		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	はい* (FAC を使用)	はい* (FAC を使用)	いいえ*
	コール ピックアップ	はい* (FAC を使用)	はい* (FAC を使用)	いいえ*
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ	いいえ	いいえ
ダイレクト コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい
会議	ミーティング会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハードウェアによる会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	いいえ*
回線ラベル		はい	はい	いいえ*
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
電話アプリケーション - 電話から表示	スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ファスト ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイス ハント グループ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パーク のリスト	いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ファスト ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
シングル ナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		いいえ	いいえ	いいえ

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		はい	はい (8831 を除く)	いいえ*
混在共有回線		はい	はい (8831 を除く)	いいえ*
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい	いいえ*
発信者 ID ブロック		いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC) (ボイス ハント グループの参 加/参加の終了、一時的なログアウト/ログインのみ)		はい*	はい*	いいえ*
ボイス ハント グループへの着信転送		はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの通話転送		はい	はい	はい
通話転送取消		いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール		はい	はい	はい

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル		
	78xx	88xx	ATA
	7811	8811	ATA-190
	7821	8831	
	7841	8841	
	7861	8851/51NR	
		8861	
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	いいえ*
ビデオ (SIP-SIP/SIP-SCCP の基本コールおよび SIP-SIP 補足サービスのみ)	いいえ*	いいえ*	いいえ*
ロケールのサポート	いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動	いいえ	いいえ	いいえ
ボタン レイアウト/ソフトキー テンプレート	いいえ	いいえ	いいえ
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮ダイヤル	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ
プライバシー (保留中)	はい*	はい*	いいえ*
iDivert	いいえ	いいえ	いいえ
拡張 iDivert	いいえ	いいえ	いいえ
サイレント (DND)	はい	はい	いいえ*
DTMF	はい*	はい*	はい*
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)	はい	はい	いいえ*

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ	はい (8851/ 8851NR/ 8861 のみ)	いいえ*
一括登録サポート		はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェアバージョンのアップグレード/ ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ
ライブ レコード		いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		はい*	はい*	いいえ*
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ
着信転送	すべて	はい	はい	はい
	ビジジー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル		
	78xx	88xx	ATA
	7811	8811	ATA-190
	7821	8831	
	7841	8841	
	7861	8851/51NR	
		8861	
電話機の不在転送ソフトキー	はい	はい	いいえ*
マルチキャスト MoH (G2 ルータでのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい*	はい*	はい*
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了	はい*	はい*	いいえ*
複数のボイス ハント グループの参加/参加の終了	はい*	はい*	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの一時的ログイン/ログアウト	はい*	はい*	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント 停止	いいえ	いいえ	いいえ
ボイス ハント グループの統計 (静的メンバー用のみ)	はい	はい	はい

機能		電話機のモデル		
		78xx	88xx	ATA
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
オーディオコーデック	G.722	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい*	はい*	はい*
ボタンごとのビジー トリガー		はい*	はい*	はい*
電話会議ブロッキング		はい*	はい*	はい*
転送ブロッキング		はい*	はい*	はい*
COR		はい	はい	はい
音声クラスコーデック		はい*	はい*	はい*
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話機の台数でのみサポート)		はい	はい	はい
Web GUI		いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 の電話機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
	7811	8811	ATA-190	
	7821	8831		
	7841	8841		
	7861	8851/51NR		
		8861		
スピードダイヤル	はい	はい	いいえ*	
ビジーランプフィールド (BLF)	はい*	はい*	いいえ*	
コール待機	はい	はい	はい	
強制承認コード	はい*	はい*	はい*	
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)	いいえ	いいえ	いいえ	
リダイヤル	はい	はい	はい	
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい	いいえ*
システムメッセージ	はい*	はい*	いいえ*	
ウィスパーインターコム	いいえ	いいえ	いいえ	
短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	
時間外	はい	はい	はい	
電話機への SSH	はい	はい	いいえ*	
PC へのスパン	はい	はい (8831 を除く)	いいえ*	

機能	電話機のモデル			
	78xx	88xx	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
電話機への Web アクセス	はい	はい	いいえ*	
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	

Cisco Unified Secure Survivable Remote Site Telephony の電話機能サポート

このセクションでは、Unified Secure SRST の電話機能サポートについて説明します。

- Unified Secure SRST Release 11.0 の電話機能サポートについては、表 5 を参照してください。

表 5 : Unified Secure SRST の機能サポート

機能	電話機のモデル			
	78XX	88XX	ATA	
		7811	8811	ATA-190
		7821	8831	
		7841	8841	
		7861	8851/51NR	
			8861	
セキュアモードでの基本的な登録	はい	はい	いいえ*	
非セキュアモードでの基本的な登録	はい	はい	いいえ*	
保留/復帰	はい	はい	いいえ*	

機能			電話機のモデル		
			78XX	88XX	ATA
			7811	8811	ATA-190
			7821	8831	
			7841	8841	
			7861	8851/51NR	
				8861	
転送	アラート/セミ打診転送	ローカル	はい	はい	いいえ*
		トランク経由	はい	はい	いいえ*
		セキュアな電話機と非セキュアな電話機間	はい	はい	いいえ*
	在席/打診転送	ローカル	はい	はい	いいえ*
		トランク経由	はい	はい	いいえ*
		セキュアな電話機と非セキュアな電話機間	はい	はい	いいえ*
アドホックなソフトウェアによる会議		ローカル エンドポイント	はい	はい	いいえ*
		トランク経由	はい	はい	いいえ*
		セキュアなエンドポイントと非セキュアなエンドポイント間	はい	はい	いいえ*
		ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ
着信転送		すべて	はい	はい	いいえ*
		ビジー	はい	はい	いいえ*
		無応答	はい	はい	いいえ*

電話機能サポート (リリース 11.0 よりも前)

このセクションでは、リリース 11.0 よりも前のリリースにおける電話機能のサポートについて説明します。

Cisco Unified CME サポート (リリース 11.0 よりも前)

リリース 11.0 よりも前の Unified CME リリースの電話機能のサポートについては、表 6 および表 7 を参照してください。

表 6 : Unified CME SIP の電話機能サポート (Unified CME リリース 8.8 ~ 10.5)

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
非通知着信拒否	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*	はい	いいえ*
自動応答	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
自動登録	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
認証レジスタ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
割込み	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
コールパーク	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
コールパーク保留解除	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
ピック	グループピックアップ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	コール ピックアップ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ダイレクト コール パーク		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
エクステンション モビリティ		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
会議	ミーティング会議	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	はい
	アドホックなハードウェアによる会議 (ISR G2 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
インターコム		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
回線ラベル		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
モビリティ		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	BLF スピードダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	ボイス ハント グループ	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	時間外	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	アクティブなコール パークのリスト	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
電話アプリケーション - 電話機での追加/ 削除/変更	スピードダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	ファストダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	BLF スピードダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
シングル ナンバー リーチ (SNR)		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
パークの取得		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コー デック使用時のみ)	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	ユニキャスト (G711ulaw コー デック使用時のみ)	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
共有回線		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
混在共有回線		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい (6911 でのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
発信者 ID ブロック		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC) (コールパーク、 ピックアップ、指示ピックアップ、ボイス ハ ント グループの参加/参加の終了、一時的な ログアウト/ログインのみ)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ボイス ハント グループへの着信転送		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
ボイス ハント グループへの通話転送		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
通話転送取消		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ビデオ (SIP-SIP/SIP-SCCP の基本コールおよび SIP-SIP 補足サービスのみ)		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい (8961 を除く)	はい	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*
ロケールのサポート		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボタンレイアウト/ソフトキー テンプレート		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	ローカル短縮 ダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
	個人短縮ダイヤル	いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
		6961							
プライバシー	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
即転送 (iDivert)	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
拡張 iDivert	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
サイレント (DND)	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
DTMF	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
キー拡張モジュール (KEM)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい (8961 でのみ)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*
一括登録サポート	いいえ*	いいえ*	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェアバージョンのアップ グレード/ダウングレード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
Secure CME	TLS	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	SRTP	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CA	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CAPF	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ライブレコード		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
着信転送	すべて	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビジー	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	未登録	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話機の不在転送ソフトキー		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな 参加/参加の終了	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
複数のボイス ハント グループの参加/参加 の終了	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの 一時的ログイン/ログアウト	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グ ループ ステータス メッセージの電話機への 表示	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント停止	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ボイス ハント グループの統計 (静的メン バー用のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
オーディオ コーデック	G.722	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	iLBC	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
電話会議ブロッキング		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
転送ブロッキング		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
COR		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
音声クラス コーデック		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話 機の台数でのみサポート)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
Web GUI		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
スピードダイヤル		いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ビジー ランプ フィールド (BLF)		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
コール待機		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
強制承認コード		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)		いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	いいえ*
リダイヤル		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい (6911 でのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい (6911 でのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
システム メッセージ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ウィスパー インターコム		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
短縮ダイヤル		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
時間外	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
電話機への SSH	いいえ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
PC へのスパン	はい	はい (6911 でのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
電話機への Web アクセス	はい	はい (6911 でのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

- リリース 11.0 よりも前の Unified CME リリースの SCCP 電話機能のサポートについては、表 7 を参照してください。

表 7：Unified CME SCCP の電話機能サポート（Unified CME リリース 8.8 ～ 10.5）

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
非通知着信拒否		いいえ	いいえ	いいえ
自動応答		はい	はい	はい
自動登録		はい	はい	はい
自動割り当て		はい	はい	はい
認証レジスタ		いいえ	いいえ	いいえ
割込み		はい	はい	はい
C 割込/マージ		はい	はい	はい
コール パーク		はい	はい	はい
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	はい	はい	はい
	コール ピックアップ	はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		はい	はい	はい
パーク モニタリング		はい	はい	はい
ダイレクト コール パーク		はい	はい	はい
エクステンション モビリティ		はい	はい	はい
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい
	ブラインド転送	はい	はい	はい
会議	ミートミー会議	はい	はい	はい
	アドホックなハードウェアによる会議 (ISR G2 のみ)	はい	はい	はい
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		はい	はい	はい
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	はい
回線ラベル		いいえ*	はい	はい
モビリティ		はい	はい	はい
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
	BLF スピードダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
	ボイス ハント グループ	はい	はい (7931 を除く)	はい
	時間外	はい	はい (7931 を除く)	はい
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	はい	はい (7931 を除く)	はい
	アクティブなコール パークのリスト	はい	はい (7931 を除く)	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピードダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
	ファストダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
	BLF スピードダイヤル	はい	はい (7931 を除く)	はい
シングルナンバー リーチ (SNR)		はい	はい	はい
パークの取得		はい	はい	はい
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	はい	はい	はい
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	はい	はい	はい
共有回線		はい	はい	はい
混在共有回線		はい	はい	はい
共有回線を使用するボイス ハント グループ		はい	はい	はい

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
発信者 ID 表示	はい	はい	はい
発信者 ID ブロック	はい	はい	はい
機能アクセスコード (FAC)	はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの着信転送	はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの通話転送	はい	はい	はい
通話転送取消	はい	はい	はい
ボイスメール	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	はい
ビデオ (SCCP-SCCP と SCCP-SIP の基本 コールおよび SCCP-SCCP の補足サービス のみ)	いいえ*	いいえ*	はい
ロケールのサポート	はい	はい	はい
リセット/再起動コマンドによる電話機のリ セット/再起動	はい	はい	はい
ボタンのレイアウト/ソフトキー テンプレート	はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	はい	はい	はい
	ローカル短縮 ダイヤル	はい	はい	はい
	個人短縮ダイヤル	はい	はい	はい
プライバシー		はい	はい	はい
ボイスメールへの転送 (TrnsfVM)		はい	はい	はい
サイレント (DND)		はい	はい	はい
DTMF		はい	はい	はい
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)		はい	はい	はい
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ*	はい (7962/7965/7975 のみ)	はい
一括登録サポート		いいえ	いいえ	いいえ
電話機ファームウェア バージョンのアップ グレード/ダウングレード		はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
Secure CME	TLS	はい	はい	はい
	SRTP	はい	はい	はい
	CA	はい	はい	はい
	CAPF	はい	はい	はい
ライブ レコード		はい	はい	はい
KPML の有効化/無効化		いいえ	いいえ	いいえ
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ
着信転送	すべて	はい	はい	はい
	ビジジー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	いいえ	いいえ	いいえ
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	はい	はい	はい
	最大長	はい	はい	はい

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	はい	はい	はい
ユニキャスト MoH (SCCP から SCCP へを 除く)	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい	はい	はい
夜間サービス	はい	はい	はい
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参 加/参加の終了	はい	はい	はい
参加/参加の終了に使うボイス ハント グ ループ ステータス メッセージの電話機への 表示	はい	はい	はい
複数のボイス ハント グループの参加/参加 の終了	はい	はい	はい
FAC を使用したボイス ハント グループの一 時的なログアウト/ログイン	はい	はい	はい

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
チャンネル ハント停止	はい	はい	はい
ボイス ハント グループの統計情報	はい	はい	はい
ephone ハント グループ	はい	はい	はい
ephone ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了	はい	はい	はい
参加/参加の終了に使う ephone ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示	はい	はい	はい
HLog/FAC ソフトキーを使用した ephone ハント グループの一時的なログアウト/ログイン	はい	はい	はい
ephone ハント グループの統計情報	はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
オーディオ コーデック	G.722	はい	はい	はい
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	はい
トランスレーション プロファイル		はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー		はい	はい	はい
電話会議ブロッキング		はい	はい	はい
転送ブロッキング		はい	はい	はい
COR		はい	はい	はい
音声クラス コーデック		いいえ	いいえ	いいえ
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)		はい	はい	はい
SNMP/MIB		はい	はい	はい

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
Web GUI		はい	はい	はい
スピードダイヤル		はい	はい	はい
ビジョーランプフィールド (BLF)		はい	はい	はい
コール待機		はい	はい	はい
強制承認コード		はい	はい	はい
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)		いいえ	いいえ	いいえ
リダイヤル		はい	はい	はい
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	はい
	応答	はい	はい	はい
システムメッセージ		いいえ*	はい	はい
ウィスパー インターコム		はい	はい	はい
インターコム		はい	はい	はい
短縮ダイヤル		はい	はい	はい
時間外		はい	はい	はい

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
電話機への SSH	いいえ	はい	はい
PC へのスパン	はい	はい	はい
電話機への Web アクセス	はい	はい	はい
オーバーレイ DN	はい	はい	はい
コールバック	はい	はい	はい
機能ブロッキング (CFwdAll、Confrn、GpickUp、Park、PickUp、Trnsfer)	はい	はい	はい

Cisco Unified SRST サポート (リリース 11.0 よりも前)

リリース 11.0 よりも前の Unified SRST リリースの電話機能のサポートについては、表 8 および表 9 を参照してください。

表 8 : Unified SRST の電話機能サポート (Unified SRST リリース 10.5 以前)

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
非通知着信拒否		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
自動応答		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
自動登録		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
認証レジスタ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
割込み		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	コール ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ダイレクト コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
会議	ミーティング会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハードウェアによる会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
回線ラベル		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイス ハント グ ループ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パークのリスト	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

電話機能サポート (リリース 11.0 よりも前)

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ファスト ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
シングル ナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
混在共有回線		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*

機能	SIP 電話のモデル									
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965		9971	
			6945	8961		7861	7975			
		6961								
発信者 ID ブロック	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC) (ボイスハントグループの参加/参加の終了、一時的なログアウト/ログインのみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ボイスハントグループへの着信転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボイスハントグループへの通話転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
通話転送取消	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ビデオ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ロケールのサポート	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボタンレイアウト/ソフトキー テンプレート	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮 ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
プライバシー		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
即転送 (iDivert)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
拡張 iDivert		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
サイレント (DND)		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
DTMF		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)		いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい (8961 のみ)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
			6961								
一括登録サポート		いいえ*	いいえ*	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェアバージョンのアップ グレード/ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Secure CME	TLS	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	SRTP	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CA	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CAPF	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ライブレコード		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
エイリアス機能		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
着信転送	すべて	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビジネ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話機の不在転送ソフトキー		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
夜間サービス		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
ボイス ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
複数のボイス ハント グループの参加/参加の終了		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの一時的ログイン/ログアウト		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント停止		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボイス ハント グループの統計 (静的メンバー用のみ)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
オーディオ コーデック	G.722	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	iLBC	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能	SIP 電話のモデル									
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965		9971	
			6945	8961		7861	7975			
電話会議ブロッキング	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
転送ブロッキング	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
COR	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
音声クラス コーデック	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話機の台数でのみサポート)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
Web GUI	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
スピードダイヤル	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ
ビジー ランプ フィールド (BLF)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
コール待機	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
強制承認コード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

機能		SIP 電話のモデル									
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965		9971	
				6945	8961		7861	7975			
				6961							
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
リダイヤル		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
システム メッセージ		いいえ*	いいえ*	はい	はい	いいえ*	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ウィスパー インターコム		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
短縮ダイヤル		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
時間外		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話機への SSH		いいえ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
PC へのスパン		はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SIP 電話のモデル									
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	88xx	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965		9971	
			6945	8961		7861	7975			
		6961								
電話機への Web アクセス	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

リリース 11.0 よりも前の Unified SRST リリースの SCCP 電話機能のサポートについては、表 9 を参照してください。

表 9：Unified SRST SCCP の電話機能サポート（Unified SRST リリース 10.5 以前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
非通知着信拒否	いいえ	いいえ	いいえ
自動応答	はい	はい	はい
自動登録	いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
認証レジスタ		いいえ	いいえ	いいえ
割込み		いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ
	コール ピックアップ	いいえ	いいえ	いいえ
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ	いいえ	いいえ
ダイレクト コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
転送	アラート/セミ打診 転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい
	ブラインド転送	はい	はい	はい
会議	ミーティング会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハード ウェアによる会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフト ウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	はい
回線ラベル		いいえ*	はい	はい
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLFスピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイスハントグループ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ
	シングルナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パークのリスト	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
シングルナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		いいえ	いいえ	いいえ
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		はい	はい	はい
混在共有回線		いいえ	いいえ	いいえ
共有回線を使用するボイス ハント グループ		はい	はい	はい

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
発信者 ID 表示	はい	はい	はい
発信者 ID ブロック	いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC)	はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの着信転送	はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの通話転送	はい	はい	はい
通話転送取消	いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	はい
ビデオ	いいえ	いいえ	いいえ
ロケールのサポート	いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動	はい	はい	はい
ボタン レイアウト/ソフトキー テンプレート	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮 ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
プライバシー		いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメールへの転送 (TrnsfVM)		いいえ	いいえ	いいえ
サイレント (DND)		はい	はい	はい
DTMF		いいえ	いいえ	いいえ
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)		はい	はい	はい
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ*	はい (7962/7965/7975 のみ)	はい
一括登録サポート		いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
電話機ファームウェア バージョンのアップ グレード/ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ
Secure CME	TLS	はい	はい	はい
	SRTP	はい	はい	はい
	CA	はい	はい	はい
	CAPF	はい	はい	はい
ライブ レコード		いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		いいえ	いいえ	いいえ
エイリアス機能		はい	はい	はい
着信転送	すべて	いいえ	いいえ	いいえ
	ビジジー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	いいえ	いいえ	いいえ
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	はい	はい	はい
ユニキャスト MoH (SCCP から SCCP へを 除く)	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい	はい	はい
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参 加/参加の終了	いいえ	いいえ	いいえ
参加/参加の終了に使うボイス ハント グ ループ ステータス メッセージの電話機への 表示	いいえ	いいえ	いいえ
複数のボイス ハント グループの参加/参加 の終了	いいえ	いいえ	いいえ
FAC を使用したボイス ハント グループの一 時的なログアウト/ログイン	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
チャンネル ハント停止		いいえ	いいえ	いいえ
ボイス ハント グループの統計情報		はい	はい	はい
ephone ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ
ephone ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了		いいえ	いいえ	いいえ
参加/参加の終了に使う ephone ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示		いいえ	いいえ	いいえ
HLog/FAC ソフトキーを使用した ephone ハント グループの一時的なログアウト/ログイン		いいえ	いいえ	いいえ
ephone ハント グループの統計情報		いいえ	いいえ	いいえ
オーディオ コーデック	G.722	はい	はい	はい
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	はい

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
トランスレーション プロファイル	はい	はい	はい
ボタンごとのビジー トリガー	いいえ	いいえ	いいえ
電話会議ブロッキング	いいえ	いいえ	いいえ
転送ブロッキング	いいえ	いいえ	いいえ
COR	はい	はい	はい
音声クラス コーデック	いいえ	いいえ	いいえ
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB	はい	はい	はい
Web GUI	はい	はい	はい
スピード ダイヤル	はい	はい	はい
ビジー ランプ フィールド (BLF)	いいえ	いいえ	いいえ
コール待機	はい	はい	はい
強制承認コード	はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)		いいえ	いいえ	いいえ
リダイヤル		はい	はい	はい
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	はい
	応答	はい	はい	はい
システム メッセージ		はい	はい	はい
ウィスパー インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
短縮ダイヤル		いいえ	いいえ	いいえ
時間外		はい	はい	はい
電話機への SSH		いいえ	はい	はい
PC へのスパン		はい	はい	はい
電話機への Web アクセス		はい	はい	はい
オーバーレイ DN		いいえ	いいえ	いいえ
コールバック		いいえ	いいえ	いいえ
機能ブロッキング (CFwdAll、Confrn、GpickUp、Park、PickUp、Trnsfer)		いいえ	いいえ	いいえ

Cisco Unified E-SRST サポート (リリース 11.0 よりも前)

リリース 11.0 よりも前の Unified E-SRST リリースの電話機能のサポートについては、表 10 および表 11 を参照してください。

表 10 : Unified E-SRST SIP 電話機能サポート (Unified E-SRST リリース 10.5 以前)

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
非通知着信拒否		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
自動応答		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
自動登録		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
自動割り当て		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
認証レジスタ		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
割込み		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
コールパーク		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
コールパーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ピックアップ (FAC を使用してのみ)	グループ ピックアップ	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*
	コール ピックアップ	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
			6961							
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ダイレクト コール パーク		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
転送	アラート/セミ打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
会議	ミーティング会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハードウェアによる会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフトウェアによる会議	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
ヘッドセット応答		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
回線ラベル		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイスハントグ ループ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	シングルナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パークのリスト	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
シングル ナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*	はい	いいえ*	はい	いいえ
混在共有回線		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*	はい	いいえ*	はい	いいえ
共有回線を使用するボイス ハント グループ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
発信者 ID 表示		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
発信者 ID ブロック		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
		6961							
機能アクセスコード (FAC) (ボイスハントグループの参加/参加の終了、一時的なログアウト/ログインのみ)	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*
ボイスハントグループへの着信転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボイスハントグループへの通話転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
通話転送取消	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
ビデオ (SIP-SIP/SIP-SCCP の基本コールおよび SIP-SIP 補足サービスのみ)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい* (8861 を除く)	いいえ	いいえ*	いいえ*	はい*	いいえ*
ロケールのサポート	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機のリセット/再起動	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボタンレイアウト/ソフトキー テンプレート	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮 ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
プライバシー（保留中）		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい*	いいえ*	はい*	いいえ*	はい*	いいえ*
即転送（iDivert）		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
拡張 iDivert		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
サイレント（DND）		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
DTMF		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
機能ボタン/プログラム可能なライン キー （PLK）		いいえ*	はい （6911 でのみ）	はい （6921 を除く）	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
キー拡張モジュール（KEM）		いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい （8961 のみ）	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	いいえ*

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
一括登録サポート		いいえ*	いいえ*	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
電話機ファームウェアバージョンのアップ グレード/ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Secure CME	TLS	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	SRTP	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CA	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	CAPF	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ライブレコード		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
着信転送	すべて	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	ビジー	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	メールボックス	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
電話機の不在転送ソフトキー		いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ユニキャスト MoH		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
夜間サービス		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボイスハント グループのダイナミックな参加/参加の終了		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
複数のボイス ハント グループの参加/参加の終了		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*
FAC を使用したボイス ハント グループへの一時的ログイン/ログアウト		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	いいえ*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
チャンネル ハント停止		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ボイス ハント グループの統計 (静的メンバー用のみ)		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
オーディオコーデック	G.722	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	G.711	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	iLBC	いいえ*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
トランスレーション プロファイル		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
ボタンごとのビジー トリガー		はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*

機能	SIP 電話のモデル								
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
		6911	6941	8945		7841	7965	9971	
			6945	8961		7861	7975		
		6961							
電話会議ブロッキング	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
転送ブロッキング	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
COR	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
音声クラス コーデック	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB (get モードで、登録済みの電話機の台数でのみサポート)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
Web GUI	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
スピード ダイヤル	いいえ*	はい (6911 でのみ)	はい (6921 を除く)	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ
ビジー ランプ フィールド (BLF)	いいえ*	いいえ*	いいえ*	はい*	いいえ*	はい*	いいえ*	はい*	いいえ*
コール待機	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
強制承認コード	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*	はい*

機能		SIP 電話のモデル								
		3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187
			6911	6941	8945		7841	7965	9971	
				6945	8961		7861	7975		
				6961						
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
リダイヤル		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
	応答	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
システム メッセージ		いいえ*	いいえ*	はい*	はい*	いいえ*	はい*	はい	はい	いいえ*
ウィスパー インターコム		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
短縮ダイヤル		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
時間外		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
電話機への SSH		いいえ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*
PC へのスパン		はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SIP 電話のモデル									
	3905	6901	6921	8941	DX650	7821	7962	9951	ATA-187	
		6911	6941	8945		7841	7965	9971		
			6945	8961		7861	7975			
		6961								
電話機への Web アクセス	はい	はい (6911 のみ)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ*	
コールバック	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	

- リリース 11.0 よりも前の Unified E-SRST リリースの SCCP 電話機能のサポートについては、表 11 を参照してください。

表 11：Unified E-SRST SCCP 電話機能サポート（Unified E-SRST リリース 10.5 以前）

機能	SCCP 電話のモデル			
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
非通知着信拒否	いいえ	いいえ	いいえ	
自動応答	はい	はい	はい	
自動登録	いいえ	いいえ	いいえ	
自動割り当て	いいえ	いいえ	いいえ	

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
認証レジスタ		いいえ	いいえ	いいえ
割込み		いいえ	いいえ	いいえ
C 割込/マージ		いいえ	いいえ	いいえ
コール パーク		はい	はい	はい
コール パーク保留解除		いいえ	いいえ	いいえ
ピック	グループ ピックアップ	はい	はい	はい
	コール ピックアップ	はい	はい	はい
パーク保留中コールの再呼び出しの特殊呼び出し音		いいえ	いいえ	いいえ
パーク モニタリング		はい	はい	はい
ダイレクト コール パーク		はい*	はい*	はい*
エクステンション モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
転送	アラート/セミ打診 転送	はい	はい	はい
	在席/打診転送	はい	はい	はい
	ブラインド転送	はい	はい	はい
会議	ミートミー会議	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなハード ウェアによる会議 (ISR G2 のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
	アドホックなソフト ウェアによる会議	はい	はい	はい
	ビデオ会議	いいえ	いいえ	いいえ
保留/復帰		はい	はい	はい
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
Fast Track		いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセット応答		はい	はい	はい
回線ラベル		いいえ*	はい	はい

電話機能サポート (リリース 11.0 よりも前)

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
モビリティ		いいえ	いいえ	いいえ
電話アプリケーション - 電話から表示	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル/ ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピード ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ボイス ハント グ ループ	いいえ	いいえ	いいえ
	時間外	いいえ	いいえ	いいえ
	シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ	いいえ	いいえ
	アクティブなコール パークのリスト	いいえ	いいえ	いいえ

電話機能サポート (リリース 11.0 よりも前)

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
電話アプリケーション - 電話機での追加/削除/変更	スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	ファストダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	BLF スピードダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
シングルナンバー リーチ (SNR)		いいえ	いいえ	いいえ
パークの取得		はい	はい	はい
ページング	マルチキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
	ユニキャスト (G711ulaw コーデック使用時のみ)	いいえ	いいえ	いいえ
共有回線		はい	はい	はい
混在共有回線		はい	はい	はい
共有回線を使用するボイス ハント グループ		はい	はい	はい
発信者 ID 表示		はい	はい	はい

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
発信者 ID ブロック	いいえ	いいえ	いいえ
機能アクセスコード (FAC)	はい*	はい*	はい*
ボイス ハント グループへの着信転送	はい	はい	はい
ボイス ハント グループへの通話転送	はい	はい	はい
通話転送取消	いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメール	はい	はい	はい
メッセージ受信インジケータ (MWI)	はい	はい	はい
ビデオ	いいえ	いいえ	いいえ
ロケールのサポート	いいえ	いいえ	いいえ
リセット/再起動コマンドによる電話機の リセット/再起動	はい	はい	はい
ボタン レイアウト/ソフトキー テンプレート	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
ディレクトリ サービス	ローカル ディレクトリ	いいえ	いいえ	いいえ
	ローカル短縮 ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
	個人短縮ダイヤル	いいえ	いいえ	いいえ
プライバシー		いいえ	いいえ	いいえ
ボイスメールへの転送 (TrnsfVM)		いいえ	いいえ	いいえ
サイレント (DND)		はい	はい	はい
DTMF		いいえ	いいえ	いいえ
機能ボタン/プログラム可能なライン キー (PLK)		はい	はい	はい
キー拡張モジュール (KEM)		いいえ*	はい (7962/7965/7975 のみ)	はい
一括登録サポート		いいえ	いいえ	いいえ
電話機ファームウェア バージョンのアップ グレード/ダウングレード		いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
Secure CME	TLS	いいえ	いいえ	いいえ
	SRTP	いいえ	いいえ	いいえ
	CA	いいえ	いいえ	いいえ
	CAPF	いいえ	いいえ	いいえ
ライブ レコード		いいえ	いいえ	いいえ
KPML の有効化/無効化		いいえ	いいえ	いいえ
エイリアス機能		いいえ	いいえ	いいえ
着信転送	すべて	はい	はい	はい
	ビジョー	はい	はい	はい
	無応答	はい	はい	はい
	メールボックス	いいえ	いいえ	いいえ
	未登録	いいえ	いいえ	いいえ
	夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
	最大長	いいえ	いいえ	いいえ

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
マルチキャスト MoH (ISR G2 でのみサポート)	はい	はい	はい
ユニキャスト MoH (SCCP から SCCP へを 除く)	はい	はい	はい
基本自動着信呼分配 (BACD)	はい*	はい*	はい*
夜間サービス	いいえ	いいえ	いいえ
音声ハント グループ	はい	はい	はい
ボイス ハント グループのダイナミックな参 加/参加の終了	はい*	はい*	はい*
参加/参加の終了に使うボイス ハント グ ループ ステータス メッセージの電話機への 表示	はい*	はい*	はい*
複数のボイス ハント グループの参加/参加 の終了	はい*	はい*	はい*
FAC を使用したボイス ハント グループの一 時的なログアウト/ログイン	はい*	はい*	はい*
チャンネル ハント停止	いいえ	いいえ	いいえ

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
ボイス ハント グループの統計情報		はい	はい	はい
ephone ハント グループ		はい	はい	はい
ephone ハント グループのダイナミックな参加/参加の終了		はい*	はい*	はい*
参加/参加の終了に使う ephone ハント グループ ステータス メッセージの電話機への表示		はい*	はい*	はい*
HLog/FAC ソフトキーを使用した ephone ハント グループの一時的なログアウト/ログイン		はい*	はい*	はい*
ephone ハント グループの統計情報		はい	はい	はい
オーディオ コーデック	G.722	はい	はい	はい
	G.711	はい	はい	はい
	G.729	はい	はい	はい
	iLBC	はい	はい	はい
トランスレーション プロファイル		はい*	はい*	はい*
ボタンごとのビジー トリガー		いいえ	いいえ	いいえ

電話機能サポート（リリース 11.0 よりも前）

機能	SCCP 電話のモデル		
	6941	7925 7926	8941
	6945	7942	8945
	6961	7931	
		7962 7965	
		7975	
電話会議ブロッキング	はい*	はい*	はい*
転送ブロッキング	いいえ	いいえ	いいえ
COR	はい	はい	はい
音声クラス コーデック	いいえ	いいえ	いいえ
トランスコーディング (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
マルチ VRF (ISR G2 でのみサポート)	いいえ	いいえ	いいえ
SNMP/MIB	はい	はい	はい
Web GUI	はい	はい	はい
スピード ダイヤル	はい	はい	はい
ビジー ランプ フィールド (BLF)	はい*	はい*	はい*
コール待機	はい	はい	はい
強制承認コード	はい	はい	はい
HFS (HTTP ファームウェアのダウンロード)	いいえ	いいえ	いいえ
リダイヤル	はい	はい	はい

機能		SCCP 電話のモデル		
		6941	7925 7926	8941
		6945	7942	8945
		6961	7931	
			7962 7965	
			7975	
スピーカーフォン	ダイヤル	はい	はい	はい
	応答	はい	はい	はい
システム メッセージ		はい*	はい*	はい*
ウィスパー インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
インターコム		いいえ	いいえ	いいえ
短縮ダイヤル		いいえ	いいえ	いいえ
時間外		はい	はい	はい
電話機への SSH		いいえ	はい	はい
PC へのスパン		はい	はい	はい
電話機への Web アクセス		はい	はい	はい
オーバーレイ DN		いいえ	いいえ	いいえ
コールバック		いいえ	いいえ	いいえ
機能ブロッキング (CFwdAll、Confrn、GpickUp、Park、PickUp、Trnsfer)		いいえ	いいえ	いいえ

Cisco Unified SIP IP Phone の KEM サポート

Cisco Unified IP キー拡張モジュール (KEM) は、次の電話機でサポートされています。

- Cisco Unified CME/SRST 9.1 以降の Cisco 8961、9951、および 9971 電話機。
- Cisco Unified CME/SRST/E-SRST 10.0 (Fast Track モード) および Cisco Unified CME/SRST/E-SRST 11.0 (組み込みモード) 以降の Cisco Unified 8851/8851NR、および 8861 電話機。

サポート対象の電話機に KEM を接続して、電話機の回線キーと機能キーの外観、短縮ダイヤル、またはプログラム可能なボタンを増やします。

表 12 は、KEM を使用していない Cisco Unified 8851/51NR、8861、8961、9951、および 9971 SIP IP Phone でサポートされているキーの数を示しています。

表 12：KEM なしで、サポートされている Cisco Unified SIP IP Phone で設定可能なキーの数

キーの数	8961	9951	9971	8851/51NR	8861
固定機能キー	5	5	6	5	5
回線キー	5	5	6	5	5
プログラム可能なソフト キー	5	5	6	5	5

KEM を使用すると、プログラム可能なボタンを電話回線ボタン、短縮ダイヤル ボタンまたは電話機能ボタンとして設定できます。

表 13 は、サポート対象の Cisco Unified SIP IP Phone で設定できる機能キーの数を、KEM を使用した場合と使用しない場合とで比較したものです。

表 13：設定可能な機能キーの数

キーの数	KEM を使用しない場合	KEM を使用した場合
Busy-Lamp-Field 短縮ダイヤル	1 ~ 11	1 ~ 113
ディレクトリ番号	1 ~ 12	1 ~ 114
短縮ダイヤル	1 ~ 11	1 ~ 113

表 14 は、Cisco Unified 8851/51NR、8861、8961、9951、および 9971 SIP IP Phone でサポートされている KEM の最大数を示しています。

表 14：サポートされている KEM と、追加の回線またはボタンの最大数

Cisco Unified SIP IP Phone	サポートされている KEM の最大数	追加の回線またはボタンの最大数
8961	1	36
8851/51NR	2	72
9951	2	72
8861	3	108
9971	3	108

Fast Track 電話機能のサポート

このセクションでは、Unified CME で検証済みの Cisco Unified SIP Phone の機能のサポートおよび Fast Track 構成に関する情報を提供します。

- Unified CME で検証済みの電話機の Fast Track 構成については、表 15 を参照してください。
- Unified CME リリースの Fast Track 電話機能サポートについては、表 16 を参照してください。

表 15：サポートされる Fast Track 電話構成

Cisco Unified SIP Phone モデル	推奨される Fast Track 構成	Cisco Unified CME サポートされているバージョン	コメント	サポートされているロケールパッケージのバージョン
ATA 190	voice register pool-type ATA-190 description " Cisco Analog Phone Adapter ATA 190" reference-pooltype ATA-187	ネイティブ サポートが追加されるまでの Cisco Unified CME 10.5 以降	Cisco Analog Phone Adapter ATA 190	未サポート
7811	voice register pool-type 7811 xml-config maxNumCalls 4 xml-config busyTrigger 4 description Cisco IP Phone 7811 reference-pooltype 6921	Cisco Unified CME 10.5		10.5
7821	voice register pool-type 7821 description Cisco IP Phone 7821 reference-pooltype 6921	Cisco Unified CME 10.0 (15.3(3)M) ~ Cisco Unified CME 10.5 (15.4(3)M)	7821 電話機は、以前の 6921 電話機のハードウェア リビジョンの 1 つです。	10.5
7841	voice register pool-type 7841 description Cisco IP Phone 7841 reference-pooltype 6941	Cisco Unified CME 10.0 (15.3(3)M) ~ Cisco Unified CME 10.5 (15.4(3)M)	7841 電話機は、以前の 6941 電話機のハードウェア リビジョンの 1 つです。	10.5
7861	voice register pool-type 7861 description Cisco IP Phone 7861 reference-pooltype 6961 num-lines 16	Cisco Unified CME 10.0 (15.3(3)M) ~ Cisco Unified CME 10.5 (15.4(3)M)	7861 電話機は、以前の 6961 電話機のハードウェア リビジョンの 1 つです。この電話機は 16 回線ですが、6961 は 12 回線です。	10.5

Fast Track 電話機能のサポート

Cisco Unified SIP Phone モデル	推奨される Fast Track 構成	Cisco Unified CME サポートされているバージョン	コメント	サポートされているロケールパッケージのバージョン
8811	voice register pool-type 8811 xml-config maxNumCalls 200 xml-config busyTrigger 200 num-lines 24 description Cisco IP Phone 8811 reference-pooltype 9971	Cisco Unified CME 10.5	8811 は電話会議ステーションです。	10.5
8831	voice register pool-type 8831 xml-config maxNumCalls 4 xml-config busyTrigger 4 description Cisco IP Phone 8831 reference-pooltype 9971	Cisco Unified CME で組み込み電話機サポートが追加されるまでの Cisco Unified CME 10.0 (15.3(3)M)	8831 は IP 電話会議電話機です。	10.5
8841	voice register pool-type 8841 xml-config maxNumCalls 200 xml-config busyTrigger 200 num-lines 24 description Cisco IP Phone 8841 reference-pooltype 8961	Cisco Unified CME 10.5		10.5
8851	voice register pool-type 8851 xml-config maxNumCalls 6 xml-config busyTrigger 6 num-lines 77 description Cisco IP Phone 8851 reference-pooltype 9951	Cisco Unified CME 10.5		10.5

Fast Track 電話機能のサポート

Cisco Unified SIP Phone モデル	推奨される Fast Track 構成	Cisco Unified CME サポートされているバージョン	コメント	サポートされているロケールパッケージのバージョン
8851NR	voice register pool-type 8851 xml-config maxNumCalls 6 xml-config busyTrigger 6 num-lines 77 description Cisco IP Phone 8851 reference-pooltype 9951	Cisco Unified CME 10.5	8851 の機能セットは Bluetooth のサポートを除き 8851NR と同じです。	10.5
8861	voice register pool-type 8861 xml-config maxNumCalls 6 xml-config busyTrigger 6 num-lines 114 description Cisco IP Phone 8861 reference-pooltype 9971	Cisco Unified CME 10.5		10.5

注: 上の表に記載されているロケールパッケージバージョンはサポートされている CME バージョン列に記載されているすべての CME バージョンと互換性があります。

新しい SIP 電話モデルが Fast Track 構成方法を使用して設定されれば、以下に示す、既存の音声レジスタ プールの設定オプションを使用して新しい電話機モデルをプロビジョニングできます。

```
voice register pool 1
type 7821
id mac D824.BD27.9EAC
```

```
voice register global
mode cme
load 7821 sip78xx.10-1-1SR1-4.loads
```

Fast Track 電話機能のサポート

注：新しい電話機モデルのプロパティを表示するには、「show voice register pool-type <new-phone-model>」コマンドまたは「show voice register pool-type all」コマンドを使用します。

CME1# sh 音声レジスタ プール タイプ 7821

FastTrack 電話モデル：7821

電話モデルを表すプールタイプ（インデックス）：48

プロパティ継承元の参照プールタイプ：6921

サポートする回線数：2（6921 から継承）

サポートするアドオン モジュール数：0（6921 から継承）

デフォルトのセッション トランスポート：UDP（6921 から継承）

説明（helpstring）：Cisco IP Phone 7821

電話機は GSM をサポート：いいえ（6921 から継承）

電話機は Telnet アクセスをサポート：いいえ（6921 から継承）

電話機は CME からのファームウェア ダウンロードをサポート：はい（6921 から継承）

電話機固有の XML タグ：maxNumCalls12/maxNumCalls（6921 から継承）

busyTrigger12/busyTrigger（6921 から継承）

電話機ファミリ：RTL_PHONES

プール ID IP アドレス Ln DN 番号状態

====

6 D824.BD27.9EAC 9.44.29.44 1 6 4080\$ REGISTERED

CME1#

表 16：Unified CME で検証済みの Fast Track 電話機能サポート

機能	電話機のモデル											
	ATA 190	7811	7821	7841	7861	8811	8831	8841	8845	8851	8851 NR	8861
アドホックなハードウェアによる会議 (ISR G2 のみ)	いいえ	はい	はい									
アドホックなソフトウェア会議コール	いいえ	はい	はい									
すべてのコールの転送ソフトキー	いいえ	はい	はい									
すべてのコールの転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
話中転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
無応答時転送	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
コールパーク	いいえ	はい	はい									
コールパーク取得	いいえ	はい	はい									
コールピックアップ	いいえ	はい	はい									
ディレクトリサービス	いいえ	はい	はい									
サイレント	いいえ	はい	はい									
DTMF (RTP-NTE)	いいえ	はい	はい									

Fast Track 電話機能のサポート

機能	電話機のモデル											
	ATA 190	7811	7821	7841	7861	8811	8831	8841	8845	8851	8851 NR	8861
エクステンション モビリティ	いいえ	はい	はい									
グループ ピックアップ	いいえ	はい	はい									
ヘッドセットモード 応答	いいえ	はい	はい									
保留/保留解除	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
回線ラベル(プールの 下の名前)	いいえ	はい	はい									
メッセージ受信イン ジケータ	いいえ	はい	はい									
保留音	いいえ	はい	はい									
電話アプリケーション - 電話から表示	いいえ	はい	はい									
リダイヤル	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
シングル ナンバー リーチ (SNR)	いいえ	はい	はい									
ソフトキー テンプ レート	いいえ	はい	はい									

Fast Track 電話機能のサポート

機能		電話機のモデル											
		ATA 190	7811	7821	7841	7861	8811	8831	8841	8845	8851	8851 NR	8861
スピーカーフォンのダイヤル/応答		いいえ	はい	はい									
共有回線		いいえ	はい	はい									
トランスコーディング		いいえ	はい	はい									
転送	相談	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
	アラート (Alert)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボイスメール		いいえ	はい	はい									
ボイス ハント グループ		はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Cisco Unified Communications Manager Express の電話機能サポート
 © 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.