

Habilitar sincronización de clave de característica en el teléfono IP de Cisco serie 7800 u 8800 Multiplatform Phone

Objetivo

La función de sincronización de clave de característica del teléfono multiplataforma Cisco IP Phone 7800 u 8800 Series sincroniza servicios como No molestar (NoMlsta) y Reenvío de llamada con el administrador de llamadas cuando se utiliza uno. La sincronización de clave de característica también se habilita cuando se habilitan las funciones de desvío de llamadas y NoMlsta.

Este artículo pretende mostrarle cómo habilitar la sincronización de clave de característica en el teléfono IP de Cisco serie 7800 u 8800 Multiplatform Phone.

Dispositivos aplicables

- Serie 7800
- Serie 8800

Versión del software


- 10.4

Activar bloqueo de ID de la persona que llama

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del teléfono IP y elija **Admin Login > Advanced**.



Paso 2. Elija **Voice > Ext 1**.



Paso 3. En Call Feature Settings, elija **Yes** en el menú desplegable Feature Key Sync 1.

| Call Feature Settings | |
|----------------------------------|----------------------|
| Message Waiting 1: | No ▾ |
| Conference Bridge URL 1: | <input type="text"/> |
| Voice Mail Subscribe Interval 1: | 86400 |
| Feature Key Sync 1: | No ▾ |
| | Yes |
| Supplementary Services | |
| DND Setting Line 1: | No ▾ |

Paso 4. Haga clic en **Enviar todos los cambios**.

| | |
|---|---|
| <input type="button" value="Undo All Changes"/> | <input type="button" value="Submit All Changes"/> |
|---|---|

Ahora debería haber activado correctamente la sincronización de teclas de función en el teléfono.