

Mappage IOS XE vers IOS et nomenclature des jeux de fonctions sur les commutateurs Catalyst 3850/3650

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Mappage de version IOS XE vers IOS](#)

[Relation entre l'ID de produit et l'ensemble de fonctionnalités de licence](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit le logiciel Cisco IOS qui s'exécute en tant que processus dans Cisco IOS XE dans ce qu'on appelle le démon IOS, ou IOSd. Bien que de nombreux composants d'infrastructure aient migré de Cisco IOS vers Cisco IOS XE, tels que la haute disponibilité, les fonctionnalités du logiciel Cisco IOS sont exactement les mêmes que celles qui s'exécutent dans Cisco IOS XE, comme dans une version traditionnelle de Cisco IOS.

Ce document est important pour comprendre le mappage entre les versions du logiciel Cisco IOS XE et les versions IOS classiques respectives qui s'exécutent sur les commutateurs Cisco Catalyst 3850.

Il explique également le suffixe à la fin de l'ID de produit Catalyst 3850/3650 et ce qu'il signifie.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Mappage de version IOS XE vers IOS

Le tableau 1 illustre le mappage IOS XE à IOS pour les plates-formes Catalyst 3850/3650.

Tableau 1 . Mappage de version IOS XE vers IOS.

Version de Cisco IOS XE	Version de Cisco IOS
Versions 16.x	Sans objet
03,06,08E	15.2(2)E8
03,06,07E	15.2(2)E7
03,06,06E	15.2(2)E6
03,06,05E	15.2(2)E5
03,06,04E	15.2(2)E4
03,07,05E	15.2(3)E5
03,07,04E	15.2(3)E4

Chaque fichier **image.bin** affiche les deux versions sous son nom complet comme suit :

cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

Relation entre l'ID de produit et l'ensemble de fonctionnalités de licence

Lorsque vous accédez à la [page Téléchargement de logiciels Cisco](#) pour les commutateurs Catalyst 3850/3650, vous trouverez l'ID de produit complet. Cependant, il ne correspond pas exactement à votre ID de produit dans la sortie **show version**. Ce sera sans la dernière lettre qui est

Page Cisco : Commutateur Catalyst 3850-24P-S

Afficher la version : WS-C3850-24P

La lettre finale fait référence à un ensemble de fonctionnalités fourni par le commutateur, la sortie de **droit d'utilisation show version** ou **show license** affichera la licence actuelle.

Le tableau 2 présente les lettres possibles et les jeux de fonctions auxquels elles sont traduites.

Tableau 2 . Nomenclature du jeu de fonctions sur les commutateurs Catalyst 3850/3650.

Lettre	Licence
L	Base LAN
S	Base IP
E	Services IP

Informations connexes

- [Fiche technique sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst](#)
- [Logiciel Cisco IOS XE et Cisco IOS version 15](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)