

Changer le mot de passe d'un routeur VoIP Cisco Small Business

Table des matières

[Introduction](#)

[Comment modifier le mot de passe de mon routeur VoIP Cisco Small Business ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment modifier le mot de passe de mon routeur VoIP Cisco Small Business ?

A.

Lorsque vous accédez à la page de configuration Web du routeur, un écran de connexion apparaît et vous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut « admin » doivent être modifiés pour des raisons de sécurité.

Le mot de passe du routeur doit être remplacé par :

- Empêchez les utilisateurs indésirables d'accéder à la page de configuration Web du routeur.
- Activez la gestion à distance.

Modification du mot de passe du routeur

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. [Pour des instructions, cliquez ici.](#)

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Administration.

Étape 3 :

Saisissez le nouveau mot de passe dans les champs Router Password et Re-enter to confirm.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Administration.**

Administration | Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | **Administration** | Status | Voice

Management | Log | Factory Defaults | Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout: minutes

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Étape 4 :

Save Settings

Cliquez sur

Remarque : la prochaine fois que vous vous connecterez à la page de configuration Web du routeur, utilisez le nouveau mot de passe.

Informations connexes

- [Assistance et documentation techniques - Cisco Systems](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.