

Commandes show pour le formatage du trafic Frame Relay

Contenu

[Introduction](#)

[Avant de commencer](#)

[Conventions](#)

[Conditions préalables](#)

[Components Used](#)

[Commande show frame-relay pvc](#)

[La commande show traffic-shape](#)

[Commande show traffic-shape statistics](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document explique les commandes **show** spécifiques disponibles pour le formatage du trafic Frame Relay.

Ces scénarios sont les suivants :

- **show frame-relay pvc <dlci>**
- **show traffic-shape**
- **show traffic-shape statistics**

Ce document fournit une liste des champs produits dans le résultat de ces commandes, ainsi qu'une description de chaque champ.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

Conditions préalables

Les lecteurs de ce document doivent avoir une bonne connaissance de ce qui suit :

- Connaissance de base du formatage du trafic Frame Relay et Frame Relay.
- Configuration du formatage du trafic Frame Relay.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Informations connexes](#)