

TMS がスケジュールされたコールを接続する方法を変更するにはどうすればよいですか。

内容

[概要](#)

[TMS がスケジュールされたコールを接続する方法を変更するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSがスケジュールされたコールでコールを接続する方法を変更するにはどうすればよいですか。

A. TMSは、コールに登録されたシステムの機能に基づいて、最適であると判断したルートでコールを自動的に構築します。

これらの設定を上書きする場合は、会議を作成または編集する際にTMSの[予約]ページの[会議設定]タブを表示してください。コールの各区間には、使用可能なすべてのコールの組み合わせを示すドロップダウンリストが表示されます。会議が保存されると、選択内容が保存されます。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)