



INDEX

R

RBAC

SAN 管理者ロール [1-1](#)

S

SAN 管理者のデフォルト ロールの変更

例 [1-4](#)

SAN 管理者ロール

概要 [1-1](#)

説明 [1-2](#)

SAN 管理者ロールに対する FCoE 機能のイネーブル化

例 [1-4](#)

SAN 管理者ロールの設定の確認

例 [1-3](#)

SAN 管理者ロールを備えたユーザの設定

例 [1-3](#)

あ

新しい SAN 管理者ロールの設定の確認

例 [1-5](#)

か

管理者ロール [1-1, 1-2](#)

ま

マッピング

機能のロールへのマッピング [1-2](#)

ゆ

ユーザ ロールの設定の表示

例 [1-5](#)

れ

例

SAN 管理者のデフォルト ロールの変更 [1-4](#)

SAN 管理者ロールに対する FCoE 機能のイネーブル化 [1-4](#)

SAN 管理者ロールの設定の確認 [1-3](#)

SAN 管理者ロールを備えたユーザの設定 [1-3](#)

新しい SAN 管理者ロールの設定の確認 [1-5](#)

ユーザ ロールの設定の表示 [1-5](#)

ろ

ロール機能マッピング [1-2](#)

ロールベース アクセス コントロール (RBAC)

SAN 管理者ロール [1-2](#)