



Release 1.2(1)

## Cisco Unity Connection at a Glance カード (Optional Conversation 1)

Published June 14, 2006

このクイック リファレンス カードでは、電話で Cisco Unity Connection にアクセスする手順と、Cisco Unity Web ツールにアクセスする手順について説明します。

またこのカードは、タッチトーン キーを使って電話でメッセージを操作する手順に従って、使用可能な Connection メイン メニューを図解しています。



**ヒント** 初めて Connection を呼び出したときに、初回登録ガイダンスが自動的に再生されます。登録中は、このカードを参照しなくてもかまいません。よく注意して聞き、要求されたとおりに応答するだけで結構です。

## 電話で Connection にアクセスするには

**ステップ 1** Cisco Unity Connection を呼び出します。社内の自分の電話から次の番号をダイヤルします。

社内の別の電話から次の番号をダイヤルします。

社外からは、次の番号をダイヤルします。

**ステップ 2** 社内の別の電話または社外から呼び出す場合、Cisco Unity Connection の応答時に、**\*** を押します。

**ステップ 3** 必要であれば、Cisco Unity Connection ID (通常は内線番号)を入力し、**#** を押します。

**ステップ 4** Cisco Unity Connection パスワードを入力し、**#** を押します。  
(パスワードを忘れた場合、Cisco PCA にログオンし、Cisco Unity Assistant の [個人設定] ページに移動してパスワードを変更します)。

次の手順で、Cisco Personal Communications Assistant (PCA) の Web サイトを使用し、Cisco Unity Assistant、Cisco Unity Inbox および Cisco Unity Personal Call Transfer Rules Web ツールにアクセスします。

## Cisco Unity Web ツールにアクセスするには

**ステップ 1** Web ブラウザで、次の URL にアクセスします。  
**http://<Cisco Unity Connection サーバ>/ciscopca**。(URL は、大文字 / 小文字を区別します)。

**ステップ 2** Cisco PCA にログオンします。

**ステップ 3** 適切な Web ツールを参照します。

## リファレンス情報

Cisco Unity Connection ID

Cisco PCA Web サイト

Cisco Unity Connection サーバ

Connection 管理者名または技術サポートお問い合わせ先の情報

その他の Cisco Unity Connection ドキュメント

*Cisco Unity Connection ユーザガイド*

*Connection ボイスコマンド*



シスコシステムズ株式会社

URL: <http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL: <http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501

Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他のブランド、名称、および商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)  
Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

OL-10934-01-J  
fhi0609-02

For Cisco Unity Connection Optional Conversation 1

## メッセージを聞く

- 1 新規
- 3 1 開封済み
- 3 2 削除済み\*

### メッセージ再生中

- 1 1 メッセージの巻き戻し
- 2 一時停止/再生
- 3 3 最後まで早送り
- 4 4 より低速で再生
- 5 5 メッセージ プロパティの再生
- 6 6 高速再生
- 6 6 より高速で再生
- 7 7 音量を下げる\*
- 8 8 音量のリセット\*
- 9 9 音量を上げる\*
- # メッセージのスキップ、そのまま保存
- # # メッセージのスキップ、新規メッセージとして保存（新規、開封済みメッセージ）

### メッセージ再生後

- 1 巻き戻し
- 4 再度メッセージを再生
- 5 5 メッセージのプロパティの再生
- 6 6 メッセージの転送
- 7 削除
- 8 8 返信
- 8 2 全員に返信
- 8 8 メッセージ送信者の呼び出し\*
- 9 開封済みメッセージとして保存/復元\*
- # そのまま保存
- # # 新規メッセージとして保存/復元\*

## ボイス メッセージの検索

- 5 メッセージの検索\*

- 1 別のユーザからのメッセージ検索
- 2 すべての外部発信者からのメッセージ検索
- 3 特定の外部発信者からのメッセージ検索

## メッセージの送信

- 2 送信

送信先の指定とメッセージの録音

- # 今すぐ送信
- 1 名前の追加
- 3 3 メッセージ オプション

- 1 送信先の変更
- 2 録音に関する変更
- 3 特別な配信の設定
- 4 メッセージの確認
- # 送信

- 1 名前の追加
- 2 すべての名前を確認
- 3 名前の削除

- 1 録音の確認
- 2 録音の保存
- 3 再録音
- 4 追加録音

- 1 緊急
- 2 受信確認の返信
- 3 プライベート

## 設定の変更

- 4 オプションのセットアップ

- 1 グリーティング

- 1 当該グリーティングの録音
- 2 オプション グリーティングのオン/オフ
- 3 その他のグリーティングの編集
- 4 すべてのグリーティングを聞く

- 2 メッセージ設定

- 1 メッセージの到着通知の変更
- 3 ガイダンス タイプの変更
- 4 プライベート同報リストの編集
- 1 ポケット ベル
- 2 自宅の電話
- 3 職場の電話
- 4 携帯電話

- 1 全ガイダンスまたは簡易ガイダンスの選択

- 1 リストを聞く
- 2 リストにある名前の変更

- 3 個人設定

- 1 パスワードの変更

- 2 録音した名前の変更

- 3 ディレクトリー一覧の変更

- 1 一覧にあるステータスの変更

- 4 転送設定

## いつでも使用できるキー

- 0 ヘルプ

- \* キャンセルまたはひとつ戻る