

# Cisco Web Security 또는 Email Security Appliance에서 NIC의 MAC 주소를 찾으려면 어떻게 합니까?

## 목차

[질문:](#)

[환경:](#)

## 질문:

Cisco Web Security 또는 Email Security Appliance에서 NIC의 MAC 주소를 찾으려면 어떻게 합니까?

## 환경:

Cisco WSA(Web Security Appliance), Cisco ESA(Email Security Appliance), Cisco SMA(Security Management Appliance)

Cisco Web Security 또는 Email Security Appliance에 있는 NIC의 MAC 주소는 아래 방법 중 하나를 사용하여 찾을 수 있습니다.

## 구성 파일에서

WSA 또는 ESA 컨피그레이션 파일의 다음 섹션에는 모든 NIC의 MAC 주소가 표시됩니다.

```
< >
<>
  <ethernet_interface></ethernet_interface>
  <media> </media>
  <media_opt></media_opt>
  <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>
</ethernet>
<>
  <ethernet_interface> 2</ethernet_interface>
  <media> </media>
  <media_opt></media_opt>
  <macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>
</ethernet>
<>
  <ethernet_interface> 1</ethernet_interface>
  <media> </media>
```

```
<media_opt></media_opt>  
<macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>  
</ethernet>  
</ethernet_settings>
```

## 명령줄에서

CLI 명령 '*cli> etherconfig > media'*를 사용할 수 있으며 출력에 WSA, ESA 또는 SMA의 NIC에 대한 MAC 주소와 함께 이더넷 설정이 표시됩니다.