

Como faz o backup | a configuração em uma ferramenta de segurança da Web ou do email de Cisco?

Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

[CLI](#)

Pergunta

Como faz o backup | a configuração em uma ferramenta de segurança da Web ou do email de Cisco?

Ambiente

Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA), a ferramenta de segurança da Web (WSA), o dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A), todas as versões de AsyncOS

A configuração pode ser suportada através do CLI ou do GUI. Veja por favor as instruções abaixo.

CLI

Há dois métodos através do CLI:

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Este comando indicará a configuração atual no CLI. Você precisará de copiar para fora o texto e de salvar manualmente o arquivo da configuração a seu computador.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the

configuration directory on machine "S-Series".

Isto salvar o arquivo de configuração atual ao disco rígido no proxy. Você pode transferir o arquivo de configuração conectando ao dispositivo através do FTP e consultando ao dobrador da **"configuração"**.

Nota: Se a opção padrão de "não" é selecionada, a configuração não incluirá as senhas. Isto fará assim que o arquivo não poderá ser carregado de novo no proxy através do comando do "loadconfig".

GUI

1. Vá à **"administração do sistema"** > ao **"arquivo de configuração"**.
2. Selecione qualquer uma das opções abaixo:
 - Transfira o arquivo ao computador local para ver ou salvar ---> *transferência o arquivo de configuração.*
 - Salvar o arquivo a este dispositivo ---> *salv guarda o arquivo de configuração localmente no WSA.*
3. **Un-verificação da** *"as senhas máscara na caixa dos arquivos de configuração* de modo que o arquivo de configuração possa ser transferido arquivos pela rede para trás em WSA através opção *"da configuração de carga da"*.
4. Clique **"submetem"** o botão.