

Cisco传输控制器的默认用户名和密码

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[默认用户名和密码](#)

[ONS 15454版本4.1.x和4.5](#)

[ONS 15454版本4.6.x及更高版本](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文档提供了默认用户名和密码，您可以在Cisco ONS 15454的初始设置期间使用这些用户名和密码登录思科传输控制器(CTC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454
- CTC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454版本4.1.x及更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[默认用户名和密码](#)

本节提供不同版本ONS 15454的默认登录值。

[ONS 15454版本4.1.x和4.5](#)

使用以下默认登录值登录ONS 15454版本4.1.x和4.5的CTC:

- 用户名= CISCO15
- 密码=

在ONS 15454版本4.1.x和4.5中，CISCO15不带密码。

[ONS 15454版本4.6.x及更高版本](#)

使用以下默认登录值登录ONS 15454版本4.6.x及更高版本的CTC:

- 用户名= CISCO15
- 密码= otbu+1

在ONS 15454的所有版本中，默认登录值区分大小写。CISCO15用户名具有超级用户权限。您可以使用CISCO15创建其他用户。必须先创建另一个超级用户，然后才能删除CISCO15。

[问题](#)

虽然CISCO15在ONS 15454版本4.1.x和4.5中必须不带密码，但ONS 15454版本4.1.x或4.5中提供的一些TCC2卡以otbu+1作为默认密码加载。这与Cisco ONS 15454程序指南R4.1.x和R4.5第3-27页中提供的信息相矛盾。

[解决方案](#)

当您登录CTC以在ONS 15454版本4.1.x或4.5.x上进行初始设置时，请先使用CISCO15而不使用密码。如果登录失败，请使用otbu+1作为CISCO15的密码。如果您仍无法登录，请联系Cisco技术支持中心(TAC)寻求帮助。

[相关信息](#)

- [Cisco ONS 15454程序指南，版本8.0](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)