

如何配置ESA路由流入电子邮件到公司电子邮件服务器？

目录

[问题：](#)

问题：

如何配置ESA路由流入电子邮件到公司电子邮件服务器？

为了您的ESA能传送电子邮件到您的公司电子邮件服务器，您必须配置ESA使用该主机作为目的地交付。这可以执行通过使用`smtproutes`从命令行界面(CLI)发出命令。

`smtproutes`命令允许您重定向特定的域的所有电子邮件到一台不同的邮件交换(MX)主机。

```
mail3.example.com > smtproutes
```

```
-  
--  
[]>  
  
".example.com"  
"  
[]> example.com  
  
domain.com  
/dev/null  
[]> 10.1.1.10  
  
10.1.1.10example.com  
  
1  
  
--  
--  
--  
--  
--  
--
```

在本例中，我们配置`example.com`的消息能将传送对电子邮件服务器主机`10.1.1.10`。

您将需要确认您的更改为了激活最近配置的`smtproutes`。

提示：您能也配置SMTP路由在GUI在网络> SMTP路由下