在IP电话7841上安装电话区域设置

目录

简介

本文档介绍如何在Cisco 7841系列IP电话上安装电话区域设置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科统一通信管理器12.x
- Cisco IP 电话 7841

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科统一通信管理器(CUCM)为12种语言（包括英语）和16个国家（包括美国）提供系统定义的本地化支持。网络区域设置指定国家/地区特定的音调和音调；用户区域设置指定用于文本显示的语言。

配置

配置

以下是对电话执行硬出厂重置的步骤：

步骤1.从思科网站下载区域设置。

步骤2.导航至OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade。

步骤3.如图所示，输入SFTP服务器的凭证。

Cisco Unified Operating System Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

Show ▼   Settings ▼   Security ▼   Software Upgrades ▼   Services ▼   Help ▼

Software Installation/Upgrade

❌ Cancel   ➡ Next

─ **Status**
ⓘ Status: Ready

─ **Software Location**

Source*	Remote Filesystem ˅
Directory*	/
Server*	192.168.0.5
User Name*	cisco
User Password*	•••••
Transfer Protocol*	SFTP ˅
SMTP Server	
Email Destination	

Cancel   Next

ⓘ *- indicates required item.

步骤4.从"选项/升级"下**拉菜单中**选择区域设置,然后单击"**下一步**",如图所示。安装区域设置开始。

5.如图所示，在验证"校验和详细信息"后，单击"下一步"。

步骤6.区域设置安装成功

步骤7.在导航至Serviceability Page > Tools > Contol Center Feature services时，在运行Cisco TFTP服务的所**有节点上重置Cisco TFTP服务**。在此处选择Cisco TFTP服务，然后单击**restart**，如图所示。

步骤8.导航至电话。

步骤9.在"用**户区域**设置"下选择您刚下载的区域设置。


步骤10.保存、应用配置并重置电话。

验证

如果区域设置安装成功，您可以看到使用本地语言的软件，如图所示：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。