

NTP-Beispielkonfiguration für einen Catalyst 6000-Switch mit hoher Verfügbarkeit

Inhalt

[Einführung](#)

[Vorbereitungen](#)

[Konventionen](#)

[Voraussetzungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[NTP-Beispielkonfiguration für einen Catalyst 6000-Switch mit hoher Verfügbarkeit](#)

[Abbildung 1: Netzwerktopologie](#)

[NTP-Authentifizierung verwenden](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Uhr ist nicht synchronisiert](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Beispiel für eine NTP-Konfiguration (Network Time Protocol) für einen Catalyst Switch der Serie 6000 mit redundanten Supervisor Engines und Dual Multilayer Switch Feature Cards (MSFCs) mit aktivierter Konfigurationssynchronisierung.

Vorbereitungen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions \(Technische Tipps von Cisco zu Konventionen\)](#).

Voraussetzungen

Es sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich, um den Inhalt dieses Dokuments nachzuvollziehen.


Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

NTP-Beispielkonfiguration für einen Catalyst 6000-Switch mit hoher Verfügbarkeit

Abbildung 1 zeigt die Netzwerktopologie für diese Beispielkonfiguration.

Abbildung 1: Netzwerktopologie



Dieses Beispiel zeigt einen Catalyst 6509 mit redundanten Supervisor Engines und MSFCs. Dies ist die Ausgabe des Befehls **show module** vom Switch:

```

Cat6000> (enable) show module
Mod Slot Ports Module-Type Model Sub Status
-----
1 1 2 1000BaseX Supervisor WS-X6K-SUP1A-2GE yes ok
15 1 1 Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC no ok
2 2 2 1000BaseX Supervisor WS-X6K-SUP1A-2GE yes standby
16 2 1 Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC no ok
3 3 48 10/100BaseTX Ethernet WS-X6348-RJ-45 no ok

Mod Module-Name Serial-Num
-----
1 SADO4240E48
15 SADO42406UW
2 SADO42400YL
16 SADO42407KG
3 SAL04440WY6

Mod MAC-Address(es) Hw Fw Sw
-----
1 00-30-7b-96-7c-5a to 00-30-7b-96-7c-5b 3.1 5.3(1) 5.5(7)
00-30-7b-96-7c-58 to 00-30-7b-96-7c-59
00-02-7e-02-a0-00 to 00-02-7e-02-a3-ff
15 00-d0-d3-a3-b6-a7 to 00-d0-d3-a3-b6-e6 1.4 12.1(6)E 12.1(6)E
2 00-d0-c0-cf-72-12 to 00-d0-c0-cf-72-13 3.1 5.3(1) 5.5(7)
00-d0-c0-cf-72-10 to 00-d0-c0-cf-72-11
16 00-d0-c0-cf-72-14 to 00-d0-c0-cf-72-53 1.4 12.1(6)E 12.1(6)E
3 00-03-6c-29-ba-b0 to 00-03-6c-29-ba-df 1.4 5.4(2) 5.5(7)
    
```

Mod	Sub-Type	Sub-Model	Sub-Serial	Sub-Hw
1	L3 Switching Engine	WS-F6K-PFC	SAD04240L70	1.1
2	L3 Switching Engine	WS-F6K-PFC	SAD04220KC5	1.1

Cat6000> (enable)

In diesem Beispiel nehmen Sie an, dass der Catalyst 6509 ein Core-Switch im Netzwerk ist. Die dualen MSFCs im Switch fungieren als NTP-Server für andere Router und Switches im Netzwerk (einschließlich der Supervisor Engine auf diesem Switch selbst).

Die MSFCs synchronisieren ihre Uhren mit einem Master-NTP-Server, der sich in einem Remote-Subnetz im Netzwerk befindet. In der Praxis kann es sich um einen privaten lokalen NTP-Server oder einen öffentlichen NTP-Server handeln. In beiden Fällen synchronisiert dieser Server seine Uhrzeit normalerweise mit einer anderen, niedrigeren Stratum-Uhr, z. B. einer Atomuhr.

Bei den beiden MSFCs in diesem Beispiel ist die Konfigurationssynchronisierung (config-sync) aktiviert. Dadurch wird die Konfiguration auf der festgelegten MSFC automatisch mit der nicht festgelegten MSFC synchronisiert. Weitere Informationen zur Konfigurationssynchronisierung finden Sie im Abschnitt [Zugehörige Informationen](#).

Hier ist die Konfiguration von MSFC15 (die designierte MSFC). Die Konfiguration für MSFC16 ist identisch, mit der Ausnahme, dass MSFC16 für Befehle, für die der **alt**-Befehl angegeben ist, den Befehl nach dem **alt**-Schlüsselwort verwendet. Beispielsweise lautet der Hostname von MSFC15 MSFC15. Der Hostname von MSFC16 lautet MSFC16.

```

version 12.1
no service pad
!
!--- Enable service timestamps datetime! service
timestamps debug datetime msec localtime service
timestamps log datetime msec localtime ! no service
password-encryption ! ! !--- Hostnames for the MSFCs.
hostname MSFC15 alt hostname MSFC16 ! boot system flash
bootflash:c6msfc-jsv-mz.121-6.E.bin enable password
cisco ! ! !Both MSFCs are in the PST timezone clock
timezone PST -8 ! !--- Both MSFCs will adjust the clock
for Daylight Saving Time. clock summer-time PDT
recurring ! !--- If connectivity to the NTP server is
lost, the calendar is used. !as an authoritative time
source clock calendar-valid ! ! ip subnet-zero ! ! no ip
finger ip domain-name corp.com ip name-server
172.16.55.120 ip name-server 171.16.60.120 ! ! !config-
sync is enabled redundancy high-availability config-sync
! ! ! !--- Each MSFC has a loopback0 interface in a
different /30 subnet. interface Loopback0 ip address
10.10.10.1 255.255.255.252 alt ip address 10.10.10.5
255.255.255.252 ! ! !--- VLAN 1 is the management
subnet, where the switch sc0 interface is located.
interface Vlan1 description Network Management Subnet ip
address 172.16.100.2 255.255.255.0 alt ip address
172.16.100.3 255.255.255.0 no ip redirects standby 1
priority 105 preempt alt standby 1 priority 100 preempt
standby 1 ip 172.16.100.1 alt standby 1 ip 172.16.100.1
! <VARIOUS VLAN INTERFACES NOT RELEVANT TO THIS EXAMPLE>
! router eigrp 10 network 10.0.0.0 network 172.0.0.0
network 172.0.0.0 0.255.255.255 no auto-summary eigrp
log-neighbor-changes ! ip classless no ip http server !
! ! line con 0 transport input none line vty 0 4

```

```
password cisco login transport input lat pad mop telnet
rlogin udptn nasi ! ! !--- Each MSFC uses the IP address
of the loopback0 interface as !--- the source IP for NTP
packets. ntp source Loopback0 ! !--- The MSFCs will
update the hardware calendar with the NTP time. ntp
update-calendar ! !--- Both MSFCs are getting the time
from 10.100.100.1. ntp server 10.100.100.1 ! end
```

Hinweis: Einige Befehle unterstützen das **alt**-Schlüsselwort nicht und können daher nicht mit `config-sync` verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist der Befehl `ntp peer`. Durch die Unterstützung der Konfigurationssynchronisierung für diesen Befehl kann MSFC15 und MSFC16 eine NTP-Peer-Beziehung aufbauen. Wenn dies in Ihrem Netzwerk erforderlich ist, können Sie die Konfig-Synchronisierung deaktivieren und manuell sicherstellen, dass die Konfigurationen der beiden MSFCs die Anforderungen für duale MSFC-Systeme erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Zugehörige Informationen](#).

Auf der Supervisor Engine gehört die `sc0`-Verwaltungsschnittstelle (172.16.100.100) zu VLAN 1. Das Standard-Gateway für den Switch ist die HSRP-IP-Adresse (Hot Standby Router Protocol) an der VLAN 1-Schnittstelle (172.16.100.1).

Die Supervisor Engine verweist aus Redundanzgründen auf zwei NTP-Server, die Loopback0-Schnittstellen auf MSFC15 und MSFC16. Andere Switches und Router im Netzwerk sind so konfiguriert, dass sie dasselbe tun.

Ein Nachteil dieser Implementierung besteht darin, dass andere Geräte im Netzwerk beim Ausfall des gesamten Switches nicht synchronisiert sind. Bei einer alternativen Redundanzkonfiguration würden MSFCs in verschiedenen Chassis als NTP-Server konfiguriert, sodass bei Ausfall eines Chassis das andere weiterhin als NTP-Server fungiert.

Dies ist die NTP-Konfiguration auf dem Switch:

```
#ntp
#
#NTP client mode is enabled
set ntp client enable
#
#NTP server IP addresses (loopback0 interfaces on MSFC15
and MSFC16)
set ntp server 10.10.10.1
set ntp server 10.10.10.5
#
#Switch is in the PST timezone
set timezone PST -8 0
#
#Switch will adjust clock for Daylight Saving Time
set summertime enable PDT
set summertime recurring first Sunday April 02:00 last
Sunday October 02:00 60
```

NTP-Authentifizierung verwenden

Durch die NTP-Authentifizierung wird Ihrer NTP-Konfiguration ein Sicherheitsniveau hinzugefügt. Auf jedem Gerät wird eine NTP-Schlüsselzeichenfolge konfiguriert. Der Schlüssel wird mit einem MD5-Hashing-Algorithmus (Message Digest 5) verschlüsselt, und der verschlüsselte Schlüssel wird in jedem NTP-Paket übergeben. Bevor ein NTP-Paket verarbeitet wird, wird der Schlüssel mit

dem konfigurierten Schlüssel auf dem empfangenden Gerät abgeglichen.

Dies ist die Konfiguration von MSFC15 (der designierten MSFC) mit den hinzugefügten NTP-Authentifizierungsbefehlen. Die Konfiguration für MSFC16 ist identisch.

```
!--- The key string for NTP authentication key 10 is
"ticktock" !--- (the key string is shown encrypted in
the configuration) ntp authentication-key 10 md5
ticktock ! !--- Enables NTP authentication ntp
authenticate ! !--- Makes NTP authentication key "10" a
trusted key ntp trusted-key 10 ! ntp source Loopback0
ntp update-calendar ntp server 10.100.100.1
```

Dies ist die NTP-Konfiguration auf dem Switch mit aktivierter NTP-Authentifizierung:

```
#ntp
set ntp client enable
#
#Enables NTP authentication
set ntp authentication enable
#
#The key string for NTP authentication key 10 is
"ticktock"
#(the key string is shown encrypted in the
configuration)
set ntp key 10 trusted md5 ticktock
#
#NTP server IP addresses, configured to use
authentication key 10
set ntp server 10.10.10.1 key 10
set ntp server 10.10.10.5 key 10
#
set timezone PST -8 0
set summertime enable PDT
set summertime recurring first Sunday April 02:00 last
Sunday October 02:00 60
```

Fehlerbehebung

Uhr ist nicht synchronisiert

Das Problem mit der Uhrzeit ist nicht synchronisiert, wenn der NTP-Master die NTP-Clientanforderung nicht authentifiziert. Dieses Problem kann auftreten, wenn der Authentifizierungsschlüssel und das Kennwort nicht auf dem Master-Ende konfiguriert sind.

Diese Uhrenentsynchronisierung kann mit der Ausgabe des **show ntp status** und der Befehle **ntp zuordnungsdetails** bestätigt werden.

```
R2#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
!--- Output suppressed.
```

Aus der vorherigen Ausgabe des Befehls **show** ist die Uhr nicht synchronisiert und keine

Referenzuhr bestätigt die Uhrentsynchronisierung.

```
R2#show ntp association detail
12.0.0.1 configured, insane, invalid, unsynced, stratum 16
!--- Output suppressed.
```

Aus dieser Ausgabe bestätigt der **wahnsinnige, ungültige, nicht synchronisierte** Client die Uhrentsynchronisierung zwischen Client und Master.

Zugehörige Informationen

- [Durchführen des grundlegenden Konfigurationsleitfadens für die Systemverwaltung für IOS 12.1, einschließlich NTP-Konfiguration](#)
- [Konfigurieren von NTP für Catalyst 6000-Switches](#)
- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)