

Nutzung der nativen Notrufweiterleitungsfunktion in CUCM

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfigurieren](#)

[Überprüfen](#)

[Vorprüfung](#)

[Abschlusstest](#)

[Fehlerbehebung](#)

Einführung

In diesem Dokument wird die Native Emergency Call Routing-Funktion in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- CUCM 11.X und höher
- Anforderung eines Pools von Direct Inward Dial (DID)-Nummern, die im Public Safety Answering Point (PSAP) registriert wurden.

Telefone, die ELINs (Emergency Location Identification Numbers) unterstützen:

- SIP- und SCCP-IP-Telefone
- CTI-Ports
- Analoge MGCP- und SCCP-Telefone
- H323-Telefone

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Versionen CUCM 11.X und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie

die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Vorsicht: Diese Funktion sollte nicht aktiviert werden, wenn bereits eine externe Notruflösung wie Cisco Emergency Responder verwendet wird. Wenn wir diese Funktion aktivieren, müssen wir sicherstellen, dass die externe Funktion deaktiviert wird. Außerdem benötigen wir einen Pool von DID-Nummern, die im PSAP registriert werden sollten.

Hintergrundinformationen

Kunden, die eine genaue Standortidentifizierung benötigen, aber über einen einzelnen Standort oder eine kleine Anzahl von Standorten verfügen, die identifiziert werden müssen, können die CUCM-Funktion für die native Notrufweiterleitung verwenden. Mit der Funktion für die native Notrufweiterleitung kann ein Administrator ELINs auf Gerätepoolebene oder Geräteebene definieren, sodass der Standort eines Geräts am PSAP ermittelt und identifiziert werden kann.

Bei einem Notruf ist Folgendes erforderlich:

- Der Anruf muss je nach Standort des Anrufers an die lokale PSAP weitergeleitet werden.
- Die Standortinformationen des Anrufers müssen am Terminal des Bedieners für den Notfall angezeigt werden, das über eine ALI-Datenbank (Automatic Location Information) abgerufen werden kann.

Der Standort des Anrufers wird vom ELIN bestimmt. Eine ELIN ist eine DID-Nummer, die der PSAP wählen kann, um wieder eine Verbindung zum Notruf herzustellen, wenn der Notruf abgeschnitten wurde oder wenn der Notruf erneut mit dem Anrufer kommunizieren muss. Der Notruf wird basierend auf den mit dieser Nummer verknüpften Standortinformationen an die PSAP weitergeleitet.

Konfigurieren

Schritt 1:

Wählen Sie unter Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM-Verwaltung) **Call Routing > Emergency Call Handler > Emergency Location Configuration (Anrufweiterleitung > Notfalleinwahler) aus.**

Um die Notrufhandler-Funktion zu aktivieren, aktivieren Sie im Fenster Konfiguration des Notruforts das Kontrollkästchen ELIN Support (ELIN-Support), wie in diesem Bild gezeigt. Die Standardeinstellung ist deaktiviert.

Emergency Location Configuration

Save

Status

Status: Ready

Emergency Location

This enables the basic Emergency Location capability built-in to Communications Manager.
 Do not enable this feature if using an external emergency calling solution, such as Cisco Emergency Responder.

Enable Emergency Location (ELIN) Support
 *Unchecking will delete all related settings below

Related Settings

[Configure Route Patterns to enable the Emergency Location Services](#)
[Configure Translation Patterns to enable the Emergency Location Services](#)
[1 Emergency Location \(ELIN\) Group is configured](#)
[Configure Device Pools to use an Emergency Location \(ELIN\) Group](#)
[Configure Devices to use an Emergency Location \(ELIN\) Group](#)

Save

Schritt 2:

Konfigurieren Sie eine ELIN-Gruppe zusammen mit der ELIN-Nummer, wie im Bild gezeigt. Sie können mehrere Gruppen haben, die unterschiedliche Standorte angeben. Die Nummer muss einer aus dem Pool der DID-Nummern sein, die beim PSAP registriert sind. Eine ELIN-Gruppe im Notruf-Handler identifiziert einen Standort. Die ELINs unter dieser ELIN-Gruppe müssen dem Speicherort in der ALI-Datenbank (Automatic Location Information) zugeordnet werden.

An jedem Standort sollten je nach Bedarf ELINs erstellt werden, um gleichzeitige Notrufe zu unterstützen. Um beispielsweise fünf gleichzeitige Anrufe zu unterstützen, werden in einer ELIN-Gruppe fünf ELINs benötigt.

Emergency Location (ELIN) Group Configuration

Save

Status

Status: Ready

Emergency Location (ELIN) Group Configuration

Name* 

Description

ELIN Number Configuration

These are a pool of DID numbers registered in the Public Safety Answering Point (PSAP) database that identify the location of the caller and can be used for an emergency you contact your local PSAP provider to register the number used and location details for this ELIN Group.

Number*	Partition
<input type="text" value="8888888888"/>	< None >



Save

Hinweis: Der Notruf-Handler unterstützt maximal 100 ELINs pro Cluster.

Schritt 3:

Konfigurieren Sie das Routenmuster (RP) so, dass der Anruf während eines Notfalls weitergeleitet wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen handelt es sich um eine Notrufnummer (die von einem Notruf-Handler verwendet wird), wie in diesem Bild gezeigt.

Route Pattern Configuration

Save

Status

Status: Ready

Pattern Definition

Route Pattern* 911

Route Partition < None >

Description

Numbering Plan -- Not Selected --

Route Filter < None >

MLPP Precedence* Default

Apply Call Blocking Percentage

Resource Priority Namespace Network Domain < None >

Route Class* Default

Gateway/Route List* -- Not Selected -- (Edit)

Route Option

Route this pattern

Block this pattern No Error

Call Classification* OffNet

External Call Control Profile < None >

Allow Device Override Provide Outside Dial Tone Allow Overlap Sending Urgent Priority

Require Forced Authorization Code

Authorization Level* 0

Require Client Matter Code

Is an Emergency Services Number (used by Emergency Call Handler)

Wenn die Konfiguration eines Übersetzungsmusters erforderlich ist, überprüfen Sie den obigen Parameter für die TP-Konfiguration.

Schritt 4:

Weisen Sie die ELIN-Gruppe der Gerätekonfiguration/Gerätepool-Konfiguration zu, wie im Bild gezeigt:

Für ein Gerät:

Always Use Prime Line Default

Always Use Prime Line for Voice Message* Default

Geolocation < None >

Emergency Location (ELIN) Group Bangalore

Retry Video Call as Audio

Ignore Presentation Indicators (internal calls only)

Für einen Gerätepool:

Device Pool Configuration



Device Pool Settings	
Device Pool Name*	Bangalore
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
Calling Search Space for Auto-registration	< None >
Adjunct CSS	< None >
Reverted Call Focus Priority	Default
Intercompany Media Services Enrolled Group	< None >

Roaming Sensitive Settings	
Date/Time Group*	CMLocal
Region*	g711
Media Resource Group List	< None >
Location	< None >
Network Locale	< None >
SRST Reference*	Disable
Connection Monitor Duration***	
Single Button Barge*	Default
Join Across Lines*	Default
Physical Location	< None >
Device Mobility Group	< None >
Wireless LAN Profile Group	< None >
Emergency Location(ELIN) Group	Bangalore

[View Details](#)

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Vorprüfung

Sie haben ein Routenmuster 911 im CUCM konfiguriert und den Anruf an den richtigen PSAP/Service Provider weitergeleitet. Innerhalb dieses Routenmusters können Sie die Umwandlungen für **angerufene Teilnehmer > Umwandlungsmaske für angerufene Teilnehmer** auf eine andere Nummer festlegen, an die der Anruf weitergeleitet werden soll. Dadurch kann der Anruf häufig nicht mit PSAP verbunden werden. Stellen Sie nach Abschluss des Tests sicher, dass Sie die Nummer der **Umwandlungsmaske des angerufenen Teilnehmers** entfernen.

Abschlusstest

Wenn Ihre CUCM-Konfiguration abgeschlossen ist, müssen Sie alle Standorte testen, um sicherzustellen, dass jeder Standort den richtigen PSAP erhält, und der PSAP erhält die richtigen Informationen. Der Test ist einfach: Wählen Sie die 911, und sagen Sie Folgendes:

Ich testen eine neue Lösung für Notfalleinsatzkräfte. Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Rückrufnummer und Adresse Sie sehen und für welches Gebiet bzw. welchen Ort Ihre

Antworteinheit aufgeführt ist?

Der PSAP beantwortet Ihre Fragen, und Sie können Ihre Konfiguration nach Bedarf anpassen. Stellen Sie sicher, dass der PSAP weiß, ob Sie mehr als einmal zurückrufen möchten und/oder ob der Test abgeschlossen ist. Auf diese Weise wird der PSAP informiert und kann entscheiden, ob er Notfallantworten für andere 911-Anrufe versenden soll.

Stellen Sie dies sicher, wenn Sie sicher sind, dass Ihre CUCM-Konfiguration abgeschlossen ist. Die Notrufzentralen sind sehr beschäftigt, und obwohl sie ihre Hilfe gern leisten können, liegt ihre erste Priorität darin, auf tatsächliche Notrufe zu reagieren.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.