

So generieren Sie SLAC-Code (Smart Licensing Authorization Code) auf Ihrem Gerät

Inhalt

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Diese Anweisungen helfen Kunden/Partnern dabei, das Problem selbst zu beheben. Wenn die Anleitung Probleme beim Kunden/Partner verursacht, lassen Sie ihn ein Ticket beim Lizenzierungs-Support (<https://www.cisco.com/go/scm>) erstellen, um Abhilfe zu schaffen. Führen Sie diese Aktionen NICHT selbst aus, wenn Sie eine interne Cisco-Ressource außerhalb des Lizenzierungs-Support-Teams sind.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie:

- Aktives Cisco.com
- Lizenz-UDI-Befehl im privilegierten EXEC-Modus anzeigen
- Liste der Geräte, die SLAC benötigen
- Zugriff auf Smart/Virtual Account
- Die Erzwingungslizenz muss im Virtual Account verfügbar sein.

Um eine erzwungene Lizenz zu verwenden, muss der Benutzer die SLAC vom CSSM-Portal aus generieren und dann den Autorisierungscode auf dem Gerät installieren. Wenn die SLAC nicht auf dem Gerät installiert ist, kann der Benutzer die erzwungene Funktion auf dem Gerät nicht verwenden.

Schritt 1: Rufen Sie [Cisco Software Central auf](#), und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen unter [cisco.com](https://www.cisco.com) an.

Schritt 2: Wählen Sie den Smart Account aus dem Smart Account Selector oben rechts aus.

Schritt 3: Klicken Sie im Abschnitt "Smart Software Manager" auf Lizenzen verwalten

Schritt 4: Wechseln Sie zur Registerkarte "Inventar", wählen Sie VA aus, und klicken Sie auf die Registerkarte "Produktinstanzen".

Schritt 5: Klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenzerzwungene Funktionen autorisieren.

Schritt 6: Wählen Sie im Abschnitt "Geräte auswählen" je nach Anforderung die Option Ein oder mehrere Geräte aus.

So generieren Sie SLAC für ein Gerät:

- Benennen Sie das Gerät unter Anzeigenname.
- Geben Sie die PID und die Seriennummer ein, und klicken Sie dann auf Weiter
- Wählen Sie die Lizenz in der entsprechenden Spalte Reservieren aus, geben Sie die Menge ein, und klicken Sie auf Weiter
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Gerätetyp die Option Gerät aus. Klicke auf "Weiter".
- Klicken Sie auf Autorisierungscode generieren.
- Autorisierungscode herunterladen und als CSV-Datei speichern

So generieren Sie SLAC für mehrere Geräte (in diesem Fall müssen Sie eine CSV-Datei hochladen):

- Ändern Sie die Auswahl in der Dropdown-Liste Single Device (Einzelgerät) in Multiple Devices (Mehrere Geräte).
- Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), und navigieren Sie zur CSV-Datei mit der Liste der Produktinstanzen, für die SLAC erforderlich ist.
- Klicken Sie auf Next (Weiter). (Nach dem Hochladen wird die Liste der Geräte in CSSM angezeigt. Standardmäßig sind alle Geräte ausgewählt.)
- Geben Sie die erforderliche Anzahl an Lizenzen für jede Produktinstanz an, und klicken Sie auf "Weiter". (Wenn Sie SLAC für exportgesteuerte oder erzwungene Lizenzen in der Smart Licensing Using Policy-Umgebung anfordern, ist für jede Produktinstanz nur ein SLAC erforderlich.)
- Klicken Sie auf Lizenzen speichern. (Die Schaltfläche Autorisierungscode herunterladen wird angezeigt.)
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Gerätetyp die Option Gerät aus. Klicke auf "Weiter".
- Klicken Sie auf Download Authorization Codes (Autorisierungscode herunterladen), um diese CSV-Datei mit SLACs für alle Geräte herunterzuladen.
- Klicken Sie auf Schließen

Schritt 7: Installation von SLAC auf dem Gerät

Fehlerbehebung:

1. Ich sehe keine Lizenzen, die ich in meinem Virtual Account reservieren könnte? Öffnen Sie ein Lizenzierungsverfahren im [Support Case Manager \(SCM\)](#) mithilfe der Option Software Licensing (Softwarelizenzierung).
2. Ich erhalte den Fehler beim Generieren von SLAC-Code? Öffnen Sie ein Lizenzierungsverfahren im [Support Case Manager \(SCM\)](#) mithilfe der Option SoftwareLicensing.
3. Muss ich SLAC nach dem Upgrade des SLUP-Images generieren, wenn mein Gerät derzeit SLR/PLR verwendet? Öffnen Sie ein Lizenzierungsverfahren im [Support Case Manager \(SCM\)](#) mithilfe der Option Software Licensing (Softwarelizenzierung).

Wenn bei diesem Prozess ein Problem auftritt, das nicht behoben werden kann, öffnen Sie mithilfe der Option "Software Licensing" (Softwarelizenzierung) ein Lizenzierungsverfahren im [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Ihr Feedback zum Inhalt dieses Dokuments können Sie [hier abgeben](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.