

# Flussdiagramm zu E1 PRI

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Flussdiagramm](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## [Einführung](#)

Dieses Dokument zeigt das Ablaufdiagramm zur E1 PRI-Fehlerbehebung.

## [Voraussetzungen](#)

### [Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

### [Verwendete Komponenten](#)

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.


Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### [Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## [Flussdiagramm](#)

Um weitere Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Befehlsfelder. Klicken Sie auf die Informationen in rot, um zum nächsten Flussdiagramm zu wechseln.



## Zugehörige Informationen

- [E1 Fehlerbehebung](#)

- [E1 Layer 1 Fehlerbehebung](#)
- [Fehlerbehebung bei E1-Warmmeldungen](#)
- [Fehlerbehebung bei E1-Fehlerereignissen](#)
- [Hard Plug Loopback Test für E1-Leitungen](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)