

Compruebe el estado de registro del teléfono en el router VoIP Cisco Small Business

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo verifico el estado de registro mediante la página de configuración del router VoIP?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo verifico el estado de registro mediante la página de configuración del router VoIP?

A.

La pantalla Voice (Voz) muestra información sobre las líneas telefónicas por Internet. Para comprobar el estado de registro del teléfono mediante la página de configuración basada en web del dispositivo WRTP54G, realice los pasos descritos en este documento.


Compruebe el estado de registro del teléfono mediante el router VoIP Cisco Small Business

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en Status > Voice.



Paso 3:

Compruebe estos elementos:

Información

- Provisioning Status (Estado de aprovisionamiento) muestra el estado de aprovisionamiento del dispositivo. Puede aparecer un mensaje como "Suministro correcto, Fallo en la provisión".

Estado de línea 1

- Registration Status (Estado de registro) muestra el número de teléfono y el estado de esta línea telefónica por Internet, para que pueda saber si la línea telefónica está registrada en Vonage. Si no está registrado y si el estado indica que el registro ha fallado, debe registrarlo con Vonage.
- Estado de llamada1 muestra el estado de la llamada telefónica activa.
- Estado de llamada2 muestra si está utilizando la función de llamada en espera, así como el estado de la llamada telefónica entrante.

Estado de línea 2

- Registration Status (Estado de registro) muestra el número de teléfono y el estado de esta línea telefónica por Internet, para que pueda saber si la línea telefónica está registrada en Vonage. Si no está registrado y si el estado indica que el registro ha fallado, debe registrarlo con Vonage.
- Estado de llamada1 muestra el estado de la llamada telefónica activa.
- Estado de llamada2 muestra si está utilizando la función de llamada en espera, así como el estado de la llamada telefónica entrante.

The screenshot shows the Linksys web interface. The top navigation bar includes 'Status' and 'Voice'. The 'Status' page is divided into sections for 'Information', 'Line1 Status', and 'Line2 Status'. The 'Information' section shows 'Provisioning Status:'. The 'Line1 Status' section shows 'Registration Status:', 'Call1 Status: idle', and 'Call2 Status: IIA'. The 'Line2 Status' section shows 'Registration Status:', 'Call1 Status: idle', and 'Call2 Status: IIA'. Three yellow callout boxes with arrows point to these status fields, providing explanations: 'This shows the provision status for the device.', 'This displays the phone number and status of this Internet phone line.', and 'This shows the status of the active phone call. This shows if you are using call waiting, the status of the incoming phone call.' A vertical sidebar on the right contains the word 'Status' and a paragraph: 'screen displays n about your none line(s).', 'ing Status.', 'the provision the device.'

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).